

**КЕРІВНИЦТВО З РОЗБИРАННЯ НОУТБУКА MSI
ПІДГОТУВАВ УЧЕНЬ 7 ГРУПИ
ПИЛИПАКА ВІТАЛІЙ**



Для початку відкручуємо гвинт кріплення DVD і витягуємо його



Відкручуємо і витягуємо всі ті 18 гвинтів, не забуваючи гвинт, захований під гарантійним стікером. Після цього, починаючи з кута біля відсіку DVD рухаючись проти годинникової стрілки акуратно по периметру піддягаємо і розчеплення пластикові засувки. Найзручніше діяти пластиковою зігнутою лопаткою, піддягаючи і відтягуючи кришку в районі засувки



Біля наступного кута діяти особливо акуратно, так як доводиться роз'єднувати одночасно найближчі засувки з обох сторін від кута. У мене одна засувка відламалася ..



Перейшовши на наступну сторону, потрібно підчепити і відтягнути подалі кришку від роз'ємів аудіо, так як вони досить щільно і глибоко в ній триматися - щоб звільнити їх і далі роз'єми USB



Дійшовши до наступного кута, дуже зручно підчіплювати кришку, використовуючи в якості точки опори гніздо Kensington



Остання грань відщипає досить швидко



Після того, як засувки з усіх боків звільнені, потрібно із задньої сторони підлізти посередині лопаткою під кришку в районі акумулятора і діючи лопаткою, як важелем, акуратно зміщувати всю кришку до переднього краю, так як за акумулятором всередині ноутбука теж розташовані засувки, які тримають кришку, які потрібно таким способом відпустити.

