

При приёме бортового питания и буфетно-кухонного оборудования (БКО) на борт ВС бортпроводник обязан


- проверить соответствие типу ВС и техническое состояние буфетнокухонного оборудования
- отсутствие механических повреждений, исправность замка запирания двери, стопорных механизмов сервировочных столиков, тележек, наличие ручки на дверце и т.д.

Все буфетно-кухонное оборудование должно быть установлено в предназначенных для него местах, закреплено и зафиксировано:

- во время руления, взлёта и посадки ВС;
- при возникновении аварийной ситуации;
- до и во время турбулентности;
- в течение полета, если не используется.

## Для корректного закрытия/закрепления/фиксации БКО используются


штатно установленные в буфетах – кухнях замки, фиксаторы и защелки



Оборудование и предметы, не закрепленные должным образом, представляют потенциальную опасность и могут причинить травмы людям и ущерб интерьеру ВС. Основное правило работы бортпроводника с тележками и контейнерами:

расфиксировал - открыл - взял что нужно - закрыл - зафиксировал.


## Контейнер «юнит»



Меры безопасности: Тщательно закрывать дверцу контейнера, сведя к минимуму риск зажима пальцев. Выводить контейнер с места хранения только за ручку на дверце контейнера.

## Сервисные тележки /

полутележки











Принятая на борт ВС исправная тележка должна быть установлена в буфете-кухне в «походном положении».

Термин <u>«походное положение»</u> означает, что тележка установлена в штатную нишу в буфете-кухне, зафиксирована в ней соответствующими защелками, дверцы тележки закрыты, зафиксированы замками. Бортпроводник обязан нажать красную педаль тормоза, зафиксировав тележку стопорным механизмом.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ бортпроводникам оставлять в салоне сервисные тележки без присмотра с выключенными стопорными (тормозными) механизмами и/или, не убедившись в их включении.

Меры предосторожности при работе с тележкой: Тщательно закрывать дверь тележки, сведя к минимуму риск зажима пальцев. Выводить тележку с места хранения только за ручку на двери тележки.

Дверь тележки должна быть закрыта на замок каждый раз после использования.