

Технологии, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов D-Link Расширенный функционал

Дёмин Иван, консультант по проектам

idemin@dlink.ru



Double VLAN (Q-in-Q)



)- lin

Назначение технологии: Transparent LAN services (TLS), прозрачные сервисы для сетей LAN



PE: Provider Edge – оконечное оборудование провайдера **SP**: Service Provider – сервис-провайдер



Обседение в технологию Double VLAN

Что такое "Double VLAN"?

Данная функция поддерживает инкапсуляцию тегов IEEE 802.1Q VLAN в теги второго уровня 802.1Q tag на провайдерских граничных коммутаторах Provider Edge (PE)

При помощи Double VLAN сервис провайдер может использовать уникальные VLAN (называемые Service-provider VLAN ID, или SP-VLAN ID) для предоставления услуг клиентам, которые имеют несколько VLAN в своих сетях.

VLAN клиента, или Customer VLAN IDs (CVLAN IDs) в этом случае сохраняются и трафик от различных клиентов сегментируется даже если он передается в одном и том же VLAN.



оведение в технологию Double VLAN

Формат пакета Double Tagging VLAN



Количество 802.1q VLAN равно 4094

При использовании Double VLAN мы получаем 4094 * 4094 = 16,760,836 VLAN



Базовая архитектура сети



D-Link Building Networks for People

Понятия Access Port и Uplink Port

Граничные коммутаторы провайдера Provider Edge (PE1 & PE2) настроены для обработки Double VLAN для 2-х клиентских VLAN. Каждому пользователю назначен уникальный VLAN провайдера: SP-VLAN 100 для клиента A и SP-VLAN 200 для клиента B. Когда пакет поступает на Access Port, подключенный к сети клиента, коммутатор PE добавляет еще один тег 802.1Q, называемый SP-VLAN.

- Если исходящий для пакета порт является портом Access Port, тогда коммутатор PE удаляет тег SP-VLAN из пакета.
- Если исходящий порт это Uplink Port, то пакет будет передан дальше вместе с тегом SP-VLAN и тегом CVLAN (если изначально в пакете тег содержался) или только с тегом SP-VLAN (если это был пакет без тега)
- Access Port используется для подключения к PE клиентских VLAN
- Uplink Port используется для подключения РЕ к сети провайдера

Примечание: В DES-3800 порты Ethernet 10/100 могут быть только

Access Port; гигабитные порты должны быть портами Uplink

D-Link Building Networks for People





Настройка устройств

DES-3828 #1,#2 reset config enable double_vlan All setting will return to default setting. Are you sure to change the system vlan mode?(y/n)y config double vlan default delete 1-28 create double vlan d100 spvid 100 create double vlan d200 spvid 200 config double vlan d100 add access 1-12 config double_vlan d200 add access 13-24 # Uplink – порты могут быть назначены только на гигабитных портах # config double_vlan d100 add uplink 25-28 config double_vlan d200 add uplink 25-28 save

DES-3526 #1,#2,#3,#4 reset config config vlan default delete 1-26 create vlan v2 tag 2 create vlan v3 tag 3 create vlan v4 tag 4 config vlan v2 add untagged 1-8 config vlan v2 add tagged 25-26 config vlan v3 add untagged 9-16 config vlan v3 add tagged 25-26 config vlan v4 add untagged 17-24 config vlan v4 add tagged 25-26 save



Примечание

В настоящее время функция Double VLAN соответствует драфту стандарта 802.1ad



Безопасность на уровне портов и защита от вторжений



IP-MAC-Port Binding (Привязка IP-MAC-порт)



IP-MAC-Port Binding

Проверка подлинности компьютеров в сети Привязка IP-MAC-порт (IP-MAC-Port Binding)

Функция <u>IP-MAC-Port Binding</u> в коммутаторах D-Link позволяет контролировать доступ компьютеров в сеть на основе их IP и MAC-адресов, а также порта подключения. Если какая-нибудь составляющая в этой записи меняется, то коммутатор блокирует данный MAC-адрес с занесением его в блок-лист.

<u>Эта функция специально разработана для управления</u> сетями ETTH/ ETTB и офисными сетями





Для чего нужна функция IP-MAC-Port binding? D-Link расширил популярную функцию IP-MAC binding до более удобной в

- D-Link расширил популярную функцию IP-MAC binding до более удобной в использовании IP-MAC-Port binding с целью повышения гибкости аутентификации пользователей в сети.
- IP-MAC-Port binding включает два режима работы: ARP (по умолчанию) и ACL. Сравнение этих двух режимов показано в таблице ниже:

	ARP режим	ACL режим
Плюсы	Простота в использовании и независимость от ACL	Позволяет предотвратить несанкционированное подключение даже если нарушитель использует статический МАС адрес
Минусы	Невозможность фильтрации в случае если hacker/sniffer присвоит себе статический MAC адрес для спуфинга коммутатора	Тратится профиль ACL, а также необходимо продумывать целиком всю стратегию ACL

- IP-MAC-Port Binding поддерживается коммутаторами L2 серии xStack DES-3000 (только ARP Mode), DES-3500 (R4 – ACL Mode), L3 - DES-3800 (R3), DGS-3600 и DGS-3400 (R2).
- Данный документ описывает примеры настройки IP-MAC-Port binding, например, против атак ARP Poison Routing.



Пример 1. Использование режима ARP или ACL для блокирования снифера

Шаг 1: Клиенты А и В подключены к одному порту коммутатора, клиент A (sniffer) шлет поддельные ARP





Шаг 2: Сервер С отвечает на запрос и изучает поддельную связку ІР/МАС.





Шаг 3: Клиент А хочет установить ТСР соединение с сервером С





Шаг 4: Т.к. клиент А не в белом листе, DES-3526 блокирует пакет, поэтому, соединение не сможет быть установлено



Клиент В (в белом листе IP-MAC-Port binding) Клиент А (нет в белом листе IP-MAC-Port binding)



Пример 2. Использование режима ACL для предотвращения ARP атаки Man-in-the-Middle

Шаг 1: Sniffer C (Man in the middle) отсылает поддельный пакет ARP-Reply клиентам А и В



Снифер С (нет в белом листе IP-MAC-Port binding)



Шаг 2: Клиент А хочет установить ТСР соединение с клиентом В



Снифер С (нет в белом листе IP-MAC-Port binding)



Шаг 3: Т.к. С не в белом листе, DES-3526 блокирует пакет, поэтому, соединение не сможет быть установлено



Снифер С (нет в белом листе IP-MAC-Port binding)



Комментарии по поводу D-Link IP-MAC-Port binding & Cisco DHCP Snooping + Dynamic ARP Inspection

- Cisco DHCP snooping + Dynamic ARP позволяет фильтровать ARP пакеты для источников, не включенных в таблицу IP-MAC-Port table, но не может предпринять никаких действий со статическими IP/MAC пакетами (пример 1), т.к. DHCP snooping контролирует только динамические IP, поэтому, хакер все же сможет установить соединение с любым хостом в сети. Также для того, чтобы клиент мог использовать DHCP, должна быть включена функция IP Source Guard, иначе любой трафик будет запрещен.
- Функция D-Link IP-MAC-Port binding в режиме ARP может легко решить ситуацию со статическим IP/MAC, т.к. коммутатор отслеживает широковещательные пакеты ARP и отслеживает соотношения IP-MAC (пример 1). Если MAC адрес не находится в белом листе IP-MAC-Port коммутатора, он будет автоматически занесен в таблицу блокирования на коммутаторе. Вне зависимости от того, какой пакет пошлет хост/снифер после этого (IP, ARP request, ARP reply), он будет заблокирован перманентно.
- В примере 2, при атаке man-in-the-middle, IP-MAC-Port binding в режиме ARP не может обнаружить подмену по пакету unicast ARP reply. Расширенный режим ACL может отфильтровать любой IP пакет, т.к. снифер не находится в белом листе, поэтому соединение не будет установлено.



Комментарии по поводу D-Link IP-MAC-Port binding & Cisco DHCP Snooping + Dynamic ARP Inspection

- «За» и «против» решения Cisco:
 - «За»: Может отфильтровать любой незарегистрированный ARP пакет
 - «Против»: Сложная настройка, может понадобится модификация существующих настроек DHCP
- «За» и «против» решения D-Link:
 - «За»: Легко настраивать и эффективно фильтровать любое нелегальное соединение
 - «Против»: Не может защитить от отправки первого ARP пакета
- Допущение: В данном примере мы рассматриваем только TCP трафик, т.к. UDP (SNMP, tftp) используется сравнительно редко в реальных приложениях и потому может быть игнорирован.
- Резюме: Несмотря на то, что IP-MAC-Port binding не может блокировать первый пакет, этот механизм все же эффективно предотвращает установку нелегальных соединений, в то время, как для комплексного решения проблемы при помощи оборудования Cisco необходимо настроить 3 функции. Соответственно, можно сделать вывод, какое решение проще и удобнее в использовании.



Советы по настройке IP-MAC-Port binding ACL Mode

- ACL обрабатываются в порядке сверху вниз (см. рисунок 1). Когда пакет «соответствует» правилу ACL, он сразу же отбрасывается (если это запрещающее, правило, deny) либо обрабатывается (если это разрешающее правило, permit)
- При использовании IP-MAC-Port binding в режиме ACL автоматически создаются 2 профиля (и правила для них) в первых двух доступных номерах профилей.
 - Любое запрещающее правило после IP-MAC-Port binding становится ненужным, поэтому рекомендуется располагать все остальные ACL в более приоритетном порядке.
 - Нельзя включать одновременно функции IP-MAC-Port ACL mode и ZoneDefense. Т.к. правила привязки IP-MAC-Port создаются первыми, и правила, создаваемые ZoneDefense автоматически после этого, могут быть неправильными.





- Вопрос: Что делать, если необходимо создать еще один профиль, когда режим ACL уже включен (рисунок 2)?
 - Нужно использовать команды "disable address_binding acl_mode" (Рисунок 3)

и затем "enable address_binding acl_mode" (Рисунок 4)





IP-MAC-Port Binding (пример)

- Задача: Ограничить доступ на портах коммутатора по IP и MACадресам одновременно
- Команды для настройки коммутатора:

1) create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address 00-03-25-05-5F-F3 ports 2

. 2) config address_binding ip_mac ports 2 state enable



IP-MAC-Port Binding ACL Mode (пример)

- Задача: Ограничить доступ на портах коммутатора по IP и MACадресам одновременно
- Команды для настройки коммутатора:

1) create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address 00-03-25-05-5F-F3 ports 2 mode acl

2) config address_binding ip_mac ports 2 state enable

3) enable address_binding acl_mode



Управление доступом 802.1х на базе портов/МАС-адресов



Управление доступом

<u>802.1x</u>

В02.1х

Протокол 802.1х является ратифицированным IEEE протоколом аутентификации для LAN следующего поколения. Он позволяет использовать аутентификацию как в проводных, так и беспроводных сегментах сети. Ожидается его применение как стандарта de-facto в сетях обоих типов.

Протокол 802.1х является встроенным средством аутентификации последних версий OC Microsoft Windows.

<u>Решения на базе D-Link</u>

- 802.1х на базе портов: пользователи должны пройти аутентификацию, перед тем как получить доступ к сети, и коммутаторы разблокируют порты после успешной аутентификации
- 802.1х на базе MAC-адресов: Коммутатор D-Link может производить аутентификацию по МАС-адресам, что означает возможность каждого порта предоставлять авторизованный доступ многим компьютерам





Определение стандарта IEEE 802.1x

802.1х является клиент/серверным протоколом контроля доступа и аутентификации, ограничивающим доступ неавторизованных устройств к локальной сети через публично доступные порты. Сервер аутентификации производит проверку подлинности каждого клиента, подключённого к порту коммутатора, перед тем, как обеспечить доступ к сервисам, предоставляемым сетью или отдельным коммутатором.





Роли устройств 802.1х



Устройство (Рабочая станция), которая запрашивает доступ к локальной сети и сервисам коммутатора и отвечает на запросы коммутатора. На рабочей станции должно быть запущено 802.1х-совместимое клиентское ПО, например, встроенный клиент 802.1х Microsoft Windows



Роли устройств 802.1х



• Роль устройства: Сервер аутентификации

Сервер аутентификации:

Сервер аутентификации проверяет подлинность данных клиента и извещает коммутатор имеет ли клиент права доступа к ресурсам сети и самого коммутатора. *RADIUS* функционирует в режиме клиент/сервер, при котором происходит обмен шифрованными данными аутентификации между *RADIUS*-сервером и одним или многими *RADIUS*-клиентами.

* Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)



Роли устройств 802.1x





Аутентификатор:

Аутентификатор играет роль посредника (прокси) между Клиентом и Сервером Аутентификации, запрашивает учётные данные у Клиента, пересылает их на Сервер Аутентификации и перенаправляет ответ обратно Клиенту.

)-Link Процесс аутентификации **Building Networks for People** 802.1X **Сервер Radius** Коммутатор Рабочая (Сервер станция (Аутентификатор) аутентификации) (Клиент) нннннн **EAPOL-Start EAP-Request/Identity EAP-Response/Identity RADIUS Access-Request EAP-Request/OTP RADIUS Access-Challenge EAP-Response/OTP RADIUS Access-Request**

EAP-Success

Порт авторизован

RADIUS Access-Accept

EAPOL-Logoff RADIUS Account-Stop

Порт неавторизован



Перед прохождением аутентификации с использованием клиентского ПО 802.1х с вводом правильных имени пользователя/пароля, порт заблокирован. Порт будет разблокирован успешной аутентификации клиента по протоколу 802.1х



802.1х на основе портов (пример)

- Рабочая станция: Встроенный клиент 802.1x Windows XP.
 В противном случае необходимо любое другое клиентское ПО 802.1x.
- Коммутатор:
 - 1. Включить 802.1х на каждом устройстве enable 802.1х
 - 2. Сконфигурировать клиентские порты. (Примечание: На порту связи с вышестоящим коммутатором (Uplink) не следует задавать режим «аутентификатор»). config 802.1x capability ports 1-24 authenticator
 - 3. Настроить параметры сервера Radius config radius add 1 10.40.9.200 key 04009 default
- Radius: Служба Radius-сервер Windows NT/Windows 2000 Server или сервер RADIUS стороннего разработчика.


802.1x

Сравнение реализаций на базе портов и МАС-адресов

802.1х на базе портов

С того момента как клиент авторизован на определённом порту, любой другой клиент, подключённый к этому же порту может получить доступ к сети.

802.1х на базе МАС-адресов

В данном случае проверяются не только учётные данные, но и достигнуто ли максимальное количество разрешённых на порте МАС-адресов. Если достигнуто, то новый МАС-адрес блокируется.



Встроенный в WinXP D-Link клиент 802.1х Встроенный в WinXP клиент 802.1х клиент 802.1х

Каждый клиент должен иметь возможность ввести правильные учётные данные (имя пользователя/пароль) для прохождения аутентификации и получения доступа к сети.

Замечание: Концентратор может быть заменён на коммутатор, поддерживающий передачу пакетов 802.1х. В противном случае пакет 802.1х (МАС-адрес назначения 0180c2000003, принадлежащий к зарезервированному IEEE диапазону 0180c2000001~0F) будет отброшен коммутатором и не достигнет DES-3526.



802.1х на базе МАС-адресов (пример)

- Рабочая станция: Встроенный клиент 802.1x Windows XP. В противном случае необходимо любое другое клиентское ПО 802.1x.
- Коммутатор:
 - Включить 802.1х на каждом устройстве и переключиться в режим 802.1х на базе МАС-адресов. enable 802.1x config 802.1x auth_mode mac_based
 - 2. Сконфигурировать клиентские порты. config 802.1x capability ports 1-24 authenticator
 - 3. Настроить параметры сервера Radius config radius add 1 10.40.9.200 key 04009 default
- Radius: Служба Radius-сервер Windows NT/Windows 2000 Server или сервер RADIUS стороннего разработчика.



802.1x Guest VLAN

Что такое 802.1x Guest VLAN



3. После того как порт аутентифицирован

- 1. Члены Guest VLAN могут иметь доступ друг к другу даже если они не прошли 802.1х аутентификацию.
- 2. Член Guest VLAN может быть переведён в Target VLAN (VLAN назначения) в соответствии с параметрами, указанными на RADIUS-сервере, после прохождения 802.1х аутентификации.

(Guest VLAN поддерживает только 802.1х на базе портов, но не базе МАС-адресов)



802.1x Guest VLAN может предоставлять клиентам ряд ограниченных сервисов до прохождения процесса 802.1x аутентификации. Например клиент может скачать и установить необходимое ПО 802.1x.

На рисунке, до того как клиент аутентифицирован, его PC может иметь доступ к публичному Web / FTP серверу в Guest VLAN для получения необходимой информации.

После того как клиент аутентифицирован в сети, клиентский порт добавляется в соответствующий VLAN и может получить доступ ко всем сервисам в этом VLAN.

Пример 802.1x Guest VLAN



Пример 802.1x Guest VLAN: настройки

1. Конфигурация DES3828 # Создайте VLAN v10 и v20 # config vlan default delete 1-28 create vlan v20 tag 20 config vlan v20 add untagged 25-28 config ipif System ipaddress 10.10.10.1/8 vlan v20 create vlan v10 tag 10 config vlan v40 add untagged 1.24	1. Создаётся 2 VLAN <u>V10 и V20</u>
coming viant vito add unitagged 1-24 create inif $n10.11.10.1/8 v10$	
# Включите 802 1х и Guest VI AN #	-
enable 802.1x // CdcSt VE/ (1/)	Включается 802 1х
create 802.1x quest vlan v10	и Guest VLAN
config 802.1x guest_vlan ports 1-12 state enable 3.	Коммутатор назначается
# Сделайте коммутатор посредником в процессе 802.1х #	посредником
config 802.1x capability ports 1-12 authenticator	в процессе 802.1х
	_ на портах с 1 по 12
config radius add 1 10.10.10.101 key 123456 default	
2. Конфигурация РС клиента: ——	L 4. Sadaercs Radius cepsep
Запустите ПО 802.1x D-Link.	
3. Конфигурация RADIUS-сервера:	
Создайте имя пользователя и задайте пароль. Задайте сл	едующие атрибуты для
пользователя:	
Tunnel-Medium-Type $(65) = 802$	
$ \text{Iunnel-Pvt-Group-ID} (81) = 20 \square \text{VID}$	
$\Box \text{Iunnel-Type (64)} = \text{VLAN}$	

Hастройки Radius-сервера Windows 2003

Задайте следующие параметры RADIUS для пользователя: Tunnel-Medium-Type (65) = 802 Tunnel-Pvt-Group-ID (81) = **20** [] **VID** Tunnel-Type (64) = VLAN

	IP	Multilink
Authentication	Encryption	Advanced
pecify additional connectio .ccess server. ttri <u>b</u> utes:	n attributes to be retur	ned to the Remote
Name	Vendor	Value
Framed-Protocol	RADIUS Standard	PPP
Service-Type	RADIUS Standard	Framed
Funnel-Medium-Type	RADIUS Standard	802 (includes all 802 m
Tunnel-Pvt-Group-ID	RADIUS Standard	20
Tunnel-Type	RADIUS Standard	Virtual LANs (VLAN)
▲ <u>dd</u>	<u>R</u> emove	

Пример 802.1x Guest VLAN: настройки

Перед тем, как порт 1 DES-3828 пройдёт процесс аутентификации 802.1x

Команда: show vlan	Команда: show 802.1x auth_state
VID : 1 VLAN Name : default	
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled	Port Auth PAE State Backend State Port Status
Member ports :	
Static ports :	1 Connecting Idle Unauthorized
Current Untagged ports :	2 Disconnected Idle Unauthorized
Static Untagged ports :	3 Disconnected Idle Unauthorized
Forbidden ports :	4 Connecting Idle Unauthorized
	5 Disconnected Idle Unauthorized
VID : 10 VLAN Name : v10	6 Disconnected Idle Unauthorized
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled	7 Disconnected Idle Unauthorized
Member ports : 1-24	8 Disconnected Idle Unauthorized
Static ports : 1-24	9 Disconnected Idle Unauthorized
Current Untagged ports : 1-24	10 Disconnected Idle Unauthorized
Static Untagged ports : 1-24	11 Disconnected Idle Unauthorized
Forbidden ports :	12 Disconnected Idle Unauthorized
	13 ForceAuth Success Authorized
VID : 20 VLAN Name : v20	14 ForceAuth Success Authorized
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled	15 ForceAuth Success Authorized
Member ports : 25-28	16 ForceAuth Success Authorized
Static ports : 25-28	17 ForceAuth Success Authorized
Current Untagged ports : 25-28	18 ForceAuth Success Authorized
Static Untagged ports : 25-28	19 ForceAuth Success Authorized
Forbidden ports :	20 ForceAuth Success Authorized

На этом этапе, порты 1-24 DES3828 port 1-24 могут передавать данные друг другу, например на Web/FTP Сервер 1 на порту 19 в Guest VLAN, но не имеют доступа к FTP/Web Серверу 2 на порту 26 в VLAN20.

Пример 802.1x Guest VLAN: настройки

После прохождения портом 1 DES-3828 процесса аутентификации 802.1x

Команда: show vlan Кома		манда: show 802.1x auth_state			
VID : 1 VLAN Name : default					
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled		Port	Auth PAE Stat	Auth PAE State Backend State Port Status	
Member ports :					
Static ports :		1	Authenticated	Idle	Authorized
Current Untagged ports :		2	Disconnected	ldle	Unauthorized
Static Untagged ports :		3	Disconnected	ldle	Unauthorized
Forbidden ports :		4	Connecting	ldle	Unauthorized
		5	Disconnected	Idle	Unauthorized
VID : 10 VLAN Name : v10		6	Disconnected	ldle	Unauthorized
VLAN TYPE : static Advertisement : Disable	d	7	Disconnected	Idle	Unauthorized
Member ports : 2-24			Disconnected	Idle	Unauthorized
Static ports : 2-24 Порт 1 прошёл	1		Disconnected	ldle	Unauthorized
Current Untagged ports : 2-24 аутентификац	4 аутентификацию, т.о. он		Disconnected	ldle	Unauthorized
Static Untagged ports : 2-24 был назначен	был назначен в v20, так		Disconnected	Idle	Unauthorized
Forbidden ports : Kak Ha Radius-	cepsep	9	Disconnected	ldle	Unauthorized
	TD vid=	20	ForceAuth	Success	Authorized
VID : 20 VLAN Na VKasah Hapame	D : 20 VLAN Na ykasah hapamerp vid-20		ForceAuth	Success	Authorized
VLAN TYPE : static Advertisement : Disable	VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled 15		ForceAuth	Success	Authorized
Member ports : 1, 25-28 16		ForceAuth	Success	Authorized	
Static ports : 1, 25-28		17	ForceAuth	Success	Authorized
Current Untagged ports : 1, 25-28		18	ForceAuth	Success	Authorized
Static Untagged ports : 1, 25-28		19	ForceAuth	Success	Authorized
Forbidden ports :		20	ForceAuth	Success	Authorized

РС на порту 1 имеет доступ к FTP/Web Cepвepy 2 в VLAN20, так как этот порт стал членом VLAN20.



802.1x Guest VLAN: результаты тестов

Результаты тестов:

- **1. Перед** тем как PC1 пройдёт процесс 802.1x аутентификации, PC1 имеет доступ к PC2 и FTP/WEB Серверу 1, находящимся в Guest VLAN.
- 2. После того как PC1 пройдёт процесс аутентификации, PC1 имеет доступ к FTP/WEB Серверу 2, потому что PC1 переведён в VLAN20 из Guest VLAN VID 10 Radiusсервером. (PC 1 не имеет доступа к PC2 и FTP/WEB Серверу 1)



Web-Based Authentication – аутентификация на базе WEB (WAC)

Почему аутентификация на основе WEB



Если нужна аутентификация по имени пользователя/паролю, и пользователь не хочет использовать 802.1х аутентификацию (например, клиентское ПО 802.1х не предустановлено на РС). Есть ли другой способ соблюсти это требование?

Ответ: Web-Based Authentication (WAC).



Аутентификация на основе WEB

Web-Based Authentication (WAC) функция, специально разработанная для аутентификации пользователя при попытке доступа к сети через коммутатор. Это альтернативный вариант аутентификации на основе портов по отношению к IEEE802.1X.

Процесс аутентификации использует **протокол HTTP**. Когда пользователи хотят открыть WEB-страницу (например, http://www.google.com) посредством WEB-браузера (например, IE) и коммутатор обнаруживает HTTP-пакеты и то, что порт не аутентифицирован, тогда браузер отобразит окно с запросом имени пользователя/пароля. Если пользователь вводит правильные данные и проходит процесс аутентификации, это означает, что порт аутентифицирован, и пользователь имеет доступ к сети.

Роль коммутатора

Коммутатор сам может выступать в роли сервера аутентификации и производить аутентификацию на основе локальной базы данных пользователей, или в роли **RADIUS - клиента** и осуществлять процесс аутентификации совместно с удалённым RADIUS - сервером.

- 1. Сервер аутентификации 🛛 для небольших сетей рабочих групп
- 2. **RADIUS клиент** П для крупных корпоративных сетей

Аутентификация на основе WEB: пример

- с использованием локальной базы данных пользователей



Порты 1-12 сконфигурированы как порты с включенной аутентификацией. Каждый РС, подключённый к этим портам, должен пройти процесс аутентификации по имени пользователя/паролю. После этого, они получают доступ к сети. База данных имя пользователя/пароль/VLAN в этом примере хранится на коммутаторе. Т.о., в этом примере нет RADIUS-сервера.

Примечание: В текущей реализации, максимальной количество записей в локальной базе данных равно числу портов коммутатора. Например, DES-3828 поддерживает 28 записей (т.е. максимум 28 локальных пользователей).



- с использованием локальной базы данных пользователей

Конфигурация коммутатора:

1. # Задайте WEB-страницу для перенаправления трафика. Пользователь может использовать свою собственную WEB-страницу для перенаправления.

config wac default_redirpath www.dlink.com (10.10.10.101) 2. # Сконфигурируйте порты как порты с WAC-аутентификацией.

config wac vlan default method local ports 1-12 state enable enable wac

3. # Создайте пользователя в локальной базе данных имя пользователя/пароль/VLAN.

Например, имя пользователя/пароль=u1/u1 # и порт будет добавлен в VLAN default после прохождения процесса аутентификации.

create wac user u1 vlan default

Клиент - РС:

Нет необходимости в каком либо специальном ПО. Откройте WEB-браузер (например, IE) и пройдите процесс аутентификации.



- с использованием локальной базы данных пользователей

1. Когда Вы заходите на наш WEB-сайт (10.10.10.101) Результат аутентификации:

🕘 http:	//10.10.10.101/ - Micros	soft Internet Explore:					
檔案①	編輯(E) 檢視(V) 我	的最愛(A) 工具(T)	說明(H)				
GŁ	- <u>ā</u> • 🕥 • 👔	💈 🚮 🔎 搜尋	📌 我的最爱 🥝	Ø• 🎍 🖻	- 📃 除 🎎	8	
網址(D)	🕘 http://10.10.10.101/						▶ 移至

2. Откроется окно с запросом имени пользователя и пароля

🚰 Authentication Login - Microsoft Internet Explorer	IX
File Edit View Favorites Tools Help	
↔ Back + → - 🥥 🛐 🖓 🔞 Search 👔 Favorites 🎯 Media 🧭 🖏 + 🎒 🖓 🔯	
Address 🕘 http://10.54.81.199/html/AuthLogin.html	ks »
Authentication Login	
User Name	
Password	
Enter Clear	
	-
🛃 Done 🛛 👘 🖉 Internet	1



- с использованием локальной базы данных пользователей Результаты WEB аутентификации:

3. Когда пользователь вводит корректные учётные данные и проходит аутентификацию, будет выведено сообщение об успешном входе в сеть "successful logged in", и затем пользователь будет перенаправлен на <u>10.10.10.101</u>, как указано в конфигурации. Пользователь может затем получить доступ к другим ресурсам сети.

ni and	🖄 http://10.10.10.101/ - Microsoft Internet Explorer	
Microsoft Internet Explorer	▲ 本語 「 編輯 (E) 検視 (Y) 我的最爱 (A) 工具 (I) 説明 (E)	All and a second se
	③ 上一頁 ▼ ③ ▼ 注	▶ 縦 3 ▶ 縦 3 ▶ 縦 3 ▶ 移至 連結 > ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
You have been successfu	ully logged in!	
ОК		
	D-Link Building Networks for Peop	ple
	Wellcome to 2 D-link Switch Tr	2006 raining



- с использованием локальной базы данных пользователей

Результаты WEB аутентификации:

4. И затем пользователь может получить доступ к любому ресурсу сети, не обязательно WEB - серверу. Из CLI, Вы может посмотреть статус любого WAC - порта.

DES-3	8800:4# s	how wac ports all			
COmme	and. Show	wat poils all			
Port	State	Username	IP address	Auth status	Assigned
VLAN					
1	Enable	u1	10.54.81.1	Authenticated	1
2	Enable		0.0.0	Unauth	1
3	Enable		0.0.0.0	Unauth	1
4	Enable		0.0.0	Unauth	1



- с использованием внешнего RADIUS - сервера



Клиент - РС1 Клиент - РС2 Клиент - РС3

Если количество уникальных пользователей превышает размеры локальной БД или в сети уже есть работающий RADIUS - сервер, функция WAC также может использовать записи имя пользователя/пароль/VLAN на RADIUS - сервере для осуществления аутентификации пользователей.

В некоторых крупных корпоративных сетях, Radius - сервер может быть использован как решения для построения масштабируемых сетей.



- с использованием внешнего RADIUS - сервера

Конфигурация коммутатора:

1. # Задайте WEB-страницу для перенаправления трафика. config wac default_redirpath www.dlink.com

2. # Задайте удалённый RADIUS – сервер. config radius add 1 10.10.10.101 key 123456 default

3. # Сконфигурируйте порты как порты с WAC-аутентификацией. config wac vlan default method radius ports 1-12 state enable enable wac

Клиент - РС: Нет необходимости в каком либо специальном ПО. Откройте WEB-браузер (например, IE) и пройдите процесс аутентификации.

Результаты WEB аутентификации:

те же самые, что в предыдущем примере

Пример настройки WAC - Присвоить VLAN исходя из имени пользователя



Также как и с функцией Guest VLAN, порт с включённой функцией WAC также может быть добавлен в определённый VLAN в соответствии с именем пользователя в локальной базе данных на коммутаторе. В этом примере, когда пользователь "u2" аутентифицируется в сети, порт будет добавлен в VLAN v2 и он соответственно получит доступ к VLAN2. Эта функция может быть использована для предоставления разного уровня обслуживания разным пользователям.



Пример настройки WAC - Присвоить VLAN

исходя из имени пользователя

Конфигурация коммутатора

Создайте VLAN – ы, причём каждый VLAN должен иметь один Uplink порт (порты 21, 22, 23). config vlan default delete 21-23 config vlan default add untagged 21 create vlan v2 tag 2 config vlan v2 add untagged 22 create vlan v3 tag 3 config vlan v3 add untagged 23

Задайте WEB-страницу для перенаправления трафика. config wac default_redirpath www.dlink.com

Конфигурация WAC основана на локальной базе данных. ## Разные пользователи добавляются в разные VLAN-ы. config wac method local vlan default ports 1-8 state enable create wac user u1 vlan default create wac user u2 vlan v2 create wac user u3 vlan v3 enable wac



Пример настройки WAC - Присвоить VLAN

исходя из имени пользователя

Перед тем как пользователи будут аутентифицированы, порты добавлены в следующие VLAN-ы:

DES-3800:4# **show vlan** Command: show vlan

VID : 1 VLAN Name : default VI AN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1-21,24-28 Порты 1, 2 и 8, к которым подключены PC, находятся в VLAN default Static ports : 1-21.24-28 Current Untagged ports : 1-21,24-28 Static Untagged ports : 1-21,24-28 Forbidden ports : VID : 2 VLAN Name : v2 VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled Member ports : 22 Static ports : 22 Current Untagged ports : 22 П Только порт 22 находится в VLAN v2 Static Untagged ports : 22 Forbidden ports : VID : 3 VLAN Name : v3 VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 23 Static ports : 23 Current Untagged ports : 23 П Только порт 23 находится в VLAN v3 Static Untagged ports : 23 Forbidden ports :

Total Entries : 3



Пример настройки WAC - Присвоить VLAN исходя из имени пользователя

Перед тем, как пользователи будут аутентифицированы, статус портов WAC следующий:

DES-3800:4# show wac ports all Command: show wac ports all Port State Username IP address Auth status Assigned VLAN Enable 0.0.0.0 Unauth Enable 0.0.0.0 Unauth 2 3 Enable 0.0.0.0 Unauth 4 Enable 0.0.0.0 Unauth 5 Enable 0.0.0.0 Unauth 6 Enable 0.0.0.0 Unauth 7 Enable 0.0.0.0 Unauth 8 Enable 0.0.0.0 Unauth 9 Disable 0.0.0.0 Unauth 10 Disable 0.0.0.0 Unauth Disable 0.0.0.0 Unauth 11 12 Disable 0.0.0.0 Unauth



Пример настройки WAC - Присвоить VLAN

исходя из имени пользователя

После того, как пользователи аутентифицировались в сети, порты добавляются в соответствующие VLAN-ы:

DES-3800:4# **show vlan** Command: show vlan

: 1 VLAN Name : default VID VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 1,3-7,9-21,24-28 Порты 2 и 8 удалены из VLAN default Static ports : 1,3-7,9-21,24-28 Current Untagged ports : 1,3-7,9-21,24-28 Static Untagged ports : 1,3-7,9-21,24-28 Forbidden ports : VTD : 2 VLAN Name : v2 VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled Member ports : 2,22 Static ports : 2,22 Current Untagged ports : 2,22 Порт 2 стал членом VLAN v2 Static Untagged ports : 2,22 Forbidden ports : VID : 3 VLAN Name : v3 VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled Member ports : 8,23 Static ports : 8,23 Current Untagged ports : 8,23 [] Порт 8 стал членом VLAN v3 Static Untagged ports : 8,23 Forbidden ports :

Total Entries : 3



Пример настройки WAC - Присвоить VLAN

исходя из имени пользователя

После того, как WAC следующи DES-3800:4# sh Command: show Port State Assigned VLAN	К ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АУТ ИЙ: Now wac ports all Wac ports all Username	ентифицировал IP address	ИСЬ В СЕТИ, СТАТУС Auth status	портов
IEnable2Enable3Enable4Enable5Enable6Enable7Enable8Enable9Disable10Disable11Disable12Disable	u1 u2 u3	10.54.81.1 10.54.81.2 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 10.54.81.3 0.0.0.0 0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0 0.0.0.0.	Authenticated Authenticated Unauth Unauth Unauth Unauth Unauth Authenticated Unauth Unauth Unauth Unauth Unauth	1 2 1 1 1 1 3

Примечание:

В текущей реализации, если использовать WAC в VLAN, не являющейся System VLAN, сообщение "об успешно пройденной аутентификации" и "WEB-страница для перенаправления" не будут отображены на PC. Несмотря на это, PC всё равно получит доступ к ресурсам сети в этом VLAN.



Пример настройки WAC - Присвоить VLAN исходя из имени пользователя

Результаты теста:

1. Перед тем, как PC1, PC2, и PC3 будут аутентифицированы, эти PC не могут получить доступ к ресурсам сети в определённом VLAN по протоколу TCP.

2. После того, как эти РС аутентифицированы,

PC1 имеет доступ к ресурсам VLAN default (VID=1).

РС2 имеет доступ (по протоколу TCP, например, WEB, ftp) к ресурсам VLAN v2.

РСЗ имеет доступ (по протоколу TCP, например, WEB, ftp) к ресурсам VLAN v3.



Выводы по аутентификации на основе WEB

- WAC предоставляет лёгкий в использовании и применении метод, основанный на протоколе HTTP. Перед прохождением процесса аутентификации, весь TCP - трафик будет заблокирован.
- 2. WAC может использовать локальную базу данных пользователей или RADIUS сервер для осуществления аутентификации.
- 3. WAC также позволяет добавлять разных пользователей в разные VLAN. Это может быть использовано для предоставления разного уровня обслуживания для разных пользователей.



ACL – Списки управления доступом, Классификация трафика, маркировка и отбрасывание



ACL (списки контроля доступа)

Контроль сетевых приложений

L2/3/4 ACL (Access Control List)

Коммутаторы D-Link предоставляют наиболее полный набор ACL, помогающих сетевому администратору осуществлять контроль над приложениями. При этом не будет потерь производительности, поскольку проверка осуществляется на аппаратном уровне.

ACL в коммутаторах D-Link могут фильтровать пакеты, основываясь на информации разных уровней: **MSBLAST** ICMF

- Порт коммутатора SOL **SQL Slammer** MAC/ IP-адрес Тип Ethernet/ Тип протокола **VLAN** 802.1p/ DSCP TCP/ UDP-порт [тип приложения] клиенты Содержание пакета [поле данных приложения] Вирусы **Online-и** Неразрецённы приложения Сетевой трафик
- ACL могут проверять содержимое пакетов на предмет наличия новых изменённых потоков
 - Инфицированные
 - Неисправные сервера/ точки доступа
 - Компьютеры **ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ**
 - Несанкционированные пользователи
- Управляемые коммутаторы D-Link могут эффективно предотвращать проникновение вредоносного трафика в сеть

казания к конфигурированию профилей доступа (Access Profile)

- Проанализируйте задачи фильтрации и определитесь с типом профиля доступа Ethernet или IP
- Зафиксируйте стратегию фильтрации
- Основываясь на этой стратегии, определите какая необходима маска профиля доступа (access profile mask) и создайте её. (команда create access_profile)
- Добавьте правило профиля доступа (access profile rule), связанное с этой маской (команда config access_profile)
- Правила профиля доступа проверяются в соответствии с номером access_id. Чем меньше ID, тем раньше проверяется правило. Если не одно правило не сработало, пакет пропускается.
- При необходимости, когда срабатывает правило, биты 802.1p/DSCP могут быть заменены на новые значения перед отправкой пакета, выступая в качестве "Маркера" в модели DSCP PHB (Per-Hop Behavior – пошаговое поведение).

Типы профиля доступа

1. Ethernet:

- VLAN
- МАС источника
- МАС назначения
- 802.1p
- Тип Ethernet
- Порты*

<u>2. IP:</u>

- VLAN
- Маска IP источника
- Маска IP назначения
- DSCP
- Протокол (ICMP, IGMP, TCP, UDP)
- TCP/UDP-порт
- Порты*

<u>3. Фильтрация по содержимому пакета (первые 80 байт пакета)*. Доступно в моделях DES-35XX, DES-35XX, DES-3028/3052, DGS/DXS-33XX, DGS-34XX, DGS-34XX, DGS-36XX</u>



Профиль доступа Ethernet

Access Profile Configuration			
Profile ID(1-255)	1		
Туре	Ethernet 🔽		
VLAN			
Source MAC	00-00-00-00-00		
Destination MAC	00-00-00-00-00		
802.1p			
Ethernet type			

Правило доступа Ethernet

Access Rule Configuration			
Profile ID	1		
Mode	⊙Permit ODeny		
Access ID	1 Auto Assign		
Туре	Ethernet		
Priority(0-7)	🗆 🔍 🔲 Replace Rriority with		
Replace Dscp with(0-63)			
VLAN Name			
Source MAC	00-00-00-00-00		
Destination MAC	00-00-00-00-00		
802.1p(0-7)	0		
Ethernet Type	0000		
Port Number			

D-Link

Building Networks for People

Когда нужно задать диапазон портов, галочка Auto Assign должна быть поставлена в поле Access ID.
Маска IP профиля доступа

Profile ID(1-255)	1		
Туре	IP	*	
VLAN			
Source IP Mask).0.0.0	
Destination IP Mask).0.0.0	
Dscp			
Protocol		ICMP	🗆 type 🔲 code
		IGMP	type
		TCP	src port mask 0000 dest port mask 0000 flag bit urg ack psh rst syn fin
		UDP	src port mask 0000 dest port mask 0000
		protocol id	user value 00 user mask 00000000 user mask 00000000 user mask 00000000 user mask 00000000

Можно задать до 5 масок портов уровня 4 для порта назначения в шестнадцатирич ной форме (0x0-0xfffffff)

правило профиля доступа IP

Access Rule Configuration	n				
Profile ID	2				
Mode	⊙ Permit O Deny				
Access ID	1 Auto Assign				
Туре	IP				
Priority(0-7)	Replace Priority with				
Replace Dscp with(0-63)					
VLAN Name					
Source IP	0.0.0.0				
Destination IP	0.0.0				
Dscp(0-63)	0				
	Protocol id 00				
	user define 00000000				
Protocol	user define 00000000				
	user define 00000000				
	user define 00000000				
	user define 00000000				
Port Number					



ACL в коммутаторах Ethernet L2 – Пример I

Пример: Разрешить некоторым пользователям выход в Internet по MAC- адресам



Шлюз Internet: IP = 10.254.254.251/8 0050BA999999

Разрешён доступ в Internet: PC1:10.1.1.1/8, 0050ba111111 PC2:10.2.2.2/8, 0050ba222222 Шлюз = 10.254.254.251

Другие РС (доступ к Internet запрещён): IP: 10.x.x.x/8



Ethernet ACL в коммутаторах

L2 – Пример I со старым правилом ACL

Правила:

Правило 1: Если МАС назначения = Шлюз и МАС источника = разрешённый PC1, разрешить Если МАС назначения = Шлюз и МАС источника = разрешённый PC2, разрешить (другие разрешённые МАС - PC3, PC4, и т.д.)

Правило 2: Если МАС назначения = Шлюз, запретить

Правило 3: В противном случае (разрешить всё остальное по умолчанию).

Правило 1

create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 10

config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ethernet source_mac 00-50-ba-11-11-11 destination_mac 00-50-ba-99-99 permit

config access_profile profile_id 10 add access_id 12 ethernet source_mac 00-50-ba-22-22-22 destination_mac 00-50-ba-99-99 permit

добавить остальные разрешённые MAC в правилах с тем же ID профиля (10), но с разными ID доступа (13, 14, 15 и т.д.).

Правило 2

create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 20

config access_profile profile_id 20 add access_id 21 ethernet destination_mac 00-50-ba-99-99 deny

Правило 3: Другие пакеты разрешены по умолчанию

Проверка:

PC1, PC2 могут получить доступ к Internet. (Разрешённые правилом 1 МАС могут получить доступ к Internet)

Другие компьютеры не могут получить доступ к Internet. (Другие PC не могут получить доступ к Internet, в соответствии с правилом 2)

PC1, PC2 и другие могут получить доступ друг к другу (Intranet OK, в соответствии с правилом 3)



Ethernet ACL в коммутаторах L2 – Пример I с новым правилом ACL

Правила:

Правило 1: Если МАС назначения = Шлюз, запретить (другие порты, которые нужно запретить и т.д.)

Правило 2: В противном случае (разрешить всё остальное по умолчанию).

Правило 1

create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 10 config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ethernet destination_mac 00-50-ba-99-99-99 port 24 deny

добавить другие запрещающие правила с тем же ID профиля (10), но с другими ID доступа и портами (21, 22, 23 и т.д.).

Правило 2: Другие пакеты разрешены по умолчанию

Проверка:

PC1, PC2 могут получить доступ к Internet. (Разрешённые правилом 1 МАС могут получить доступ к Internet)

Другие компьютеры не могут получить доступ к Internet. (Другие PC не могут получить доступ к Internet, в соответствии с правилом 2)

PC1, PC2 и другие могут получить доступ друг к другу (Intranet OK, в соответствии с правилом 3)



(запрещён выход в Internet)

Сеть: 192.168.1.х



IP ACL в коммутаторах L2 – Пример II со старым правилом ACL

Правила:

Правило 1: Если IP назначения =192.168.1.254/24 и IP источника = 192.168.1.1/24, разрешить (Intranet OK) Правило 2: Если IP источника = 192.168.1.1/26, разрешить (для .1 - .63 разрешить доступ в Internet) Правило 3: Если IP источника = 192.168.1.1/24, запретить (для .1 - .254 запретить доступ в Internet) Правило 4: В противном случае, разрешить всё остальное по умолчанию

Правило 1: .1 - .254 Intranet OK create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.0 source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10 config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ip destination_ip 192.168.1.254 source_ip 192.168.1.1 permit

Правило 2: Разрешить для .1 - .63 доступ в Internet create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.192 profile_id 20 config access_profile profile_id 20 add access_id 21 ip source_ip 192.168.1.1 permit

Правило 3: Запретить для .1 - .254 доступ в Internet create access_profile ip source_ip_mask 255.255.0 profile_id 30 config access_profile profile_id 30 add access_id 31 ip source_ip 192.168.1.1 deny

Правило 4: Всё остальное разрешено по умолчанию

Проверка:

1. 192.168.1.1 - 192.168.1.63 могут получить доступ к Internet (правило 2), и ко всем остальным PC .64 - .253 (правило 1).

2. PC .64 - .253 могут иметь доступ к PC .1 - .253 (правило 1), но не могут выйти в Internet (правило 3).



IP ACL в коммутаторах L2 – Пример II с новым правилом ACL

Правила:

Правило 1: Если IP источника = 192.168.1.1/26, разрешить (для .1 - .63 разрешить доступ к Internet)

Правило 2: Если IP назначения = 192.168.1.254/32, запретить (запретить всем остальным)

Правило 3: В противном случае, разрешить всё остальное по умолчанию

Правило 1: Paspeшить для .1 - .63 доступ к Internet create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.192 profile_id 10 config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ip source_ip 192.168.1.1 port 1 permit

Правило 2: Запретить остальным доступ к Internet create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20 config access_profile profile_id 20 add access_id 20 ip destination_ip 192.168.1.254 port 1 deny # Правило 3: Всё остальное разрешено по умолчанию

На основе рекомендаций с сайта CERT (<u>http://www.cert.org/</u>), можно фильтровать порты TCP/UDP для предотвращения распространения вирусов:

<u>1. Фильтрация TCP потров 135,139,445.</u>

Команды CLI:

create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF deny profile_id 30 config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 config access_profile profile_id 30 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 config access_profile profile_id 30 add access_id 3 ip tcp dst_port 445

2. Фильтрация UDP портов 135,139,445

Команды CLI:

create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF deny profile_id 40 config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ip udp dst_port 135 config access_profile profile_id 40 add access_id 2 ip udp dst_port 139 config access_profile profile_id 40 add access_id 3 ip udp dst_port 445



АСЬ для QoS

- 1. При написании ACL, DSCP является одним из полей, которое может проверяться. Если мы хотим проверять поле DSCP, надо выбрать его (v) в "Маске IP профиля доступа".
- Следующим шагом является написание "Правила IP профиля доступа". В этом правиле, мы уже можем добавить значение DSCP, которое будет проверяться. При совпадении, мы можем:
 - проассоциировать пакет с очередью приоритетов 1р
 - проассоциировать пакет с очередью приоритетов 1р и заменить значение 1р перед передачей пакета
 - задать пакету новое значение DSCP и выслать пакеты, играющие роль МАРКЕРОВ в модели РНВ.
- Если пакет проассоциирован с очередью приоритетов 1р, он, затем, будет обработан в соответствии с "Пользовательским приоритетом 802.1p" для проведения соответствия приоритета 1р одной из 4-х очередей приоритетов.

Access Rule Configuration	on			
Profile ID	1			
Mode	⊙ Permit ○ Deny			
Access ID	1	1 🔲 Auto Assign		
Гуре				
Priority(0-7)	Replace Priority with			
Replace Dscp with(0-63)				
VLAN Name				
Source IP	0.0.0.0	Access Rule Configuration	วท	
Destination IP	0.0.0.0	Profile ID	1	
Oscp(0-63)	0	Mode	⊙Permit ⊖Deny	
	Protocol i	Access ID	1 🔲 Auto Assign	
	1.0	Туре	Ethernet	
	user defin	Priority(0-7)	Replace Priority with	
TOTOCOL	user defin	Replace Dscp with(0-63)		
	user defin	VLAN Name		
	user defin	Source MAC	00-00-00-00-00	
Port Number		Destination MAC	00-00-00-00-00	
		802.1p(0-7)	0	
		Ethernet Type	0000	
		Port Number		



Пример – Промаркировать пакеты с определённым DSCP определённым приоритетом 1р и поставить в соответствующую очередь

Последующие правила промаркируют пакеты следующим образом:

Очередь 1 - данные с dscp = 10 = приоритет 802.1p = 3

Очередь 2 – данные с dscp = 20 = приоритет 802.1p = 5

Очередь 3 – данные с dscp = 30 = приоритет 802.1p = 7

create access_profile ip dscp profile_id 10

config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ip dscp 30 port 1 permit priority 7 replace_priority config access_profile profile_id 10 add access_id 20 ip dscp 30 port 24 permit priority 7 replace_priority config access_profile profile_id 10 add access_id 30 ip dscp 20 port 1 permit priority 5 replace_priority config access_profile profile_id 10 add access_id 40 ip dscp 20 port 24 permit priority 5 replace_priority config access_profile profile_id 10 add access_id 50 ip dscp 10 port 1 permit priority 3 replace_priority config access_profile profile_id 10 add access_id 60 ip dscp 10 port 24 permit priority 3 replace_priority

Основываясь на соответствии "802.1p User Priority" пакет будет поставлен в очередь с наивысшим приоритетом и будет обработан первым.



Per-flow Bandwidth Control – контроль полосы пропускания по потокам

Почему контроль полосы



Как сконфигурировать QoS в соответствии со следующими требованиями?

- 1. VoIP (SIP Телефон) должен иметь наивысший приоритет в строгом режиме (чтобы исключить задержки при передаче голоса).
- 2. FTP-трафик (или любой другой трафик, сильно расходующий полосу пропускания, например, p2p) должен использовать только часть полосы пропускания (например, максимум 5 Мбит/с).

Условие (1) может быть выполнено настройкой ACL путём перемаркировки 802.1p/DSCP. Но как

реализовать пункт (2)??

Решение: Новая функция "per-flow" bandwidth control (поддерживается серией DGS-3400).



Контроль полосы пропускания по потокам

Почему контроль полосы пропускания по потокам?

Серии DES-3800 или xStack поддерживают ACL только в режимах permit или deny (0 или 1). Если пользователь хочет разрешить определённый трафик с определённой полосой пропускания (например, FTP может максимально использовать 5 Мбит/с от общей полосы пропускания), такая реализация ACL не может в этом помочь.

DGS-3400 (и более поздние серии) могут, основываясь на совпадении по типу трафика, ограничивать полосу пропускания, благодаря поддержке нового механизма ACL.

Как работает контроль полосы пропускания по потокам?

Эта функция основана на новой политике ACL. DGS-34xx использует механизм ACL для просмотра определённого типа трафика и ограничения полосы пропускания. Весь этот процесс происходит на микросхемах портов - ASIC. Т.о., это не влияет на загрузку CPU и соответственно не снижает производительность коммутатора.

Команды настройки контроля полосы

пропускания по потокам

```
Команда настройки ACL без поддержки "per-flow bandwidth control" для того чтобы создать правило из нашего примера.
```

```
правило из нашего примера. Эта опция также поддерживается для типов ACL
"ethernet", "packet content", "ipv6" (не только для указанного типа).
```

```
config access_profile profile_id <value 1-6> ip {
    source_ip <ipaddr> | destination_ip <ipaddr> | dscp <value> | [ icmp | igmp
    lcp { src_port <value 0-65535> | dst_port <value 0-65535> | flag [all | { urg | ack | psh | rst | syn | fin }] }
    udp { src_port <value 0-65535> | dst_port <value 0-65535> }
    protocol_id <value 0 - 255> { user_define <hex 0x0-0xffffffff><hex 0x0-0xffffffff><hex 0x0-0xffffffff><hex 0x0-0xfffffffff>} ] }
    port port port list>
    [ permit { priority <value 0-7> {replace_priority_with <value 0-7>} | replace_dscp_with <value 0-63> |
    rx_rate [ no_limit | <value 1-156249>] }
```

Это означает, что при выборе действия "permit" – «разрешить», может быть задана полоса пропускания для определённого типа трафика на приём.

Задача:

Пример настройки контроля полосы пропускания по потокам



1. VoIP (SIP Телефон) должен иметь наивысший приоритет в строгом режиме (чтобы исключить задержки при передаче голоса).

2. FTP-трафик (или любой другой трафик, сильно расходующий полосу пропускания, например, p2p) должен использовать только часть полосы пропускания (например, максимум 5 Мбит/с).

Пример настройки контроля полосы пропускания по потокам

1. VoIP (SIP Телефон) будет иметь наивысший приоритет в строгом режиме (чтобы исключить задержки при

	10Ca).	Source	Destination	Protocol	Info
3 3 4 4 4	8 17.057581 9 17.633563 0 17.633604 1 18.055055 2 18.055097	10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101	Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast	ARP ARP ARP ARP ARP	Who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101
444444444444444444444444444444444444444	3 22.773241 4 22.795177 5 22.802497 6 22.822376 7 22.836854 8 23 844370	10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101	10.31.3.101 At this example, SIP phone #1 10.31.3.102 call SIP phone #2 10.31.3.101 with UDP port 5060	SIP/SD SIP RTP RTP RTP RTP	Status: 200 OK, with session description Request: ACK sip:2222@10.31.3.102:5060 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21112 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=11398 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=11398 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=11398
4 5 5 5 5 5 5 5	9 22.856775 0 22.864216 1 22.876713 2 22.884161 3 22.896673 4 22.904116	10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.102	10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.101	RTP RTP RTP RTP RTP RTP	Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=11398 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=11398 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=111398 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=111398 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21113 Payload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21113
▶ Fran ▷ Eth ▷ 802	ne 43 (612) ernet II, Si 1q Virtual	oytes on wire rc: 00:0f:3d: LAN	, 612 bytes captured) b3:b5:bf, Dst: 00:05:5d:8	39:b1:67	
↓ Intended to the second s	ernet Proto Datagram I Durce port: estination p ength: 574	col, Src Addr Protocol, Src 5060 (5060)) port: 5060 (50	: 10.31.3.102 (10.31.3.10 Port: 5060 (5060), Dst F 260))2), Dst Port: 50	Addr: 10.31.3.101 (10.31.3.101) 60 (5060)
⊂r ▼ Ses: ▷ St	ecksum: 0x7 sion Initia atus-Line:	7e7a (correct) tion Protocol SIP/2.0 200 ())		
No	Time	Source	Destination	^o rotocol li	nfo
No 3 3 4 4 4 4 4 4 4	Time 8 17.057581 9 17.633563 0 17.633604 1 18.055055 2 18.055097 3 22.773241 4 22.795177	Source 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.102	Destination Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast 10.31.3.101 10.31.3.102	Protocol II ARP W ARP W ARP W ARP W ARP W SIP/SD S SIP R	no who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 status: 200 OK, with session description request: ACK sip:222020.3.3.102:5060
No 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5	Time 8 17. 057581 9 17. 633563 0 17. 633604 18. 055055 2 18. 055055 2 18. 055055 2 18. 055097 3 22. 773241 4 22. 795177 5 22. 802497 6 22. 836854 8 22. 844270 9 22. 836775 2 22. 836775	Source 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102	Destination Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 SIP phones use RTP protocol to communicate bases on UDP port 49152	Protocol II ARP W ARP W ARP W ARP W ARP W SIP/SD S SIP R RTP F RTP F RTP F RTP F RTP F RTP F	no who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 Status: 200 OK, with session description request: ACK sip:22202010.31.3.102:5060 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21112057 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21112057 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21112057 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=211308007 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21112057 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21132057 rayload type=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=21132057
No 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5	Time 17.057581 17.633563 17.633563 17.633604 18.055055 18.055095 22.773241 22.79177 22.83684 22.84024 22.84627 22.836854 22.844270 22.856775 22.884216 22.864216 22.8842161 22.896673 22.896673 22.94161 22.94622	Source 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.10	Destination Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast Broadcast 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.102 10.31.3.101 10.31.3.101 10.31.3.102	Protocol II ARP W ARP W ARP W ARP W ARP W SIP/SD S SIP R RTP F RTP F	no who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.25222010.31.3.102 who has 10.254.25222010.31.3.102 who has 10.254.25222010.31.3.102 who has 10.254.2522010.31.3.102 who has 10.254.2522010.31.3.102 who has 10.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.2522000.3.1.02 who has 10.254.251? Tell 10.31.3.101 who has 10.254.251? Tell 10.31.3.102 who has 10.254.251? Tell 10.31.202 who has 10.254.251? Tell 10.31.202 who has 10.254.251? Tell 10.254.251? Tell 10.254.2522 who has 10.254.251? Tell 10.254.2522 who has 10.254.251? Tell 10.254.2522 who has 10.254.25

Формат пакета VoIP

Коррания управляющего пакета VoIP SIP, использующего UDPпорты источника/назначения 5060/5060

Формат пакета данных VoIP SIP, использующего UDP/RTP-порты источника/назначения 49152/49152.

Примечание: Различные VoIPприложения могут использовать собственный порт UDP. Захватите сниффером пакеты для того, чтобы определить номер порта.



Пример настройки контроля полосы пропускания по потокам

1. VoIP (SIP Телефон) будет иметь наивысший приоритет в строгом режиме (чтобы исключить задержки при передаче голоса).

Конфигурация коммутатора #1 для передачи данных VoIP

1. Если в пакете DSCP=56, то перемаркировать пакет приоритетом 802.1p = 7 (и затем поместить в очередь с наивысшим приоритетом). create access_profile profile_id 1 ip dscp config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 56 port all permit priority 7

2. Если пакет является пакетом VoIP, перемаркировать пакет приоритетом 802.1p = 7 (и затем поместить в очередь с наивысшим приоритетом), и заменить поле DSCP на 56 (111000). create access_profile profile_id 2 ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port all permit priority 7 replace_dscp 56 config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 49512 dst_port 49512 port all permit priority 7 replace_dscp 56

3. Убедитесь, что механизм обработки очередей строгий (strict). config scheduling_mechanism strict

Конфигурация коммутатора #2 для передачи данных VoIP

1. Если в пакете DSCP=56, то перемаркировать пакет приоритетом 802.1p = 7 (и затем поместить в очередь с наивысшим приоритетом). create access_profile profile_id 1 ip dscp config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 56 port all permit priority 7

2. Если пакет является пакетом VoIP, перемаркировать пакет приоритетом 802.1p = 7 (и затем поместить в очередь с наивысшим приоритетом), и заменить поле DSCP на 56 (111000). create access_profile profile_id 2 ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port all permit priority 7 replace_dscp 56 config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 49512 dst_port 49512 port all permit priority 7 replace_dscp 56

3. Убедитесь, что механизм обработки очередей строгий (strict). config scheduling_mechanism strict



Пример настройки контроля полосы пропускания по потокам

2. FTP-трафик должен использовать только часть полосы пропускания (например, максимум 5 Мби-----

No. 🗸	Time	Source	Destination	^o rotocol	Info
90570	35.534220	10.31.3.112	10.31.3.1	ETP_DA	ETD Data: 1176 hydres
90572	35 534374	10 31 3 112	10 31 3 1	TCP	2447 > ftp-data [ACK] Seg=1 Ack
90573	35, 534417	10.31.3.1	10.31.3.112	FTP-DA	ETP Data: 1460 bytes
90574	35.534543	10.31.3.1	10.31.3.112	FTP-DA	FTP Data: 1460 bytes
90575	35.534570	10.31.3.112	10.31.3.1	TCP	2447 > ftp-data [ACK] Seg=1 Ack
90576	35.534641	10.31.3.1	10.31.3.112	FTP-DA	FTP Data: 1176 bytes
90577	35.534673	10.31.3.112	10.31.3.1	TCP	2447 > ftp-data [ACK] Seg=1 Ack
90578	35.534766	10.31.3.1	10.31.3.112	FTP-DA	FTP Data: 1460 bytes
90579	35.534892	10.31.3.1 Ftn Corv	or 10 31 3 1 condo ftn	FTP-DA	FIP Data: 1460 bytes
90580	35.534918	10.31.3.112 data to	ftn clinct 10 31 3 112	TCP	2447 > ftp-data [ACK] Seq=1 Ack
90581	35.534991	10.31.3.1 -uald 10		FTP-DA	FTP Data: 1176 bytes
90582	35.535022	10.31.3.112 Dy using	TCP source port 20	TCP	2447 > ftp-data [ACK] Seq=1 Ack
90583	35.535117	10.31.3.1		FTP-DA	FTP Data: 1460 bytes
90584	35.535240	10.31.3.1		FTP-DA	FTP Data: 1460 bytes
90585	35.535267	10.31.3.112	10.31.3.1	TCP	2447 > ftp-data [ACK] Seq=1 Ack
90586	35.535338	10.31.3.1	10.31.3.112	FTP-DA	FTP Data: 1176 bytes
90587	35.535370	10.31.3.112	10.31.3.1	TCP	2447 > ftp-data [ACK] seq=1 Ack
00500	26 525462	1 ~ 1 ~ 1	10 11 1 111		ATTA PARA 1466 base
▷ Frame 90578 (1514 bytes on wire, 68 bytes captured) ▷ Ethernet II, Src: 00:00:e2:64:e3:3e, Dst: 00:00:e2:9c:a5:f4 ▷ Internet Protocol, Src Addr: 10.31.3.1 (10.31.3.1), Dst Addr: 10.31.3.112 (10.31.3.112) ▽ Transmission Control Protocol, Src Port: ftp-data (20), Dst Port: 2447 (2447), Seq: 1304944					
(Source port: ftp-data (20))					
Destination port: 2447 (2447)					

Пакеты данных FTP используют TCP-порт источника 20

Конфигурация коммутатора #2 для ограничения полосы пропускания для ftpтрафика значением 5 Мбит/с.

create access_profile profile_id 2 ip tcp src_port_mask 0xFFFF

config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp src_port 20 port 1-24 permit rx_rate 80

Примечание:

Шаг контроля полосы пропускания по потокам 64 Кбит/с. Например, rx_rate 80 = 80 * 64 Кбит/с = 5120 Кбит/с = 5 Мбит/с

Пример настройки контроля полосы пропускания по потокам

2. FTP-трафик должен использовать только часть полосы пропускания (например, максимум 5 Мбитара, максимум 5 Мбитара, максимум то потокам бите и контроля полосы пропускания по потокам ftp-трафик иметь

полосы пропускания 10909 Кбайт/с

После настройки контроля полосы пропускания по потокам ftp-трафик имеет ограничение по полосе пропускания 632 Кбайт/с (около 5 Мбит/с)

Harden Hard



Контроль полосы пропускания по

потокам

Результаты тестов:

1. После настройки строгого режима QoS для пакетов VoIP, VoIP-трафик – голос, будет передаваться без задержек.

2. После настройки функции контроля полосы пропускания по потокам, применительно к FTP-трафику (или любому другому трафику, активно использующему полосу пропускания, например, p2p и т.д.), коммутатора не будет так сильно загружен передачей этого типа трафика, и другие приложения (такие как mail, web и т.д.) будут работать с меньшими задержками.





• Что такое CPU Interface Filtering?

В текущей версии аппаратной платформы коммутаторов D-Link, некоторые пакеты, полученные коммутатором, должны быть направлены на обработку в CPU и эти пакеты не могут быть отфильтрованы аппаратными ACL. Например, пакет, в котором MAC-адрес назначения - это MAC-адрес коммутатора. (ping на IP-адрес коммутатора)

Решение: CPU Interface Filtering. (Software ACL)



IP-адрес коммутатора: 10.31.3.254/8



- 1. РС2 имеет доступ к РС3.
- 2. РСЗ имеет доступ к коммутатору.
- 3. РС2 не имеет доступа к коммутатору.

РС2 ІР-адрес РС3: 10.31.3.187/8

IP-адрес PC2: 10.31.3.2/8

Задача: РС2 имеет доступ к РС3, но РС2 не имеет доступа к коммутатору. РС3 имеет доступ и к РС2 и к коммутатору.



Создайте профиль ACL для интерфейса CPU – процесс очень похож на создание обычного профиля ACL. # Сначала включите CPU Interface Filtering и создайте профиль, соответствующий заданию. enable cpu_interface_filtering create cpu access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.128 icmp profile_id 1 config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.31.3.2 icmp deny Command: show cpu access_profile **CPU Access Profile Table** CPU Access Profile ID: 1 Type : IP Frame Filter - ICMP Masks : Source IP Addr DSCP 255.255.255.255 **CPU Access ID: 1** Mode : Deny 10.31.3.2 xx-xx DES-3526:4#show access_profile Command: show access profile В списке стандартных ACL профилей записей нет.



Результаты теста:

- Перед активацией функции CPU interface filtering, PC2 имеет доступ к коммутатору и PC3.
- После включения функции CPU interface, PC2 имеет доступ только к PC3.



Safeguard Engine



Почему Safeguard Engine?

<u>Safeguard Engine™</u> разработан для того, чтобы повысить надёжность новых коммутаторов и общую доступность и отказоустойчивость сети.

СРИ коммутатора предназначен для обработки управляющей информации, такой как STP, SNMP, Весь этот трафик загружает СРU и не даёт доступ по WEB-интерфейсу и т.д. ему возможности обрабатывать более Также CPU обрабатывает некоторый специфичный важные задачи, такие как административный трафик, такой как ARP широковещание, пакеты с доступ, STP, SNMP опрос. неизвестным IP-адресом назначения, IP широковещание и т.д. SNMP опрос Пакеты BPDU протокола STP IGMP snooping Доступ к WEB интерфейсу ARP широковешание

Но в современных сетях достаточно много вирусов и вредоносного трафика. Обычно они генерируют много «интересного» для CPU трафика (такого как ARP широковещание например).

ARP широковещание Пакеты с неизвестным IPадресом назначения IP широковещание



Почему Safeguard Engine?

Safeguard Engine разработан для того, чтобы повысить надёжность новых коммутаторов и общую доступность и отказоустойчивость сети.

Весь этот трафик загружает CPU и не даёт ему возможности обрабатывать более важные задачи, такие как административный доступ, STP, SNMP опрос.

SNMP onpoc

D-Link Safeguard Engine позволяет идентифицировать и приоритезировать этот «интересный» для CPU трафик с целью отбрасывания ненужных пакетов для сохранения функциональности коммутатора. Таким образом с применением Safeguard Engine, коммутатор D-Link будет обладать

отказоустойчивостью, особенно при вирусных атаках или сканирования сети.

Пакеты BPDU протокола STP IGMP snooping

Доступ к WEB интерфейсу

Но в современных сетях достаточно много вирусов и вредоносного трафика. Обычно они генерируют много «интересного» для CPU трафика (такого как ARP широковещание например).

ARP широковещание Пакеты с неизвестным IPадресом назначения IP широковещание



Обзор технологии

- Если загрузка CPU становится выше порога Rising Threshold, коммутатор войдёт в Exhausted Mode (режим высокой загрузки), для того, чтобы произвести следующие действия (смотрите следующий слайд).
- Если загрузка CPU становится ниже порога **Falling Threshold**, коммутатор выйдет из Exhausted Mode и механизм Safeguard Engine отключится.

Порог	Описание
Rising Threshold	 Пользователь может установить значение в процентах <20-100> верхнего порога загрузки CPU, при котором включается механизм Safeguard Engine. Если загрузка CPU достигнет этого значения, механизм Safeguard Engine начнёт функционировать.
Falling Threshold	 Пользователь может установить значение в процентах <20-100> нижнего порога загрузки СРU, при котором выключается механизм Safeguard Engine. Если загрузка СРU снизится до этого значения, механизм Safeguard Engine перестанет функционировать.



Обзор технологии

• Функционирование Safeguard Engine

Действие	Описание
Ограничение полосы пропускания для АВР-пакетов	•Пользователь может использовать эту функцию в двух режимах, в Strict-Mode (Строгий режим) или в Fuzzy-Mode (Нестрогий режим).
	•Если выоран строгии режим, коммутатор перестает получать АКР- пакеты.
	•Если выбран нестрогий, коммутатор минимизирует полосу пропускания для ARP-пакетов, путём её динамического изменения.
Ограничение полосы пропускания для	•Пользователь может использовать эту функцию в двух режимах, в Strict-Mode (Строгий режим) или в Fuzzy-Mode (Нестрогий режим).
IP- широковещания	•Если выбран строгий режим, коммутатор перестаёт получать все широковещательные пакеты IP.
	•Если выбран нестрогий, коммутатор минимизирует полосу пропускания для широковещательных пакетов IP, путём её динамического изменения.



Обзор технологии

- График показывает механизм срабатывания Safeguard Engine Rising threshold utilization Falling threshold Time க При использовании "Удвоенного 1. At first, the exhausted-monitor времени переключения в interval =5 seconds. Average 10 utilization over rising threshold, enter Exhausted режим", коммутатор secs into exhausted mode . 2. Actions take effect, utilization is может избежать постоянного 3 reduced quickly. переключения в exhausted mode B 3. The utilization increases guickly and is higher than rising threshold quickly . без надобности. Double exhausted -monitor interval, -20 secs-5*2=10 seconds. Максимальное значение этого 5 4. Actions take effect, utilization is времени - 320 секунд. В ситуации, 5 reduced quickly. And return to normal mode. когда коммутатор постоянно 5. The utilization increases guickly and входит в exhausted mode, и когда is higher than rising threshold guickly . Double exhausted -monitor interval, это время достигает 10*2=20 seconds. максимального значения, 6. Actions take effect, utilization is коммутатор не выйдет за это reduced quickly. And return to normal mode. значение. 7. The utilization becomes normal, the situation of repeatedly enter exhausted mode is relieved. Exhausted-monitor interval becomes
 - initial value, 5 seconds.



Модели коммутаторов, в которых реализована функция SafeGuard Engine

	Поддерживаемый режим Safeguard Engine			
модель коммутатора	Strict Mode	Fuzzy Mode		
DES-3500	V	Х		
DES-3800	V	Х		
DES-6500	V	V*		
DGS-3400	V	V*		
DGS-3600	V	V*		
Примечание	* Поддержка режима Fuzzy требует аппаратной поддержки со стороны чипсета и доступна только для DES-6500 и DGS-3400/3600.			



Модели коммутаторов, в которых реализована функция SafeGuard Engine

- Для обеспечения потребностей и простоты применения для заказчиков SMB, коммутаторы серии Smart II Series имеют другой механизм Safeguard Engine.
- Коммутаторы серии Smart II поддерживают Safeguard Engine только в режимах "enable" или "disable", позволяя пользователю либо включить, либо выключить Safeguard Engine, и по умолчанию функция включена.
- Механизм Safeguard Engine, реализованный в коммутаторах серии Smart II, имеет более простой подход. Коммутаторы серии Smart II будут классифицировать трафик, предназначенный интерфейсу СРU, и распределять его по 4 очередям. Очередь 0 для ARP-широковещания, очередь 1 для управляющих пакетов от утилиты SmartConsole, очередь 2 для трафика с MACадресом назначения, равным MAC-адресу коммутатора, и очередь 3 для всего остального трафика. Для каждой очереди определена фиксированная полоса пропускания к интерфейсу CPU. Таким образом коммутаторы серии Smart II могут предотвратить перегрузку CPU при обработке конкретного типа трафика.
- Коммутаторы серии Smart II, которые поддерживают Safeguard Engine: DES-1228/A1, DES-1252/A1, DGS-1216T/D1, DGS-1224T/D1 and DGS-1248T/B1.



Возможные побочные эффекты

- После того как коммутатор переключится в режим exhausted при настроенном строгом режиме, административный доступ к коммутатору будет недоступен, так как в этом режиме отбрасываются все ARP-запросы. В качестве решения можно предложить указать MAC-адрес коммутатора в статической ARP-таблице управляющей рабочей станции, для того чтобы она могла напрямую обратиться к интерфейсу управления коммутатором без отсылки ARP-запроса.
- Для коммутаторов L2/L3, переход в режим exhausted не будет влиять на коммутацию пакетов на уровне L2.
- Для коммутатора L3, при переходе в строгий режим exhausted, не только административный доступ будет недоступен, но и связь между подсетями может быть нарушена тоже, поскольку будут отбрасываться ARP-запросы на IPинтерфейсы коммутатора тоже.
- Преимуществом нестрогого режима exhausted является то, что в нём он не просто отбрасываются все ARP-пакеты или пакеты IP-широковещания, а динамически изменяется полоса пропускания для них. Таким образом даже при серьёзной вирусной эпидемии, коммутатор L2/L3 будет доступен по управлению, а коммутатор L3 сможет обеспечивать взаимодействие между подсетями.


IP-адрес коммутатора: 10.31.3.254/8

D-Link xStack Link/Act/Speed				4.4	4.4	4.4	10M	-					10/100	H Ligk SAct	
Power © 527 Consider 128 RPS © 1000M DES-3828P	Console	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Combol Combo2	27 28
	[_ =[1	-										
		Ż													
			Dſ		>										

IP-адрес PC2: 10.31.3.2/8

Safeguard Engine

- 1. РС2 постоянно посылает ARPпакеты, например со скоростью 1000 пакетов в секунду.
- Загрузка СРU при этом изменяется от нормальной до 100%.
- Если прекратить генерацию ARP пакетов на PC2, загрузка CPU опять станет в пределах нормы.

Задача: Снизить загрузку CPU при помощи Safeguard Engine.



Safeguard Engine

Включите Safeguard Engine следующей командой CLI config safeguard_engine state enable DES-3526:4#show safeguard engine Command: show safeguard engine Safe Guard Engine State : Enabled Safe Guard Engine Current Status : Normal mode CPU utilization information: Interval : 5 sec Rising Threshold(20-100) : 100 % Falling Threshold(20-100) : 20 % Trap/Log : Disabled

Следующей командой можно задать пороги переключения режимов config safeguard_engine cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20



Safeguard Engine

Результаты теста:

- Перед активацией Safeguard Engine, при генерации PC2 большого количества ARP пакетов, загрузка CPU будет держаться в районе 100%.
- После включения функции Safeguard Engine, PC2 продолжает генерировать большое количество ARP пакетов. Загрузка CPU снизиться до значения нижнего предела и коммутатор будет держать интервал между переключениями 5 секунд (значение по умолчанию).

Вывод:

Функция SafeGuard Engine функционирует следующим образом. При превышении загрузкой CPU верхнего предела, коммутатор отбрасывает все ARP пакеты. При значении загрузки между двумя пределами, коммутатор обрабатывает только ARP пакеты, предназначенные ему. При снижении загрузки ниже нижнего предела коммутатор обрабатывает все ARP пакеты.



DHCP Relay (Option 82) – информация от агента DHCP Relay



DHCP Relay (Option 82) – информация от агента DHCP Relay

- Option 82 используется Relay Agent (агентом перенаправления запросов) для добавления дополнительной информации в DHCP – запрос клиента. Эта информация может быть использована для применения политик, направленных на увеличение уровня безопасности и эффективности сети.
- Она описана в стандарте RFC 3046.



Когда вы включаете опцию DHCP relay agent option 82 на коммутаторе D-link, происходит следующее:

- Компьютер в сети (DHCP клиент) генерирует <u>DHCP запросы и</u> <u>широковещательно рассылает их в сеть</u>.
- <u>Коммутатор (DHCP Relay Agent) перехватывает DHCP запрос packet и</u> <u>добавляет в него информацию relay agent information option (option 82).</u> Эта информация содержит MAC – адрес коммутатора (поле опции **remote ID**) и SNMP ifindex порта, с которого получен запрос (поле опции **circuit ID**).
- Коммутатор <u>перенаправляет DHCP запрос с полями опции option-82</u> на DHCP сервер.
- DHCP сервер получает пакет. Если сервер поддерживает опцию option-82, <u>он может использовать поля remote ID и/или circuit ID для назначения IP-адреса и применения политик</u>, таких как ограничения количества IP-адресов, выдаваемых одному remote ID или circuit ID. Затем DHCP сервер копирует поле опции option-82 в DHCP ответе.
 - Если сервер не поддерживает option 82, он игнорирует поля этой опции и не отсылает их в ответе.
- <u>DHCP сервер отвечает в Unicast-е агенту перенаправления запросов.</u> Агент проверяет предназначен ли он его клиенту, путём анализа IP адреса назначения пакета.
- <u>Агент удаляет поля опции option-82 и направляет пакет на порт, к которому</u> <u>подключён DHCP клиент,</u> пославший пакет DHCP запроса.

Формат полей опции DHCP option 82 специализированного DHCP Relay Agent-a

Локальный идентификатор агента,

который получил DHCP – пакет от клиента.

remote ID должно быть уникально в сети.

С какого порта получен

DHCP - запрос

DHCP - запрос

Поле опции DHCP option 82 DES-3526/DES-3550 имеет следующий формат :

Формат поля опции Circuit ID:-



Тип подопции 1.

Building Networks for People

- Длина: длина поля с октета 3 по октет 7 2.
- 3. Тип Circuit ID
- Длина: длина поля с октета 5 по октет 7 4.
- VLAN: номер VLAN ID в DHCP пакете клиент. 5.
- Модуль: Для отдельно стоящего коммутатора, 6 поле Модуль всегда равно 0; Для коммутатора в стеке, поле Модуль это Unit ID.
- Порт: номер порта, с которого получен DHCP запрос, номер порта начинается с 1. 7.

Формат поля опции Remote ID:



- 4. Длина
- 5. МАС-адрес: МАС-адрес коммутатора.





Формат поля опции Remote ID:





Пример настройки Option 82



Устройства:

)-

Building Networks for People

DHCP - сервер 10.10.10.101 в подсети 10.0.0.0/8 1.

0.10.200

- Маршрутизатор или коммутатор L3, выступающий в роли шлюза для 2-ух подсетей 2. 10.10.10.1 в подсети 10.0.0.0/8 11.10.10.1 в подсети 11.0.0.0/8
- Коммутатор L2 (DES-3526/DES-3550) выступает в роли DHCP Relay Agent 1. 11.10.100 в подсети 11.0.0.0/8 МАС – адрес 00-80-С8-35-26-0А
- 2 ноутбука, выступающих в роли DHCP клиентов, подключённых к коммутатору L2 1. - порт 9, порт 10 соответственно



Сервер с поддержкой DHCP Option 82

 DHCP – сервер использует динамический пул IP-адресов 11.10.10.101 – 11.10.10.200 для назначения IP-адресов любому DHCP – клиенту, запрос от которого будет перенаправлен DHCP Relay Agent-ом 10.10.10.100 (Если DHCP – клиент, подключён к любому порту коммутатора, кроме портов 9 и 10, он получит IPадрес из пула.)

--- Для обычного DHCP – запроса клиента

 Когда какой-либо DHCP – клиент подключается к порту 9 коммутатора L2, DHCP – сервер выдаст ему IP-адрес 11.10.10.9; когда DHCP – подключается к порту 10 коммутатора L2, DHCP – сервер выдаст ему IP-адрес 11.10.10.10. (например, DHCP – клиент, подключённый к порту 9 коммутатора, получит IP-адрес 11.10.10.9)

--- Для DHCP – запросов клиента с option 82



Конфигурация коммутаторов

Hастройка коммутатора L3 (DGS-3324SR): config vlan default delete 1:1-1:12 create vlan v2 tag 2 config vlan v2 add untagged 1:1-1:12

Сконфигурируйте и создайте IP-интерфейсы в VLAN 2 и default config ipif System ipaddress 10.10.10.1/8 create ipif p2 11.10.10.1/8 v2 save

Настройка коммутатора L2 (DES-3526/DES-3550):

Задайте IP-адрес коммутатора config ipif System ipaddress 11.10.10.100/8
Задайте маршрут по умолчанию create iproute default 11.10.10.1
Сконфигурируйте DHCP Relay config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.101
config dhcp_relay option 82 state enable

enable dhcp_relay

save



Настройка DHCP

File (

Leas MA(

– сервера - 1

Существует большое количество разных DHCP – серверов, для примера использовался "haneWIN" DHCP – сервер.

(http://www.hanewin.de/homee.htm)

Сконфигурируйте "Basic Profile"

• Relay IP : 11.10.10.100

Динамические IP-адреса:

- От 11.10.10.101 до 11.10.10.200
- Маска подсети: 255.0.0.0
- Адрес шлюза: 11.10.10.1

eWIN DHCP Serv	er 2.1.6	
ptions <u>W</u> indow <u>H</u>	elp	
<u>P</u> references <u>A</u> dd static entries	IP Address	Leased until
<u>M</u> anage Profiles		
Default Client Profil	e	
Defa	ult Client	? 🛛
Bas	ic Profile DNS NetBios	Server Boot Other
for	Relay IP	▼ 11.10.10.100
	Relay Agent Circuit II	D:
L_C)ynamic IP Addresses	
	From:	11.10.10.101
	Until:	11.10.10.200
	Lease time (s):	36000
	Subnet mask:	255.0.0.0
	Gateway Address:	11.10.10.1
	Backup Gateway 1:	
	Backup Gateway 2:	
	<u>ОК</u>	Cancel Apply

D-Link Building Networks for People

Настройка DHCP – сервера - 2

Опции -> Свойства -> DHCP

DHEP h	aneWIN	DHCP Server 2	.1.6		
File	Options	Window Help			
Leas	Prefei	rences			
MAC	Add s	tatic entries	IP Address	Leased until	

Опции -> Свойства -> Интерфейсы





Настройка DHCP – сервера - 3

Сконфигурируйте DHCP option 82

Назначьте IP-адрес 11.10.10.9 DHCP - клиенту А, подключённому к порту 9 коммутатора L2 "Add static entries" поставьте галочки "Circuit Identifier" и "Remote Identifier" Hardware Address : 0004000100090006000F3D849FFF IP Address : 11.10.10.9

Назначьте IP-адрес 11.10.10.10 DHCP – клиенту В, подключённому к порту 10 коммутатора L2 "Add static entries" поставьте галочки "Circuit Identifier" и "Remote Identifier" Hardware Address : 00040001000a0006000F3D849FFF IP Address : 11.10.10.10

D-Lin **Building Networks for People**

Настройка DHCP – сервера - 4

DHIP	ana WIN	DHCP Server 2.1	6			
File	<u>O</u> ptions	<u>W</u> indow <u>H</u> elp				
Les	s <u>P</u> refei	rences				
MA	<u>A</u> dd static entries		IP A	ddress	Leased until	
	<u>M</u> ana	ge Profiles				
	<u>D</u> efau	ult Client Profile				

Опции -> Добавить статические записи

Cancel

Add static entries With static entries you can assign clients with known hardware address or identifier a fixed IP address and configuration profile. The assigned IP addresses must not overlap with the dynamic address randes. Identifiers or hardware addresses must be specified byte by byte in hexadecimal notation. For MAC (hardware) addresses the bytes must be separated by a dash or color Remote Identifier or Client Identifier Circuit Identifier Hardware address: 0004000100090006000F3D849FFF IP Address: 11.10.10.9 Optional **Configuration Profile:** * Remark: Redundant entry (allow entry with an existing IP address) OK.

Apply

Эти записи на DHCP - сервере

🖛 haneWIN DHCP :	Server 2.1	.6			
<u>File Options Window</u>	Help				
Observed MAC address	es/Id: 0/0				
MAC Address/Id	Profile	IP Address	Last reque	est on	
+0004000100090006 +00040001000a0006		11.10.10.9 11.10.10.10			
<)					
Ne	MI IN		abia i	dunamia	
	YY	Ji	auc;	uynamic	ignored



Информация DHCP Relay Agent (Option 82)

Результаты теста:

- 1. Клиенту А будет выдан IP-адрес 11.10.10.9
- 2. Клиенту В будет выдан IP-адрес 11.10.10.10



Функции управления и мониторинга



Управление при помощи SNMP



Проблемы протокола SNMP версии 1

- Обеспечение безопасности только на основе параметра Community String. Параметр передается в текстовом незашифрованном виде.
- Содержание пакетов SNMP также в виде *plain-text*.
- Если параметр Community String корректен, все дерево MIB может быть просмотрено или изменено.

Решение: SNMP v3



Новые возможности в SNMPv3

- Обеспечение функций безопасности
 - Шифрация/Дешифрация пакетов
 - Возможность настройки уровня привилегий пользователя
 - SNMP v3 включает следующие 4 модели:
 - MPD(RFC2572)
 - TARGET(RFC2573)
 - USM(RFC2574): User-based Security Model
 - VACM(RFC2575): View-based Access Control Model
- D-View 5.1 поддерживает SNMPv1 и SNMP V3.
- Управляемые устройства D-Link также поддерживают SNMP v1 & V3.

D-Link Building Networks for People

Спасибо!

