

#### Новый дизайн котлов

# Thermona

#### с автоматикой HDIMS 04





# <u>Автоматика HDIMS 04 – TH01</u>

- Универсальная плата для всех котлов одноконтурные, - двухконтурные
- можно соединить с системой солнечных коллекторов
- поддержка сенсора давления отопительной воды индикация на дисплее давления в котле
- возможность отключения обогрева ГВС у котлов с бойлером
- подключение регуляторов с протоколом Opentherm без интерфейса IU 02

## Изменение дизайна котлов







# НОВИНКИ 2011 ГОДА

### THERM 28 LXZ.A5

Настенный котел с модулируемой горелкой мощностью 12-28 кВт со встроенным бойлером из нержавеющей стали ёмкостью 55 литров

и с электронной платой HDIMS 04 -TH01

### THERM 28 TLXZ.A5

Турбированый вариант котла **тнегм 28 LXZ.A5** 



# НОВИНКИ 2011 ГОДА

# THERM 20 CX.A

Настенный двухконтурный котел с модулируемой горелкой мощностью 8-20 кВт с проточным нагревом ГВС и с электронной платой HDIMS 04 - TH01

# THERM 20 TCX.A

Турбированый вариант котла тнегм 20 сх.А



## Панель управления





### Дисплей – описание символов





### Кнопки – меню информации

#### Отображене на дисплее:

- 1. Заданная температура отопл. (
- **1000** + °C + моргают цифры ). Существующая температура ( + °С + цифры). 1.
- Заданная температура ГВС (1) 👊 + °С + моргают цифры). 2.
- Существующая температура ГВ -+ °С + цифры). 3.
- Давление отопительной воды(3) ( + 🜈 рры) 4.
- Наружная температура(2) ( + °С**раг** фры). 5.
- Эквитермальная кривая (коэд 📭 циент "К") (2) ( + цифры). 6.
- Выход в основное отображение 7.
- (1) При выборе обогрева ГВС в бойлере "- -". При догреве солнечного аккумулятора показываются цифры
- (2) Отображение наружной температуры только при подключенном датчике уличной температуры и выбранном типе регулирования.
- (3) Если не выбран вариант с сенсором давления, то показывает "--"



### Структура сервисного меню



Ihermona



#### Настройка конфигурации котла

R030

Настройка конфигурации котла производится с помощью сервисных кнопок в меню конфигурации

reset min max min



### Настройка параметров



параметра



# Параметры котлов

Меню настройка параметров				
Index	Параметр	отображение	Настройка	Настр. завода
1	Мощность во время розжига	0 ÷ 99	0 ÷ 100 %	501
2	Макс.мощность в отопление	0 ÷ 99	0 ÷ 100 %	992
3	Время антициклирования	0 ÷ 99	$0 \div 100\%$	50 <sub>3</sub>
4	Выбег насоса	0 ÷ 99	0 ÷ 100%	504
5*	Эквитермальная кривая(,,К")	$6 \div 60$	0,6 ÷ 6,0	16 <sub>5</sub>
6**	Минимальная мощность в отопление	0 ÷ 99	0 ÷ 100%	30 <sub>6</sub>
7	Входной код в меню конфигурации котла	0000 ÷ 9999	0000 ÷ 9999	7

\* Только при выбранном эквитермальном режиме

\*\* Только для котлов с двухконтурным теплообменником



# Заводские настройки



Меню настройка параметров			
Index	Параметр	отображение	Настр. завода
1	Мощность во время розжига	50,	50 %
2	Макс.мощность в отопление	992	100 %
3	Время антициклирования	503	300 сек = 5 минут
4	Выбег насоса	504	300 сек = 5 минут
5	Эквитермальная кривая("К")	165	1,6
6	Минимальная мощность в отопление	30 <sub>6</sub>	30 %
7	Входной код в меню конфигурации котла	<sub>7</sub>	_







Настройка параметров

Настройка параметра

Стрелкой можно изменить параметр



Настройка параметров



# Запомнить ...

Для сохранения новой настройки и для выхода из меню нажать кнопку « i » на более 5 секунд.

Это необходимо сделать до 30 секунд, то все параметры останутся без изменения!







#### Конфигурация котла

Меню конфигурации			
Index	Параметр	Отобра	Исход
		жение	ное
1	<ul> <li>Р00 = битермический теплообменник, котел с датчиком давления отоп.воды</li> <li>Р01 = обогрев ГВС в бойлере с термостатом с датчиком протока отопительной воды</li> <li>Р02 = обогрев ГВС в бойлере с термозондом с датчиком протока отопительной воды</li> <li>Р03 = управляющий котел в каскаде с датчиком протока отоп. воды</li> <li>Р10 = битермический теплообменник + сенсор давления</li> <li>Р11 = обогрев ГВС в бойлере с термозондом с датчиком протока отоп. воды и сенсором давления отопительной воды</li> <li>Р12 = обогрев ГВС в бойлере с термозондом с датчиком протока отоп. Воды и сенсором давления отопительной воды</li> <li>Р13 = управляющий котел в каскаде с датчиком протока и сенсором давления отопительной воды</li> <li>Р13 = обогрев солнечного акумулятора ГВС – котел с датчиком протока отоп. воды</li> <li>Р31 = обогрев солнечного акумулятора ГВС – котел с датчиком протока отоп. воды и сенсором давления отопительной воды</li> </ul>	P00÷ P31	P00 <sub>1</sub>



#### Конфигурация котла

Меню конфигурации			
Index	Параметр	Отобра	Исходое
2	P00 = без эквитермного регулирования P01 = с наружным датчиком – эквитермное регулирование	жение Р00÷ Р01	P00 <sub>2</sub>
3	P00	P00	P00 <sub>3</sub>
4	P00	P00	P00 <sub>4</sub>
5	P00		P00 <sub>5</sub>
6	P00	P00	P00 <sub>6</sub>
7	P00	P00	P00 <sub>7</sub>
8	P00	P00	P00 <sub>8</sub>
9	Р00 = природный газ Р01 = пропан	P00 ÷ P01	P00 <sub>9</sub>



#### Конфигурация котла

Меню конфигурации				
Index	Параметр	Отображение	Исходое	
1	<ul> <li>Р00 = битермический теплообменник, котел с датчиком давления отоп.воды</li> <li>Р01 = обогрев ГВС вар.№1 в бойлере с термостатом с датчиком протока</li> <li>Р02 = обогрев ГВС вар.№2 в бойлере с термозондом с датчиком протока</li> <li>Р03 = управляющий котел в каскаде с датчиком протока</li> <li>Р10 = битермический теплообменник + сенсор давленияз</li> <li>Р11 = обогрев ГВС вар.№1 в бойлере с термостатом с датчиком протока и сенсором давления отопительной воды</li> <li>Р12 = обогрев ГВС вар.№2 в бойлере с термозондом с датчиком протока и сенсором давления отопительной воды</li> <li>Р13 = управляющий котел в каскаде с датчиком протока и сенсором давления отопительной воды</li> <li>Р13 = обогрев солнечного акумулятора ГВС – котел с датчиком протока</li> <li>Р31 = обогрев солнечного акумулятора ГВС – котел с датчиком протока и сенсором давления отопительной воды</li> </ul>	P00 ÷ P31	P00 <sub>1</sub>	
2	<ul> <li>P00 = без эквитермного регулирования</li> <li>P01 = с наружным датчиком – эквитермное регулирование</li> </ul>	P00 ÷ P01	P00 <sub>2</sub>	
3	P00	P00	P00 <sub>3</sub>	
4	P00	P00	$P00_4$	
5	P00	P00	P005	
6	P00	P00	P00 <sub>6</sub>	
7	P00	P00	P00 <sub>7</sub>	
8	P00	P00	P00 <sub>8</sub>	
9	P00 = природный газ           P01 = пропан	P00 ÷ P01	P00 <sub>9</sub>	
Возврат				

### Конфигурация котла

# Сохранение конфигурации

Для сохранения новой настройки и для выхода из меню нажать кнопку « i » на более 5 секунд. Это необходимо сделать до 30 секунд, то все параметры

останутся без изменения!







## Реестр истории ошибок







## Реестр ошибок

Код ошибки	Причина
E01	Сбой розжига, нет сигнала наличия пламени
E02 Малый проток отопительной воды или низкое давлен воды в системе отопления	
Е04 Неисправность датчика отопительной воды	
E05	Неисправность датчика ГВС (для двухконтурных котлов)
E06	Превышение температуры котла – аварийный термостат
E07	Неисправность датчика наружной температуры
E08	Неисправность маностата или утечка дыма
E12	Малый проток отопительной воды – повтор более 10 раз
E22	Низкое давление воды в СО (у котлов с датчиком протока и сенсором давления воды в системе отопления)







### Реестр истории ошибок

