СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И НАСТРОЙКИ

ПЛАН

- Структура системы управления тяговым электроприводом (кратко);
- Функции элементов тягового электропривода (кратко);
- Диагностика системы управления тяговым электроприводом средствами СПВ-204;
- Настройка системы управления:
 - Установка программного обеспечения;
 - Применения StrimShell;
 - Применение CAN Monitor.

СТРУКТУРА ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С СИСТЕМОЙ СКАТ-01ЭМ



Электрические машины :

- Синхронный генератор 1 шт.;
- Двигатель постоянного тока (последовательное возбуждение) - 2 рс.

Управляющие устройства:

- СКАТ-01ЭМ 1 шт.;
- MBC 2 шт.;

٠

- БУВГ 1 шт.;
- БУТОП 1 шт.
- Панель оператора СПВ-204 1 шт.

Дополнительные устройства:

- БУМ (БУТОП) 1 шт.;
- БУТ 1 шт.;
- БЭК 2 шт.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ БЛОКОВ

<u>СКАТ-01ЭМ</u>

Функции СКАТ-01ЭМ:

Опрос органов управления:

- 1. Опрос педали торможения;
- 2. Опрос тумблеров направления (переключателя торможения);
- 3. Опрос датчиков скорости электродвигателей М1 и М2;
- Формирование сигналов управления (через БЭК):
 КМ1-2 (вкл./выкл. тормозных резисторов);
 КМ3 (вкл. независимого возбуждения в тормозном режиме);
 КМ4-5 КМ6-7 (выбор направления движения):

КМ4-5, КМ6-7 (выбор направления движения); КМ8-9 (управление возбуждением);

- 5. Опрос состояния блок-контактов контакторов;
- 6. Опрос датчиков температуры и тепловую защиту.

Управляющие устройства : СКАТ-01ЭМ; МВС; БУВГ; БУВГ; БУТОП; СПВ-204.



MBC

Система тягового электропривода включает два МВС.

Основные функции МВС-01.1:

- измерение напряжения выпрямителей UZ1 и UZ2;
- измерение напряжения на резисторах торможения (УВТР) RB1 и RB2;
- измерение силового тока (шунт RS1).

Основные функции МВС-01.2:

- измерение напряжения на тяговых машинах M1 и M2;
- измерение напряжения на корпусе;
- измерение тока ослабления поля.

Управляющие устройства : СКАТ-01ЭМ; **МВС;** БУВГ; БУВГ; БУТОП; СПВ-204.



<u>БУВГ</u>

Основные функции:

- определение частоты вращения генератора;
- измерение напряжения на обмотке возбуждения;
- формирование импульсов управления тиристорами (через БУТ).

Управляющие устройства : СКАТ-01ЭМ; МВС; **БУВГ;** БУТОП; СПВ-204.



<u>БУТОП</u>

Основные функции:

- формирование импульсов управления тиристорами с учётом полярности напряжения на тиристоре;
- управление током ослабления поля с учётом текущего напряжения на тяговых электродвигателях;
- стабилизация тока ослабления поля.

Управляющие устройства : СКАТ-01ЭМ; МВС; БУВГ; **БУТОП**; СПВ-204.



Минимальный перечень оборудования для диагностики

• Панель оператора СПВ-204.

Минимальный перечень оборудования для наладки

- Комплект наладчика КН-01 (CAN-USB конвертер);
- Программное обеспечение (можно скачать <u>http://strim-tech.com</u> или получить по запросу по адресу: <u>saradoev@strim-tech.com</u>);
- Ноутбук.

ДИАГНОСТИКА

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА СПВ-204

Панель оператора предназначена для отображения переменных тягового электропривода, ввода цифровых данных и настройки системы управления

| Кнопки | Функции |
|--------|---|
| F1 | Экран «Справка» |
| F2 | Основной экран |
| F3 | Экран «Состояние контакторов» |
| F4 | Экран «Состояние привода» |
| F5 | Кнопка «Сброса ошибок» |
| F6 | Экран «Журналы аварий» |
| F7 | Экран «Дополнительные функции» |
| F8 | Экран «Мониторинг» |
| F9 | Увеличение переменной на 1 или переход на следующий экран |
| F10 | Тест ламп |
| F12 | Уменьшение переменной на 1 или возврат на предыдущий экран |

Управляющие устройства : СКАТ-01ЭМ; МВС; БУВГ; БУТОП; СПВ-204.



| | Кнопки | Функции |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|
| | F1 | Экран «Справка» |
| $\Delta u = 1/ \prod \alpha u = 1$ | F2 | Основной экран |
| Экран «помощь» | F3 | Экран «Состояние контакторов» |
| | F4 | Экран «Состояние привода» |
| | F5 | Кнопка «Сброса ошибок» |
| | F6 | Экран «Журналы аварий» |
| | F7 | Экран «Дополнительные функции» |
| | F8 | Экран «Мониторинг» |
| * * * * С п р а в к а * * * 1 8 : 1 5 | FO | Увеличение переменной на 1 или |
| F2 – Основной экран | F9 | переход на следующий экран |
| $F 3 - C \circ c \tau \circ g + u e$ | F10 | Тест ламп |
| | F10 | Уменьшение переменной на 1 или |
| | FIZ | возврат на предыдущий экран |
| Функциональные / Это символ означает, | | |
| что экран является | | |
| МНОГООКОННЫМ. | | |
| Для перехода служат | | |
| кнопки «Н9» и «F12» | | |

Основной экран

| | | | | С | К | A | Т | _ | 0 | 1 | | Э | M | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Μ | e | c | Т | н | 0 | e | | В | р | e | Μ | Я | | | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 7 | | | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Кнопки | Функции |
|--------|--------------------------------|
| F1 | Экран «Справка» |
| F2 | Основной экран |
| F3 | Экран «Состояние контакторов» |
| F4 | Экран «Состояние привода» |
| F5 | Кнопка «Сброса ошибок» |
| F6 | Экран «Журналы аварий» |
| F7 | Экран «Дополнительные функции» |
| F8 | Экран «Мониторинг» |
| EO | Увеличение переменной на 1 или |
| F9 | переход на следующий экран |
| F10 | Тест ламп |
| E10 | Уменьшение переменной на 1 или |
| F12 | возврат на предыдущий экран |

«Состояние привода»

| | С | 0 | С | т | 0 | я | н | И | е | | | П | р | И | в | 0 | д | а | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| В | П | е | р | е | Д | = | 0 | | К | Х | = | 0 | | 0 | С | = | 0 | | |
| Η | а | 3 | а | д | | = | 0 | | К | Т | = | 0 | | Η | В | = | 0 | | |
| А | В | а | р | И | Я | = | 0 | | 0 | П | = | 0 | | Ρ | Х | = | 0 | | \downarrow |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | С | 0 | С | Т | 0 | я | Н | И | е | | | П | р | И | в | 0 | д | а | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | е | р | е | Д | = | 0 | | К | Х | = | 0 | | 0 | С | = | 0 | | |
| Н | а | 3 | а | д | | = | 0 | | К | Т | = | 0 | | Н | В | = | 0 | | ↑ |
| А | В | а | р | И | Я | = | 0 | | Ρ | В | = | 1 | | Ρ | Х | = | 0 | | |

Указывает, что режим индикации является мультиэкранным

| Кнопки | Функции |
|--------|--------------------------------|
| F1 | Экран «Справка» |
| F2 | Основной экран |
| F3 | Экран «Состояние контакторов» |
| F4 | Экран «Состояние привода» |
| F5 | Кнопка «Сброса ошибок» |
| F6 | Экран «Журналы аварий» |
| F7 | Экран «Дополнительные функции» |
| F8 | Экран «Мониторинг» |
| FQ | Увеличение переменной на 1 или |
| 1.5 | переход на следующий экран |
| F10 | Тест ламп |
| F12 | Уменьшение переменной на 1 или |
| 112 | возврат на предылущий экран |

КХ – контроллер(педаль) хода (0, 1, 2)

ОС – ограничение скорости (0, 1)

КТ – контроллер(педаль) торможения (0, 1)

НВ – независимое возбуждение для режима торможения (0, 1)

ОП – ослабление поля (0, 1)

РВ – режим выбега (0, 1)

РХ – режим хода (0, 1)

В скобках указаны возможные принимаемые значения: 0 – выключено;

1 – включено (для КХ - не полностью выжата до упора);

2 – педаль(контроллер) хода выжата полностью до упора.



Экран «Журналы» включает два экрана.

| | | | Ж | y | р | Н | a | Л | Ы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | - | А | В | a | р | И | И | | | | | | | | | | | |
| 2 | - | 0 | Г | р | a | н | И | ч | - | | c | к | 0 | р | 0 | c | Т | И |
| 3 | - | Н | e | И | c | п | р | a | В | Н | 0 | c | Т | И | | | | \downarrow |

| | | | Ж | y | р | Н | a | Л | Ы | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 4 | - | К | 0 | Н | Т | a | к | Т | 0 | р | ы | | | | |
| 5 | - | П | р | 0 | ш | И | В | к | И | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Кнопки | Функции |
|--------|---|
| F1 | Экран «Справка» |
| F2 | Основной экран |
| F3 | Экран «Состояние контакторов» |
| F4 | Экран «Состояние привода» |
| F5 | Кнопка «Сброса ошибок» |
| F6 | Экран «Журналы аварий» |
| F7 | Экран «Дополнительные функции» |
| F8 | Экран «Мониторинг» |
| EQ | Увеличение переменной на 1 или |
| Γ9 | переход на следующий экран |
| F10 | Тест ламп |
| F12 | Уменьшение переменной на 1 или возврат на предыдущий экран |



Система управления отслеживает 105 события. Коды ошибок и их описание приведены ниже.

Коды ошибок и описание

| Nº I | Error Coo | de Eng | Rus | | | |
|------|-----------|--|--|-----|---------|--|
| 1 | 1 | Overcurrent | Превышение тока силовой цепи | | | |
| 2 | 2 | Rectifier Bridge 1 Overvoltage | Превышение напряжения на мосте 1 | 53 | 53 71 | 53 71 Alternator Winding 1 Overheat |
| 3 | 3 | Rectifier Bridge 2 Overvoltage | Превышение напряжения на мосте 2 | 54 | 54 72 | 54 72 Замыкание датчика обмотки 1 генератора |
| 4 | 4 | Motors Armature Voltage Difference Overvoltage | Превышение разности напряжений на якорях | 55 | 55 73 | 55 73 Alternator Winding 1 Sensor Break |
| 5 | 5 | Rectifiers Bridge Voltage Difference Overvoltage | Превышение разности напряжений на мостах | 56 | 56 74 | 56 74 Alternator Winding 2 Overheat |
| 6 | 7 | Brake Resistor 1 Overvoltage | Превышение напряжения на тормозном резисторе 1 | 57 | 5/ /5 | 57 75 Alternator Winding 2 Sensor Shunt |
| 7 | 8 | Brake Resistor 2 Overvoltage | Превышение напряжения на тормозном резисторе 2 | 58 | 58 76 | 58 76 Alternator Winding 2 Sensor Break |
| 8 | 9 | Motor 1 Armature Overvoltage | Превышение напряжения на якоре 1 | 59 | 59 96 | 59 96 Contactor KM1 is not switched on |
| 9 | 10 | Motor 2 Armature Overvoltage | Превышение напряжения на якоре 2 | 60 | 60 97 | 60 97 Contactor KM1 is not switched off |
| 10 | 12 | Bridge Rectifier Overheat | Перегрев выпрямительного моста | 61 | 61 98 | 61 98 Contactor KM1 switch on time is above normal |
| 11 | 13 | Bridge Rectifier Sensor Circuit Break | Обрыв цепи датчика выпрямителя | 62 | 62 99 | 62 99 Contactor KM1 switch off time is above normal |
| 12 | 14 | Bridge Rectifier Sensor Short Circuit | КЗ цепи датчика выпрямителя | 63 | 63 104 | 63 104 Contactor KM2 is not switched on |
| 13 | 15 | Engine 1 Overheat | Перегрев двигателя 1 | 64 | 64 105 | 64 105 Contactor KM2 is not switched off |
| 1/ | 15 | Engine 1 Sensor Circuit Break | | 65 | 65 106 | 65 106 Contactor KM2 switch on time is above normal |
| 14 | 10 | Engine 1 Sensor chart Circuit | | 66 | 66 107 | 66 107 Contactor KM2 switch off time is above normal |
| 15 | 1/ | Engine 1 Sensor short Circuit | Ко цени дагчика двигателя 1 | 67 | 67 112 | 67 112 Contactor KM3 is not switched on |
| 10 | 18 | Engine 2 Overneat | | 68 | 68 113 | 68 113 Contactor KM3 is not switched off |
| 1/ | 19 | Engine 2 Sensor Circuit Break | Оорыв цепи датчика двигателя 2 | 69 | 69 114 | 69 114 Contactor KM3 switch on time is above normal |
| 18 | 20 | Engine 2 Sensor short Circuit | кз цепи датчика двигателя 2 | 70 | 70 115 | 70 115 Contactor KM3 switch off time is above normal |
| 19 | 21 | Alternator Overheat | Перегрев генератора | 70 | 71 120 | 71 120 Contactor KMA is not switched on |
| 20 | 22 | Alternator Sensor Circuit Break | Обрыв цепи датчика генератора | 71 | 72 121 | 72 121 Contactor KM4 is not switched off |
| 21 | 23 | Alternator Sensor short Circuit | КЗ цепи датчика генератора | 72 | 72 121 | 72 121 Contactor KM4 is not switched on 72 122 Contactor KM4 switch on time is above normal |
| 22 | 24 | Ground 1 Overvoltage | Превышение напряжения замыкания на землю 1 | 73 | 73 122 | 75 122 Contactor Kivi4 switch off time is above normal |
| 23 | 25 | Ground 2 Overvoltage | Превышение напряжения замыкания на землю 2 | 74 | 74 123 | 74 123 Contactor Kivi4 Switch of time is above normal |
| 24 | 26 | Brake Resistors Voltage Difference Overvoltage | Превышение разности напряжений тормозных | 75 | 75 128 | 75 128 Contactor Kivis is not switched on |
| 24 | 20 | blake Resistors voltage Difference Overvoltage | резисторах | 76 | 76 129 | 76 129 Contactor KM5 is not switched off |
| 25 | 27 | Overspeed | Ограничение скорости | // | // 130 | 77 130 Contactor KM5 switch on time is above normal |
| 26 | 28 | Board Undervoltage (Under 18V) | Напряжение бортовой сети ниже 18 В | 78 | 78 131 | 78 131 Contactor KM5 switch off time is above normal |
| 27 | 29 | Electrical cabinet is opened or Overcurrent | Открыт силовой шкаф или сработали токовые реле | 79 | 79 136 | 79 136 Contactor KM6 is not switched on |
| 28 | 40 | BUVG bus connection fault | Нет связи с блоком БУВГ | 80 | 80 137 | 80 137 Contactor KM6 is not switched off |
| 29 | 41 | MVS-01.1 (lower) bus connection fault | Нет связи с блоком МВС-01.1 (нижний) | 81 | 81 138 | 81 138 Contactor KM6 switch on time is above normal |
| 30 | 42 | MVS-01.2 (upper) bus connection fault | Нет связи с блоком МВС-01.2 (верхний) | 82 | 82 139 | 82 139 Contactor KM6 switch off time is above normal |
| 31 | 48 | Overload or Parking Brake On | Перегруз или стояночный тормоз включён | 83 | 83 144 | 83 144 Contactor KM7 is not switched on |
| 22 | 50 | Engine 1 Front Bearing Overheat | | 84 | 84 145 | 84 145 Contactor KM7 is not switched off |
| 32 | 50 | Engine 1 Front Bearing Concor Shunt | Замыкация ватыка поредного подшиника двигателя 1 | 85 | 85 146 | 85 146 Contactor KM7 switch on time is above normal |
| 33 | 51 | Engine 1 Front Bearing Sensor Shunt | Замыкание датчика переднего подшипника двигателя 1 | 86 | 86 147 | 86 147 Contactor KM7 switch off time is above normal |
| 34 | 52 | Engine 1 Front Bearing Sensor Break | Оорыв датчика переднего подшипника двигателя 1 | 87 | 87 152 | 87 152 Contactor KM8 is not switched on |
| 35 | 53 | Engine 1 Rear Bearing Overheat | Перегрев заднего подшипника двигателя 1 | 88 | 88 153 | 88 153 Contactor KM8 is not switched off |
| 36 | 54 | Engine 1 Rear Bearing Sensor Shunt | Замыкание датчика заднего подшипника двигателя 1 | 89 | 89 154 | 89 154 Contactor KM8 switch on time is above normal |
| 37 | 55 | Engine 1 Rear Bearing Sensor Break | Обрыв датчика заднего подшипника двигателя 1 | 90 | 90 155 | 90 155 Contactor KM8 switch off time is above normal |
| 38 | 56 | Engine 1 Winding Overheat | Перегрев обмотки двигателя 1 | 90 | 90 133 | 90 155 Contactor KM0 is not switched on |
| 39 | 57 | Engine 1 Winding Sensor Shunt | Замыкание датчика обмотки двигателя 1 | 91 | 91 160 | 91 160 Contactor KM9 is not switched off |
| 40 | 58 | Engine 1 Winding Sensor Break | Обрыв датчика обмотки двигателя 1 | 92 | 92 161 | 92 161 Contactor KM9 is not switched oπ |
| 41 | 59 | Engine 2 Front Bearing Overheat | Перегрев переднего подшипника двигателя 2 | 93 | 93 162 | 93 162 Contactor KM9 switch on time is above normal |
| 42 | 60 | Engine 2 Front Bearing Sensor Shunt | Замыкание датчика переднего подшипника двигателя 2 | 94 | 94 163 | 94 163 Contactor KM9 switch off time is above normal |
| 43 | 61 | Engine 2 Front Bearing Sensor Break | Обрыв датчика переднего подшипника двигателя 2 | 95 | 95 192 | 95 192 BR1 output is stuck ground |
| 44 | 62 | Engine 2 Rear Bearing Overheat | Перегрев заднего подшипника двигателя 2 | 96 | 96 193 | 96 193 BR1 output is stuck +24V |
| 45 | 63 | Engine 2 Rear Bearing Sensor Shunt | Замыкание латчика залнего полшипника двигателя 2 | 97 | 97 194 | 97 194 BR1 abnormal signal |
| 46 | 64 | Engine 2 Rear Bearing Sensor Break | | 98 | 98 200 | 98 200 BR2 output is stuck ground |
| 40 | 65 | Engine 2 Minding Overheat | Оорыв датчика задпето подшинника двигателя 2 | 99 | 99 201 | 99 201 BR2 output is stuck +24V |
| 47 | 65 | Engine 2 Winding Overneat | | 100 | 100 202 | 100 202 BR2 abnormal signal |
| 48 | 66 | Engine 2 Winding Sensor Shunt | замыкание датчика оомотки двигателя 2 | 101 | 101 216 | 101 216 Excitation circuit is fault |
| 49 | 67 | Engine 2 Winding Sensor Break | Обрыв датчика обмотки двигателя 2 | 101 | 102 232 | 101 210 Excitation circuit is fault |
| 50 | 68 | Alternator Bearing Overheat | Перегрев подшипника генератора | 102 | 102 232 | 102 232 Brake pedal is below hormal |
| 51 | 69 | Alternator Bearing Sensor Shunt | Замыкание датчика подшипника генератора | 103 | 103 233 | 103 233 Brake pedal is above normal |
| 52 | 70 | Alternator Bearing Sensor Break | Обрыв датчика подшипника генератора | 104 | 104 234 | 104 234 Brake pedal switch is stuked to GND |
| | | - | | 105 | 105 235 | 105 235 Brake pedal switch is stuked to +24V |

«Журналы»:«Ограничение скорости»



«Журналы»:«Неисправности»

| К | 0 | Д | | Н | e | И | c | П | р | a | В | Н | | | | | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | 3 | | 1 | 3 | | 0 | 8 | | | 1 | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| К | 0 | Л | | П | 0 | Я | в | Л | e | н | И | й | | 1 | 1 | 9 | | 1 |
| 3 | Н | a | Ч | e | Н | И | e | | | 6 | 2 | 2 | | | | | | \downarrow |





Выключение под током – выключение под током более 150А

«Журналы»:«Прошивки»

| Ж | y | р | н | a | л | | п | р | 0 | ш | И | В | 0 | к | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| П | р | 0 | ш | И | В | К | a | | 1 | - | 4 | | 2 | m | | | | | |
| | | | | | # | | 2 | / | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 |
| | 8 | : | 4 | 3 | : | 1 | 7 | | 1 | 6 | | | 2 | | 2 | 0 | 1 | 7 | \downarrow |

«Дополнительные функции»

| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

| Кнопки | Функции |
|--------|--------------------------------|
| F1 | Экран «Справка» |
| F2 | Основной экран |
| F3 | Экран «Состояние контакторов» |
| F4 | Экран «Состояние привода» |
| F5 | Кнопка «Сброса ошибок» |
| F6 | Экран «Журналы аварий» |
| F7 | Экран «Дополнительные функции» |
| F8 | Экран «Мониторинг» |
| EQ | Увеличение переменной на 1 или |
| - 19 | переход на следующий экран |
| F10 | Тест ламп |
| E10 | Уменьшение переменной на 1 или |
| | возврат на предыдущий экран |

«Дополнительные функции»: «Выбор языка панели оператора»

Панель оператора поддерживает три языка

 Select
 Language

 1 – Русский

 2 – Еnglissh

 3 – Srpski

To select a language, press the number and enter.

«Дополнительные функции»: «Настройка педали тормоза»



| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

«Дополнительные функции»: «Установка даты и времени»



| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

«Дополнительные функции»: «Установка защит по RK1-4, тестовый режим»



| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

| * | * | * | Т | e | c | Т | 0 | В | Ы | й | | р | e | ж | И | М | * | * | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| y | П | р | a | В | Л | e | н | И | e | | F | b | r | 1 | , | 2 | | | |
| В | ы | К | Л | ю | Ч | e | н | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | В | К | Л | / | 0 | Т | к | Л | - | F | 5 | | | | | \downarrow |

RK1 – Электродвигатель №1 (расположен позади кабины);
RK2 – Электродвигатель №2;
RK3 – Генератор;
RK4 – Выпрямитель;

«Дополнительные функции»: «Версия прошивки»

| | В | e | р | c | И | Я | П | р | 0 | ш | И | В | К | И | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 1 | 4 | | 2 | m | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

«Дополнительные функции»: «Тесты»

Данный режим имеет два экрана

| | | | | | | Т | Е | С | Т | Ы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 1 | - | Α | В | Т | | Т | e | c | Т | | К | М | | | | | | |
| 2 | - | Р | у | ч | Н | | Т | e | c | Т | | К | Μ | | | | | |
| 3 | - | Η | a | Г | р | у | 3 | 0 | Ч | Н | Ы | й | | Т | e | c | Т | \downarrow |

| | | | | | | Т | Е | С | Т | Ы | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 4 | - | Т | e | c | Т | | 0 | c | Л | • | П | 0 | Л | Я | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

«Дополнительные функции»: «Тесты»: «Авт. тест КМ»



Результат

| | | B | к | Л | | В | Ы | К | Л | | |
|-------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--------------|
| K M 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | 8 | 7 | | |
| K M 2 | | 9 | 3 | 7 | | | | 7 | 9 | | 1 |
| K M 3 | | 9 | 9 | 2 | | | | 8 | 9 | | \downarrow |

Время включения/выключения приведено в миллисекундах

| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

«Дополнительные функции»: «Тесты»:

«Ручн. тест КМ»

В этом режиме оператор может включить/выключить любой контактор нажатием на цифровую клавишу СПВ-204: «1», «2», «3»...



Клавиша «1» была нажата.



«Дополнительные функции»: «Тесты»:

«Нагрузочный тест» и «Тест. осл. поля»

Оба режима имеют одинаковый начальный экран

| 3 | a | ф | И | к | c | И | р | y | й | Т | e | | Т | 0 | р | Μ | 0 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| B | К | Л | ю | Ч | И | Т | e | | B | Π | E | P | E | Д | | | | | |
| Η | a | ж | М | И | Т | e | | п | e | д | a | Л | Ь | | Г | a | 3 | a | |
| F | 5 | - | С | Т | a | р | Т | | N | d | = | | | | 0 | | | | |

| Пароль | Функции |
|--------|--|
| 0000 | Выбор языка панели |
| 1111 | Настройка педали тормоза |
| 2111 | Установка даты и времени |
| 2112 | Установка защит по RK1-4, тестовый режим |
| 2113 | Версия ПО |
| 2115 | Тесты |

Дополнительное окно для режима «Тест. осл. поля»

| Т | E | С | Т | | 0 | С | Л | Α | Б | Л | E | Η | И | Я | П | 0 | Л | Я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | d | 1 | = | | | | 0 | | | U | d | 2 | = | | | 0 | | |
| Ι | d | | = | | | | 0 | | | Ν | d | | = | | | 0 | | |
| F | 5 | - | С | Т | a | р | Т | | | Ι | 0 | р | = | | | 0 | | |

«Мониторинг»

| | | | | Ρ | е | Ж | И | М | | Т | я | Г | И | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| U | m | 1 | = | | | 0 | | | U | m | 2 | = | | | 0 | |
| | | | | 1 | d | = | | | | 0 | | | | | | 1 |
| Ρ | m | | = | | | 0 | | | Ν | d | | = | | | 0 | \downarrow |

- Um1 напряжение мотор-колеса №1, В
- Um2 напряжение мотор-колеса №2, В
- Id ток силовой цепи, А
- Рт мощность на мотор-колёсах, кВт
- Nd частота вращения дизельного двигателя, об/мин

| | | Ρ | е | ж | И | М | | т | 0 | р | М | 0 | ж | е | Н | И | я | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| U | r | 1 | = | | | | 0 | | | U | r | 2 | = | | | | 0 | |
| Т | в | | = | | | | 0 | | | U | b | с | = | | | | 0 | ↑ |
| Ρ | r | | = | | | | 0 | | | Ν | d | | = | | | | 0 | \downarrow |

- Ur1 напряжение на тормозном резисторе №1, В
- Ur2 напряжение на тормозном резисторе №2, В
- Ів ток возбуждения, А
- Ubc угол нажатия педали тормоза, % (0 отпущена)
- Pr мощность на тормозных резисторах, кВт
- Nd частота вращения дизельного двигателя, об/мин





Ud1 – напряжение на выходе моста №1, В Ud2 – напряжение на выходе моста №2, В Uk1 – напряжение на анодной группе выпрямительного моста №1 относительно корпуса автомобиля, В Uk2 - напряжение на анодной группе выпрямительного моста №2 относительно корпуса автомобиля, В

| | | | Ρ | е | ж | И | М | Н | а | л | а | д | К | И | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| U | d | 1 | = | | | | 0 | | U | d | 2 | = | | | 0 | |
| | | | | | | T | = | | | 0 | | | | | | ↑ |
| Ρ | d | | = | | | | 0 | | Ν | d | | = | | | 0 | \downarrow |

- Ud1 напряжение на выходе моста №1, В
- Ud2 напряжение на выходе моста №2, В
- I ток силовой цепи, А
- Pd мощность, отбираемая от дизель-генератора, кВт
- Nd частота вращения дизельного двигателя, об/мин



- Fbr1 частота с датчика вращения мотор-колеса №1, Гц
- Fbr2 частота с датчика вращения мотор-колеса №2, Гц
 - V скорость перемещения автомобиля, км/ч
 - КХ контроль хода
 - Іор сила тока цепи ослабления поля, А



Единицы измерения - Ом



Контроль сопротивлений тормозных резисторов. Единицы измерения - Ом. Измерение выполняются только в режиме торможения

| | | | К | 0 | Н | т | р | 0 | Л | ь | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | М | 0 | М | е | Н | Т | а | | | | | |
| | Μ | = | | | | | 0 | | Н | * | м | | | ↑ |
| | ۷ | = | | 0 | | К | М | / | Ч | | | | | Ļ |



НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

«НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»: «УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

- Установка программного обеспечения происходит автоматически (on XP, Vista, 7, 10);
- Для корректной работы необходимо настроить:
 - Windows Firewall для Strim Server;
 - Последовательный порт (USB Serial Port).



Hастройка Windows Firewall для Strim Server

| 🥑 Кон | троль учетных записей по | льзователей |
|-------|--|--|
| ۲ | Разрешить внесени компьютере следу издателя? | ие изменений на даном ющей программе неизвестиого |
| | Имя программы: Издатель: Источник файла: | StrimServer.exe Неизвестно Жесткий диск компьютера |
| 💮 п | СЭ Іоказать подробности | Да Нет |
| | | <u>Настройка выдачи таких уведомлений</u> |

Конфигурирование последовательного порта (USB Serial Port)

- «Win» + «Pause Break»;
- Device Manager / Диспетчер устройств;
 - Выбирается порт (СОМ4);
 - Команда «Properties» (из выпадающего меню);
 - Команда «Advanced»;
 - Установить «Latency Timer» 1 msec /Set «Latency

| 🖴 Диспетчер устройств | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Консоль Действие Вид Справка | Свойства: USB Serial Port (СОМ4) | | |
| + → ▥ ਛਿੱਛੇ 않ੇ 🗷 ≈ 🕱 😹 | Downe Port Settings Reader | Advanced Settings for COM4 | 22 |
| НOSTCOMPUTER DVD и CD-ROM дисководы DDE ATA/ATAPI контроллеры DE ATA/ATAPI контроллеры Auccose yctpoi/cttsa De Ataventer Kontronneps инбола дисков Kontronneps уняверсальной последовательной шина Modensi Modensi Modensi Modensi Modensi Modensi Modensi Modensi Modensi Dotts (COM & LPT) Dotts (COM & LPT) | Bits per second: 9600 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Elow control: None Advanced Bestore Default OK OTme | COM Port Number: COM4 USB Transfer Sizes Select lower settings to correct performance problems at low baud rates. Select higher settings for faster performance. Receive (Bytes): 4096 Transmit (Bytes): 4096 BM Options Select lower settings to correct response problems. Latency Timer (msec): Image: Minimum Read Timeout (msec): Image: Minimum Write Timeout (msec): | OK Cancel Defaults |

Программы для настройки тягового электропривода

- SCAT01EM_rus.ssws;
- SCAT01EM Electro.ssws
- SUTEP1_rus.ssws
- Sutep1.cmws (для мониторинга)

SCAT01EM.ssws;

• Установить скорость 1000Kbit;





SCAT01EM Electro.ssws

Для вызова справки, нажмите F1

- Установить скорость 1000Kbit;





Настройка электропривода

Настройка электропривода подрузамевает настройку блоков MBC и CKAT.

Порядок настройки:

- Установить скорость CAN 1000Kbit;
- Подключиться к CAN;
- Дважды нажать на блок СКАТ(MBC);
- В отрывшемся окне нажать на кнопку «Load»;
- Выбрать правильный файл параметров*.params
- При необходимости настроить педаль тормоза.



Как записать процессы в тяговом электроприводе?

- Запустить программу ...\Program Files (x86)\StrimSoftwar
 Projects\Sutep\Sutep1.cmws
- Нажать на кнопку (Рисунок 1);
- Нажать на кнопку для отображения графика (Рисунок 2).

| айл Управ | ление <u>С</u> ерви С Н D | іс <u>О</u> тобрах В 12 | кение Справка | 1 1 8 4 | 4÷ ? №? | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-------------|---|-------|--------|-------|----------|
| ANID (hex) | Данных | Дан./с | Запросов | 3anp./c | CANID (hex) | R | Длина | Данные | Время | Описание |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| абочая обл Фильтры | асть - Электро | трансмисси ки | я - Sutep1 | - | | | | | | |
| писок масок | TICLES | | | = | | | | | | |
| | | | | _ | | | | | | |
| я справки на | ажмите F1 | | | 1000 | 1 | | | | | тключено |



Рисунок 1

Рисунок 2

Что нужно помнить при обновлении программного обеспечения МВС

- Производство МВС-01 прекращено;
- Серийно производится МВС-01М;



- МВС-01М полностью совместим с МВС-01 по подключению;
- Файл прошивки для MBC-01 маркируется HVS01ver.**1**.1.35.mhx;
- Файл прошивки для MBC-01М маркируется HVS01ver.2.1.46.mhx;
- Непосредственно перед обновлением программного обеспечения рекомендуется сохранить исходный файл параметров устройства;
- Записать файл исполнительной программы без сохранения параметров;
- Записать исходный файл параметров.

Что необходимо сделать для получения помощи?

- Описать проблему;
- Сообщить о версии программного обеспечения двух МВС и СКАТ;
- Подготовить запись (zip-file) при помощи Sutep1.cmws;
- Отослать в поддержку.