WinFXNet ПО конфигурации системы FX NET



Установка WinFXNet

• Приобретаете HASP

- В HASP находятся часы, которые отсчитывают 4 года от получения лицензии
- Приобретаете лицензию на WinFXNet с необходимыми опциями
 - возможность работы с лазерными извещателями
 - разрешение режима задержки тревог
 - разрешение изменения параметров обнаружения пожара
 - разрешение чтения из панели
 - разрешение записи в панель
 - От ТАС получаете файл winfxnet.lic
- От ТАС получаете программу WinFXNet
- Запускаете Setup. Он установит драйвер HASP и WinFXNet
- Перепишите файл русификации winfxnetru.txt в каталог с файлами WinFXNet
- При первом запуске запросит место положения лицензионного файла (winfxnet.lic). Укажите его.
- Все, программа будет работать.
- Внимание! Программой WinFXNet нельзя конфигурировать панели системы ESA-MESA-FX.





WinFXNet

- Сначала необходимо разработать проект противопожарной системы на основе системы FX NET
- Для удобства подготовки к конфигурированию системы рекомендуется заполнить формы файла O1708RU3 FXNet-Руководство и данные по конфигурации (д.б. на диске)
- После этого можно приступить к созданию проекта в WinFXNet
- Для создания проекта надо заполнить 3 формы:
- Сеть



- Данные о панели
- Данные по адресам и тексты



WinFXNet		
Файл Данные Инструменты	Установки	
<u>ne ee ez</u>	Net I = Z ZZ L	
— Новая система FXNet	Панели Видимость панелей Шлейфы и зоны	
	Системное имя FXNet Тип Системы	ИСК
	Новая система FXNet С Сетевая	
	Панеди ЕХNet	ХОтмена
	№ Тип Имя ID панели Тип г	анели
	0 ÷ FX	x
	Имя панели	
	Дооавить	
	Изменить	
	Удалить	
	4	
	рысерите фаил - Пове	

<pre>Winter View View View View View View View View</pre>	WinFXNet					
Heas carcered PAH Heas carcered PAH Heas carcered PAH Interd light carcere	райл Данные Инструменты	Установки				
Baseccess 2014						
Implementations in Productions Implementations Implementations Implementations	— Новая система FXNet	Панели Видимость панелей Шлейфы и зонь	1			
Рима остъо в №и		Системное имя FXNet	– С Автономная	🗸 ок		
Граница и продикти и		Новая система FXNet	📀 Сетевая			
И Тил Переналата Тил Переналата 02 20		Панели FXNet		👗 Отмена		
Добавить -> заполняем ID, тиг название панели ID=0 - панель автономная		№ Тип Имя 01 FX Первый этаж 02 FX Второй этаж 08 FX Производство 09 FX Производство 15 FX Электростанция 16 FX Проходная	ID панели 17 <u>×</u> РХ ▼ Имя панели Проходнах Добавить Изменить Удалить			
					Добавить -> заполняем ID название панели ID=0 – панель автономная), тип а

🕻 WinFXNet							<u>_ </u>	
Файл Данные Инструменты	Установ	жи						
jid BBB	Net 🗐	$=\Sigma$						
🖃 Новая система FXNet	Панели	Видимос	ть панелей Шлейфын	и зоны]				
🕂 01 - FX - Первый этаж			1					
🕀 02 - FX - Второй этаж						🗸 ОК		
•• U8 • FX • Производство ••• 09 • FX							1	
— 15 - FX - Электростани	C			элогических соединении		🗶 Отменить	3	
16 - FX - Проходная	Сводк	а по видин	мым панелям					
	N ²	ГИП FX	ИМЯ Первый этаж	Видимые панели				
	02	FX	Второй этаж	01; 02;				
	08	FX	Производство	08; 09; 15;				
	09	FX	Производство	09;				
	15	FX	Электростанция	15; 01+02+09+09+15+16+				
	10	10	проходная	01, 02, 00, 03, 13, 10,				
		_						
	-	_						
	-				Перех	ходим на с	траницу «Видим	ость
	-					той» Клик		ишой цэ
					Папел		аем правой клав	ишеи на
					панел	1Ь		
	-				()
	-	_						
	1							
								7
K			12 12					

WinFXNet C:\MyDocs\TAC\ES	MI-FX\Mo	oscow30.05.20	07\5w\WinFxNet ¥	/3.0.0.55∖Для док	умента.fxn				-OX		
Файл Данные Инструменты Ус	становки										
MO BB BB Ne	et 📋 📼	Σ A									
🖂 Новая система FXNet	Панели	Видимость па	нелей Шлейфы и з	юны							
⊕ 01 · FX · Первый этаж							8				
								🗸 ок			
— 09 · FX · Производство				9 логических со	единений		>	🕻 Отмена			
— 15 - FX - Электростанция — 16 - FX - Проходиза	Сводн	ка по видимым і	танелям								
то то то то то то то то	Nº 01	Тип И	мя	Видимые панели							
	01	FX D	ервыи этаж горой этаж	01;02;							
	08	FX II	ООИЗВОДСТВО	08; I BEIOPATE							
	15	FX 3.	пектростанция	15; Копировать 15; Российски	>						
	16	FX D	оходная	01;1 вставить	10						
						«E	выбрать»	- выход н	а диалог	выбора	
						ВИ	димых па	нелей.			
											J
	- 25										
											8
									11.		

WinFXNet C:\MyDocs\TAE\E5	MI-FX\Mo	oscow30.05.	2007\Sw\Wir	nFxNet V	3.0.0.55\Для докуме	ента.fxn				
Файл Данные Инструменты У	становки									
	et 🗍 📼		a I							
🕀 Новая система FXNet	Панели	Видимость	панелей Шл	ейфы и з	оны					
⊞ 01 · FX · Первыи этаж ∓ 02 · FX · Второй этаж									7	
⊕ 08 - FX - Производство			D. C.						4	
— 09 · FX · Производство			выорать ви	димые	панели		<u>ک</u>	💢 Отмен	a	
— 15 - FX - Электростанция — 16 - FX - Проходира	Сводн	ка по видимы					🗸 ок			
то то то троходная	Nº OT	Тип	L 110	-						
	01	FX	Nº I⊠L 01	ГИП	ИМЯ Поселий столи	-	Х Отмена		-	
	08	FX	V 01	EV.	Первый этаж					
	09	FX	02		второй этаж					
	15	FX	П 04				Выбрать все			
	10	ΓΛ	05						-	
			06				Очистить все			
			07							
			08	FX	Производство				-	
			09	FX	Производство					
		_	10	_						
				-			Отме	чаем нужное -	> ОК и так для	каждой
			12	_			РИЛО	шой паноли		
							видя	щей панели		
	-	_		EV						
				FX EV	Электростанция					
				F.A.	проходная					
			19							
			20							
			21							
			22							
			23							
			1 🗖 24							
			<u></u>							
					[g

VinFXNet									
л Данные Инструменты	Установ	KM							
	Net 📋	$= \Sigma$							
Новая система FXNet	Панели	Видимос	ть панелей Шлейфы и	зоны					
🗄 01 - FX - Первый этаж									
🗄 02 - FX - Второй этаж 📗								🗸 ок	
- 08 - FX - Производство									
- 09 - FX - Производство								💢 Отмен	ить
- 15 · FX · Электростани	Сводк	а по пане	лям, шлейфам и зонам						
- ть - гх - проходная	Nº	Тип	Имя	ID панели	ID перв.шле	ID посл.шле	ID перв.зоны	ID посл.зоны	
	01	FX	Первый этаж	1	1	6	1	80	
	02	FX	Второй этаж	2	7	14	81	160	
	08	FX	Производство	8	15	20	561	540	-
	15	EX.	Электростаниия	15	0	0	1121	1200	
	16	FX	Проходная	16	ŏ	Ŭ	1201	1280	
									_
									-
		1							
		3							
		-							
				-					-
									-
		1							
		1							-
		1							
		-							
					Стра	аница «Ц	леифы	и зоны» то	олько для
					инф	ормации			
17700-01 S									

WinFXNet. Создания всех вого проекта



WinFXNet	
райл Данные Инструменты Устан	эновки
Новый Net	
Объединить FX файл	
Объединить ESA файл	
Сохранить	
Menopr.	
Экспорт	
Печать	
Установки печати	
Выход	
Добавле (конфиг к структ	аение автономной ранели ESA пурационный файл *.esa) crype FX NET

WinFXNet. Создание нового проекта Импорт конфигурации панели ESA

K WinFXNet			
Файл Данные	Инструменты Установки		
<u>D</u> 🖂	🖳 🖪 🗃 Net 🗉 📼 🗵 🌲	1	
 ⊟ Новая систе ⊕ 01 - FXM ⊕ 02 - FX - 	ема FXN et -Main -S First -S & V		
± 03 · FX ·	Merge ESA file		
	ESA or ESA-1 file to merge into current EX	(Net configuration	
	C:\MyDocs\TAC\ESMI-ESA&MESA\Softwa	are\WinESA\p2.esa	
	Terk () poest (refest in Estimates () soleting	aroy minesi ngenosa	
	File has been saved by	Using version	Browse
	TAC Russia, Khmylko Valery	9.3	Read file
			- Kedd file
	Level = 2		🗸 ок 📗
	LoopNum = 2		
	Descript 2=		🗙 Cancel
	Descript 3=		
	First loop= 3		
	Last loop = 4		
	First zone= 33		
	Last zone = 64		
	1		

- Задаем путь до файла (Browse)
- Читаем файл (Read file)
- Нажимаем ОК

 Появится окно с диагностикой что возможно надо сделать

📶 Esafile merge result	
Общие данные по Панели	
- установки входов/выходоа ESA необходимо сделать в FX вручную	
- необходимо установить взаимоотношения Видящая-Видимая	
Данные по адресам	
- возможно необходимо установить для адресов Упр.А, Упр.В и ЗоныУ	

WinFXNet		
Файл Данные Инструменты	и. Установки	
<u>àr de s</u> e		
⊟ Новая система FXNet ⊕ 01 - FX - Первый этаж ⊕ 02 - FX - Второй этаж	Установки контроллера ввода-вывода Задержка тревоги Печать и регистрация Разное Информация о панели Коммуникации Идентификация Контроллеры шлейфов Управление выходами Установки вх/вых М	c)
 08 - FX - Производство 09 - FX - Производство 15 - FX - Электростани 	Имя файла панели	🗸 ок
— 16 - FX - Проходная	Описание панели	🗙 Отменить
Notouoput	Човая система FXNet* «Второй этаж» Эти строчки лучше не трогать. Можно ввести дополнительные	
установите	комментарии	
на панель	И	
нажмите		
4		

File Data Tools Settings				
36 99 83				
 ✓ Industrial site ▷ 01 - FX - Gate ▷ 02 - FX - Office bldng 	Print and Log Miscellaneous Additional Panel info Communication Identifications I	Loop controllers Control outputs MC	CIO setup IO controllers Del	ayed outputs
> 03 - FX - Factory, West	RS232 usage	SYSTEM-1 usage		
> 05 - FX - Warehouse	Not in use	▼ FX protocol	•	OK
	INFO monitored			X Cancel
опустимые	Baud rate 9600	Baud rate	19200 V	
орости –	RS485 usage	SYSTEM-2 usage		отокоп и скорость 19200
200, 2400, 4800,	Not in use	▼ FX protocol	• [""	
500, 19200	INFO monitored			
	Baud rate 9600	•	Необходимо у	становить FX
	Ethernet communication		протокол	
	Not in use			
тановка IP адреса	Obtain address from DHCP Obtain address static settings	При нарушени	и связи	
		панель выдаст	г	
	Panel IP addrress 0. 0. 0.	• неисправность		
	Subnet mask 0.0.0.	0		
	Gateway address 0. 0. 0.	0		
< <u>Ⅲ</u> ►				

1200 по умолчанию. Для удобства программирования рекомендуется установить 9600

Не используется	
Не используется	
Doutrep (ASCII)	
riphin op (Hoon)	
Инфо протокол	

FX протокол	
Не используется	127
FX протокол	
C	10000

Не используется	
Не используется	
Инфо протокол	
_	Lane III
Скорость передачи	9600 💌

Не используется	
FX протокол	

	Для автономных панелей И	1Д - 0
🙀 WinFXNet		
Файл Данные Инструменты		
 Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж Шлейф 01 Шлейф 02 Шлейф 03 Шлейф 04 Шлейф 05 Шлейф 06 02 - FX - Второй этаж Шлейф 08 Шлейф 09 Шлейф 10 Шлейф 12 Шлейф 13 Шлейф 15 Шлейф 16 ПОСледняя 0-100 локал 101-250 – р управления 	Мантификации Задержка тресоги Печать и регистрация Разное Информация о панели Конменникации Идентификация Контроллеры владеление выходани ID Панели Покарные зоны Покарные зоны Печени Систенный ID данной панели Покарные зоны Покарные зоны Покарные зоны Последн. локальная зона управления По Последней зоны В Последи. локальная зона управления По В В Последн. локальная зона управления По В В Последней зоны В В В В В В В В В В В В <t< td=""><td>Установки вх/зых МС</td></t<>	Установки вх/зых МС

WinFXNet C:\MyDocs\TAC\ES	5MI-FX\Moscow30.05.2007\Sw\WinFxNet V3.0.0.55\Для документа.fxn	
Файл Данные Инструменты У	Истановки	
<u> de BB</u> BB M		
Новая система FXNet ⊕ 01 - FX - Первый этаж ⊕ 02 - FX - Второй этаж	Установки контроллера ввода-вывода Задержка тревоги Печать и регистрация Разное Информация о панели Коммуникации Идентификация Контроллеры шлейфов Управление выходами Установки вх/вых МС	
 — 08 - FX - Производство — 09 - FX - Производство — 15 - FX - Злектростанция — 16 - FX - Проходная 	Контроллер шлейфов 1 Тип: LC System Sensor 2-шлейфа С Тип: LC System Sensor 2-шлейфа С	• ок
	Первый шлейф 1 Первый шлейф 5 Число шлейфов 2 Число шлейфов 2	Х Отмена
	Последний шлейф 2 Последний шлейф 16 ИД пер	вого шлейфа.
	Контроллер шлейфов 2 Тип: LC System Sensor 2-шлейфа Тип: Не используется Т Первый шлейф 3 С Число шлейфов 2 Последний шлейф 4 Последний шлейф 0 Последний Цосон 0 Посон 0	ы должны составлять Ывную овательность от 1 до 255
SLCB AP-протокол 2-ш Не используется LC System Sensor 2-шл (Pesepв) CLC 16 неадресных шл ALCB Intellia 2-шлейфа ALCA Intellia 1-шлейф SLCB AP-протокол 2-ш	 Когда шлейф сконфигурирован на режим SLC (на протокол 200AP) - новые устройства (серии 200AP) всегда работают по AP-протоколу Когда шлейф сконфигурирован на режим LC (на протокол 200) - новые устройства (серии 200AP) будут определяться как устройства серии 200 	
		18

KinFXNet					<u>_0×</u>
Файл Данные Инструменты	Установки				
<u> </u>	$Net = \sum \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$				
🖃 Новая система FXNet	Установки контроллера ввода-вывода	Задержка тревоги	Печать и регистрация	Разное	
⊞ 01 • FXM • Main • S	Информация о панели Коммуникации	Идентификация	Контроллеры шлейфов	Управление выходами	Установки вх/вых МС
	Активирование пожарных дверей	Актие	ир. выключенных устрой	ств сигнализ –	
	Пожарная тревога	🔽 при н	овой пож.тревоге		
	Предупреждение				🗙 Отмена
	Неисправность адреса				
	Отключение адреса	V			
	Отключение пожарной зоны	N			
	Выключение основного питания				
	1				
*		-			

🚮 WinFXNet													
Файл Данные Инструменты	Установ	ки											
<u>de el es</u>	let	- Σ 2 2											
 Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж 02 - FXL - Второй этаж 08 - FX - Производство 	Уст Инф	ановки контроллер Формация о панели	а ввода-вывода За Коммуникации И	держка тревоги Г дентификация Ко	Течать и регистр онтроллеры шле	рация йфов	Разное Управление выход	ами Установки	вх/вых МС				
		Входы/выходы платы МС Входы (сихой контакт)											
— 15 - FX - Электростанция — 16 - FXM - Проходная	Bx	од Функция	Контакт	ЗонаУпр.А	ЗонаУпр.В	Опи	сание						
	1	Неиспр.обор.г	теред.сиг <mark>Н.Замк</mark>	0	0								
		неиспр. осор. г	теред.сиг н.замк	U	U								
	Per	Релейные выходы											
	1	Вых на обор п	еред сил: Общая	вления		ОПИ	сание						
	2	2 Вых.на обор.перед.сигн Общая											
	Kor	Контролириемые выходы											
	Вь	ыход Функция	Режим	Контроль	Зоны управле	ения	Описание		-				
	1	Устр-ва сигна	ализации Согласно	перег Контролир	Общая								
									1.				

¢.

WinFXNet							
Файл Данные Инструменты Уст	ановки						
		<u>ĩ.</u>					
 Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж 02 - FXL - Второй этаж 08 - FX - Производство 09 - FXM - Производство 15 - FX - Зректорстанция 	Установки контроллера вв Информация о панели Ко Входы/выходы платы МС- Входы 'сухой контакт'	ода-вывода Задержка тревоги Печ эммуникации Идентификация Конт	чать и регистр роллеры шлей	ация Разное фов Управление выходами 	Установки вх/ве	ык MC	
— 16 - FXM - Проходная	Вход Функция	Контакт ЗонаУпр.А	ЗонаУпр.В	Описание			
	1 Неиспр. обор. пе 2 Неиспр. обор. пе Релейные выходы	Н. 2				👗 Uтмена	
	Выход Функция	Вход обслуживания		Описание			
	1 Вых.на обор.пер	Вход внешней неисправности					
	2 Вых.на обор.пер	Вх.внешней неисправн.б.звука Пок вх звакуации					
	Контролириемые выходы	Вход эвакуации					
	Выход Функция 1 Устр-ва сигнал	Лок.вх.вкл.дневного режима Лок.вх.вкл.задержки тревоги Лок.вх.вкл.дн.реж. и зад.тревоги Вх.вкл.дневного режима Вх.вкл.задержки тревоги Вх.вкл.задержки тревоги	ы управле ая	ния Описание			
		Вх.старта зад.Т2 зад.тревоги Вх.сброса задерж.тревоги Вх.общего выкл.зв.сигнала Вх.общего сброса			Конта	кт – Н.Зам	к./Н.Размк
		Лок.вх.блокировки оповещения Вх.блокировки оповещения Вх.неисправности реч.оповещения			Зоны	Управлени ируемые в	я А и В, ходом
		Неисправность пожаротушения Вх.'Пожаротушение включено' Вх.'Дымоудаление включено' Включение индикатора 1 Включение индикатора 2					
		Вх.внутренней логики Вх.внешней логики					

WinFXNet											
Файл Данные Инструменты Уст	ановки										
	-	N R R R									
Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж 02 - FXL - Второй этаж 08 - FX - Производство 09 - FXM - Производство 15 - FX - Электростанция 16 - FXM - Проходная	Установ Информ Входы/и Входы /и	ки контроллера ввода-в ация о панели Коммун выходы платы МС	ывода Зади икации Иди	ержка тревоги Г ентификация Ко	Іечать и регист нтроллеры шля	трация Разное ейфов Управление выходами Установки в	ж/вых MC				
	Вход	Функция	Контакт	ЗонаУпр.А	ЗонаУпр.В	Описание					
	1	Неиспр.обор.перед.сиг	Н.Замк	0	0		• Отмена				
	2	Неиспр.обор.перед.сиг	Н.Замк	0	0						
	Релейн	ые выходы									
	Выход	Функция	Зоны управ	ления		Описание	-				
	1	Вых.на обор.пер	используется	1	1						
	2	Вых.на обор.пер Уст	р-ва сигнали	ізации пож.тревої	и						
	Контрол	Неоткл.устр-ва сигнализации									
	Выход	Функция Вы	р-а сигнализ код активаци	ации о неисправн 1и речевого опове	шения авл	ления Описание	-				
	1	Устр-ва сигнал Вы»	код теста реч	невого оповещени	19						
		Выр	код пожарної	й тревоги							
		Выр	каздержа по	жарной тревоги							
		Вых	«.зад.Т2 заде « управл. по	ерж.пож.тревоги							
		Выл	с.управл. поя с.управл.пож	карной дверью аротушением							
		Выр	.на обор.пе	ред.сигн.пожара							
		Выр	к.инд.вкл.пе	ред.сигн.пожара		Зоны управления,					
		Выр	к.на обор.пер	ред.сигн.неиспр		активирующие выхо	од				
		Выр	код предупре	еждения							
		Вых	код неисправ код обстания	ности							
		Вых	код оослужие код внешней	зания неисправности							
				ния							
		Выр	код уровня д	оступа							
		Выр	код внутренн	юй логики							
		Выр	код внешней	логики							

WinFXNet										_ _ _ _ _	
Файл Данные Инструменть	Установн	ки									
<u>No BR</u> BB	Net 🗐	-	N R R R								
Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж 02 - FXL - Второй этаж	Уст. Инф	ановкі рормац									
— 08 · FX · Производство — 09 · FXM · Производств — 15 · FX · Эректростании		оды/вы	ыходы платы MC іхой контакт'								
— 16 - FXM - Проходная	Bx	юд	Функция	Контакт	ЗонаУпр.А	ЗонаУпр.В	Описание				
2000 - A. 19 COMPLEX - A AND A AND A	1		Неиспр.обор.перед.сиг	Н.Замк	0	0				👗 Uтмена	
	2	I	Неиспр.обор.перед.сиг	Н.Замк	0	0					
	Per	лейны:	е выходы								
	Вь	лход	Функция	Зоны управле	ения		Описа	ние			
	1		Вых.на обор.перед.сигн	Общая							
	2	ł	Вых.на обор.перед.сигн	Общая							
	Кон	проли	рчемые выходы								
	Вь	лход	Функция	Режим	Контроль	Зоны управле	ния	Описание			
	<u>]1</u>		Устр-ва сигнализ Уч Ни Уч Ве Ве Ве Ве Ве Ве	е используется стр-ва сигнали еоткл.устр-ва стр-а сигнализ ыход активаци ыход теста ре ыход пожарної ых.задерж. по	а зации пож. трев сигнализации ации о неисправ и речевого оповеще и тревоги жарной тревоги заж. пож. тревог	ариания — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
			BE BE	вых.зад. 12 задерж.пож.тревоги Вых.управл. пожарной дверью Вых.управл.пожаротушением Вых.на обор.перед.сигн.пожара					– Кон лин – Зон	троль — кон ия сигнализ ы управлен	тролируется ли вации на обрыв и КЗ ия, активирующие
			BE	ых.инд.вкл.пе ых.на обор.пер	ред.сигн.пожар ред.сигн.неиспр)a			вых	юд	
			Be Be Be Be	ыход предупре ыход неисправ ыход обслужие ыход внешней	еждения ности зания неисправности						
*			Вь Вь Вь Вь	ыход отключе ыход уровня д ыход внутренн ыход внешней	ния оступа ней логики логики						

Позна система РАНИ Позна система Рани Вала Функция Позна система Рани Вала Функция Позна система Рани Вала Функция Позна система Рани Вала Функция Позна система Рани Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Позна система Рани Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Вала Функция Согласно перен Некотрол Общая Позна система Рани Вала Функция Вала	🥻 WinFXNet Файл Данные Инструменты Уст	ановки	∇ ⊅ ⊅ ₽	1					<u>-0×</u>			
Вход Функция Контакт ЗонаЧлр.А. ЗонаЧлр.В. Описание 1 Не используется Н.Разък. 0 0 0 2 Не используется Н.Разък. 0 0 0 4 Не используется Н.Разък. 0 0 0 9 елейные выходы Выход Функция Зоны управления 1 Не используется Общая 2 Не используется Общая 2 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая 5 Не использиется Согласно пере Неконтрон Общая 5 Не использи согласно пере Неконтрон Общая 5 Не использиется Сог	 Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж 02 - FXL - Второй этаж 08 - FX - Производство 09 - FXM - Производство 15 - FX - Злектростанция 16 - FXM - Проходная 	Информ Установ Контрол 1 Входы 1	ация о панели Ком ки контроллера ввод плер ввода/вывода счхой контакт'	Ы муникации Идент ца-вывода Задерж	ификация Кс кка тревоги Г	нтроллеры шлеі Іечать и регистр	йфов Упра рация Раз Тип:	авление выходами Установки вх/вы іное <mark> ОС - к-р ввода-вывода</mark>	× MC)			
1 Не используется Н.Разик 0 0 2 Не используется Н.Разик 0 0 3 Не используется Н.Разик 0 0 4 Не используется Н.Разик 0 0 4 Не используется Н.Разик 0 0 4 Не используется Н.Разик 0 0 9 Релейные выходы 1 Не используется Общая 2 Не используется Общая 2 Не используется Согласно пере! Неконтрол Ошая 1 Не используется Согласно пере! Неконтрол Ошая 2 Не используется Согласно пере! Неконтрол Общая 3 Не используется Согласно пере! Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно пере! Неконтрол Общая		Вход	Функция	Контакт	ЗонаУпр.А	ЗонаУпр.В	Описани	e (🗙 Отмена			
2 Не используется Н.Разик 0 0 3 Не используется Н.Разик 0 0 4 Не используется Н.Разик 0 0 4 Не используется Н.Разик 0 0 9 Не используется Общая 0 0 1 Не используется Общая 0 0 2 Не используется Общая 0 0 1 Не используется Общая 0 0 2 Не используется Общая 0 0 1 Не используется Согласно перег Неконтрол 0 0 2 Не используется Согласно перег Неконтрол 0 0 0 3 Не используется Согласно перег Неконтрол 0 0 0 0 3 Не используется Согласно перег Неконтрол 0 0 0 0 4 Не используется Согласно перег Неконтрол 0 0		1	Не используется	Н.Размк	0	0						
3 Не используется Н.Разми: 0 0 4 Не используется Н.Разми: 0 0 Релейные выходы Описание Описание Описание 1 Не используется Общая 0 2 Не используется Общая 0 2 Не используется Общая 0 1 Не используется Общая 0 2 Не используется Общая 0 2 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 1 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 2 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 3 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая		2	Не используется	Н.Размк	0	0						
4 Не используется Н.Размк. 0 0 Релейные выходы		3	Не используется	Н.Размк	0	0						
Релейные выходы Выход Функция Зоны управления Описание 1 Не используется Общая 2 Не используется Общая Контролируеные выходы Выход Функция Режим Контроль Зоны управления Описание 1 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая 2 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая		4	Не используется	Н.Размк	0	0						
Выход Функция Зоны управления Описание 1 Не используется Общая 2 Не используется Общая Выход Функция Режим Контроль Зоны управления Описание 1 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 2 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 3 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая		Релейн	-									
1 Не используется Общая 2 Не используется Общая Контролируемые выходы Выход Функция Режим Контроль Зоны управления Описание 1 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая Общая 2 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая — В WinFX3Net 3 реле 3 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая — В WinFX3Net 3 реле 4 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая —		Выход	Функция	Зоны управлен	ия		Описани	e	-			
2 Не используется Общая Контролируемые выходы Выход Функция Режим Контроль Зоны управления Описание 1 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая — — В WinFX3Net 3 pene 2 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая — — В WinFX3Net 3 pene 3 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая — В WinFX3Net 3 pene 4 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая —		1	Не используется	Общая								
Контролируемые выходы Выход Функция Режим Контроль Зоны управления Описание 1 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая 3 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая		2	Не используется	Общая								
Выход Функция Режим Контроль Зоны управления Описание 1 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая — В WinFX3Net 3 pene 2 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая — В WinFX3Net 3 pene 3 Не используется Согласно перег Неконтрол Общая		Контролируемые выходы										
1 Не используется Согласно перет Неконтрол 06щая — В WinFX3Net 3 реле 2 Не используется Согласно перет Неконтрол 06щая — В WinFX3Net 3 реле 3 Не используется Согласно перет Неконтрол 06щая — В WinFX3Net 3 реле 4 Не используется Согласно перет Неконтрол 06щая —		Выход	Функция	Режим	Контроль	Зоны управле	ния С	Эписание				
2 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая — — В WINFX3NET 3 реле 3 Не используется Согласно перет Неконтрол Общая —		1	Не используется	Согласно пере	Неконтрол	Общая						
З Не используется Согласно пере Неконтрол Общая 4 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая		2	Не используется	Согласно пере	Неконтрол	Общая		- B WINEX3Net 3 b	реле			
4 Не используется Согласно пере Неконтрол Общая		3	Не используется	Согласно пере	Неконтрол	Общая						
		4	Не используется	Согласно пере	Неконтрол	Общая						

WinFXNet C:\MyDocs\TAC\ES/	MI-FX\Mo	oscow30.05.2007\5w	\WinFxNet ¥3.0.0.55\Для дою	кумента.fxn	_O×				
Файл Данные Инструменты Ус	тановки								
	t 🗉 📼								
 ⊟ Новая система FXNet ⊕ 01 - FX - Первый этаж ⊕ 02 - FX - Второй этаж ⊕ 08 - FX - Производство ⊕ 09 - FX - Производство 	Информ Установ Контро	нация о панели Комм эки контроллера ввода илер ввода/вывода	іуникации Идентификация Ко звывода Задержка тревоги Г	онтроллеры шлейфов Управление выходами Установки вх/вых МС Печать и регистрация Разное ОСА_кор редейным выход					
— 15 - FX - Электростанция — 16 - FX - Проусовная	П 4 т Тип: ULA - к-р релейных выходст								
то та троходноя	Выход	Функция	Зоны управления	Описание	📕 🗶 Отмена				
	1	Не используется	Общая						
	2	Не используется	Общая						
	3	Не используется	Общая						
	4	Не используется	Общая						
	5	Не используется	Общая						
	6	Не используется	Общая						
	7	Не используется	Общая						
	8	Не используется	Общая						
	9	Не используется	Общая						
	10	Не используется	Общая						
	11	Не используется	Общая						
	12	Не используется	Общая						
	13	Не используется	Общая						
	14	Не используется	Общая						
	15	Не используется	Общая						
	16	Не используется	Общая						

 ₩inFXNet C:\MyDocs\TAC\ESH Файл Данные Инструменты Ус ОГО ОГО ОГО ОГО ОГО ОГО ОГО ОГО ОГО ОГО	11-FX\Moscow30.05.2007\5w\WinFxNet V: Тановки □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 Ю8 - FX - Производство 09 - FX - Производство 15 - FX - Злектростанция 16 - FX - Проходная 	Задержки выходов Выходы задержанных тревог 11 Image: Sagepware contrained and sagepware contrained contrecontect and sagepware contrained contrained
	Реакция на вторую тревогу

WinFXNet C:\MyDocs\TAC\ESN	1I-FX\Moscow30.05.2007\5w\WinFxNet ¥3.0.0.55\Для докумен	ıra.fxn		
Файл Данные Инструменты Ус	тановки			
<u>de el es n</u> e				
⊟ Новая система FXNet ⊕ 01 - FX - Первый этаж ⊕ 02 - FX - Второй этаж	Информация о панели Коммуникации Идентификация Контрол. Установки контроллера ввода-вывода Задержка тревоги Печать	перы шлейфов и регистрация	Управление выходами Установки вх/вых МС Разное	
	Выбор групп событий для печати и регистрации в списке событий	в деж. режиме-		🗸 ок
III - FX - Проходная		Регистрация	Печать	🗙 Отмена
	Пожарная тревога, выключение звука, сброс тревоги			
	Предупреждение, выключение звука, сброс предупреждения		N	
	Неисправность и Обслуживание, выключение звука и сброс		N	
	Отключение и включение, запуск/остановка теста			
	Изменение уравня доступа 1 -> 2 и 2 -> 1		N	
	Изменения состояния Входов / Выходов			
	События при запуске и очистка списка событий		N	
	Обновление состояний (после восстановления коммуникаций)			

11.

WinFXNet			
Файл Данные Инструменты Уст	ановки		
 ⊟ Новая система FXNet 01 · FX · Первый этаж 02 · FXL · Второй этаж 08 · FX · Производство 09 · FXM · Производство 15 · FX · Электростанция 16 · FXM · Проходная 	Информация о панели Коммуникации Идентиф Установки контроллера ввода-вывода Задержка Основной язык Английский	икация Контроллеры шлейфов Управление выхо, а тревоги Печать и регистрация Разное Максимальное время отключения зоны Часы 12 🛫	ами Установки вх/вых МС С ОК Х Отмена
	Второй язык Английский Коды доступа Уровень доступа 3	Макс. время блокировки оповещения Речевым Оповещением, в мин. 2 主 Автоматический переход на летнее время Европейское летнее время 🔽	
Основной язык рестарту. При н меню панели м	Уровень доступа 4 6010 — язык панеяти по наличии второго языка в ожно переключать языки	Отображение тревоги Пожарная зона + адрес Только пожарная зона Переход совместной тревоги в стандартную по 2-ой совместной тревоге в той же soне по 2-ой совместной тревоге в той же по 2-ой совместной тревоге в той же панели	Макс. время отключения зоны – если по какой-то причине вход, запрограммированный на отключение зоны активирован более этого времени панель покажет неисправность и включит зону
×			

🙀 WinFXNet C:\Program File	s\ESMI\ESMIOPCServer\Labs+FMPX35.fxn	
Файл Данные Инструменты	Установки	
<u>ăe BB</u> BB		
⊟ Новая система FXNet ⊕ 01 - FXM - Main - S ⊕ 02 - FX - First - S & V	Информация о панели Коммуникации Идентификация Контроллеры шлейфов Уг Установки контроллера ввода-вывода Задержка тревоги Печать и регистрация Р	Іправление выходами Установки вх/вых МС Разное
⊕ 03 - FX - Last - V	Основной язык Максимальное время отключени:	ия зоны
	Часы	Х Отмена
	Второй язык Макс. время блокировки оповещ	цения
	Английский 💽Речевым Оповещением, в мин.	. 1 主
	Уровень доступа 3 Уровень доступа 4 Уровень доступа 4 Уровень доступа 4 Уровень доступа 4 Уровень доступа 4	местного срабатывания по EN-54. по 1 извещателю в случае а в течении 3 минут)
	Только пожарная зона	0
	Совм.срабатывание при 3-мин тревоге 1 изв. — Переход совместной тревоги в ст	стандартную
	Тревога по 1 извещателю при гоборовании не формируется и по 2-ой совместной тревоге в той зоне	^{рй же} с
	(Отмена требования EN54 по формированию по 2-ой совместной тревоге в той панели	ой же С

WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты

						Максиму	им 60 символов	
					l		<u></u>)
WinEXNet C:\MyDocs\TAC\ES	MI-FX\N	1oscow?	30.05.2007\ Sw\ Win		а локумента (VD		
Файл Данные Инструменты У	становки	I			A Month Henrich			
MODE S		- 2						
Новая система FXNet П. FX - Перений этаж	Шлейф	1	LC	Выбор колонок	Заполнить	🗸 ок	🗙 Отмена	
⊕ 02 · FX - Второй этаж	Адрес	П-Зона	Тип	Текст				-
🗄 08 - FX - Производство	001	0001	Не используется					
— 09 - FX - Производство	002	0001	Ионизационный из					
— 15 · FX · Электростанция	003	0001	Опт.изв. с упр.сир					
····· 16 - FX - Проходная	004	0001	Устр. сигнализаци					
	005	0001	Не используется					
	006	0001	Не используется					
	007	0001	Не используется					
	008	0001	Не используется					
	009	0001	Не используется					
	010	0001	Не используется					
	011	0002	Не используется					
	012	0002	Не используется					
	013	0002	Не используется					
	014	0002	Не используется					
	015	0002	Не используется					
	016	0002	Не используется					
	017	0002	Не используется					
	018	0002	Не используется					
	019	0002	Не используется					
	020	0002	Не используется					
	021	0003	Не используется					
	022	0003	Не используется					
	023	0003	Не используется					
	024	0003	Не используется					
	025	0003	Не используется					
	026	0003	Не используется					
	027	0003	Не используется					
	028	0003	Не используется					
	029	0003	Не используется					
	030	0003	Не используется					
	031	0004	Не используется					-
	IL SECTO			22				

WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты



WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты

Новая система FXNet	Шлейф	1			Выбор колонок Запол	иπь [эк	¥ Пть	иена								
⊕ 01 - FX - Первый этаж								ЛнПож	Пож ДнПра Режим Заавх				/ ΒνΦστ ΠυΡ ΙΩτκα3			3 Зоны У Текст 🔺		
	001	0001			Опт.изв. с упр.сиреной	L 3	L2	L3	L2	Стандарт.	0	0	0	Да	Обшая			
— 09 · FX · Производство	002	0001	001	002	Извещатель Omni	L4	L3	L4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa				
— 15 · FX · Электростанция	003	0001	1		Оптический изв.	L3	L2	L3	L2	Стандарт.	0	0	0	Дa				
····· 16 - FX - Проходная	004	0001			Ручной извещатель					Стандарт.	0	0	0	Нет				
	005	0001			Ионизационный изв.	L3	L2	L3	L2	Стандарт.	0	0	0	Дa				
	006	0001			Лазерный изв. LZR-1	L7	L5	L7	L5	Стандарт.	0	0	0	Дa				
	007	0001			Комб.изв.с упр.сиреной	L 4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa	Общая			
	008	0001			Вход выкл.звука задерж.тревоги в					Стандарт.	0	0	0	Нет				
	009	0001			Вход 'Пожаротушение вкл.'					Стандарт.	0	0	0	Нет				
	010	0001			Комб.изв.с упр.сиреной	L 4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa	Общая			
	011	0002			Неадресная зона					Стандарт.	0	0	0	Нет				
	012	0002			Неадр. линейный изв.					Стандарт.	0	0	0	Нет				
	013	0002			Устр. сигнализации пож.тревоги		0			Контролир	0	0	0	Нет	Общая			
	014	0002			Неоткл.устр-ва сигнализ.пож.тр.					Контролир	0	0	0	Нет	Общая			
	015	0002			Не используется													
	016	0002			Не используется													
	017	0002			Не используется													
	018	0002			Не используется													
	019	0002			Не используется													
	020	0002			Не используется													
	021	0003			Не используется													
	022	0003			Не используется													
	023	0003			Не используется													
	024	0003			Не используется													
	025	0003			Не используется													
	026	0003			Не используется													
	027	0003			Не используется													
	028	0003			Не используется													
	029	0003			Не используется													

WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты. Типы устройств FX-LC



WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты. Типы устройств FX-SLC

Все устройства серии 200АР имеют свой код типа устройства, т.о. панель автоматически определяет различные модули, извещатели и т.д.

О-Нет								
1 - Ионизационный извещатель	F							
2 - Оптический извещатель	• 0) - Прото	окол 2004	P				
4 - Filtrex	▶ 1	- Прото	окол 200					
3 - Максимальный тепловой извещатель	N T							
G - Максдифференциальный тепловой изв.	•							
Н - Высокотемпературный тепловой изв.	•							
9 - Лазерный извещатель LZR-1	•							
А - Лазерный извещатель 7251	•		<u> </u>					
В - Комбинированный извещатель	¥	-						
D · 3-х критериальный извещатель	N							
Е - 4-х критериальный извещатель	•							
F · Линейный извещатель	•							
I - Ручной извещатель внутренний	3-12							-
J - Ручной извещатель внешний				200АР 2-вх. + 1-в	ых, модуль	Не используется	Нет	Стандартный
5 - Модуль контр. контактов, 1 вход	•		~	- 200АР входной н	санал	Не используется	Нет	Стандартный
L - Модуль контр. контактов, 2 входа				- 200АР выходной	і канал			Неконтролируемый
М - Модуль контр. контактов, 2 входа, 1 выход 👘	1							/
6 - Модуль управления, 1 выход	•						/	
N - Модуль управления, 1 выход 2408								
7 - Модуль неадресного шлейфа	•							
X - Модуль неадресного шлейфа CZR	100					ходной м	лоду	
S - Настенный звуковой оповещатель					выхода (с контро	пем	ОН
Т - Настенный комбинированный оповещатель								
U - Настенный световой оповещатель	2 1				отоораж	ается ка	К	
V - Базовый звуковой оповещатель	3 - 1				«Неконт	попипие	мый	1.
W - Базовый комбинированный оповещатель				<u></u>		POINDAC		177
С - Любой тип (виртуальный)								

WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты. Типы устройств FX-LC

	1 - Ручной извещатель
	2 - Линейный извещатель
	3 - Неадресный тепловой извещатель
	4 - Вход пожарной тревоги
	5 - Вход предупреждения
	6 - Вход неисправности
	7 - Вход обслуживания
	8 - Вход внешней неисправности
	9 - Вход внешней неисправности без звука
	Q - Локальный вход эвакуации
	А - Вход эвакуации
	В - Вход отключения зоны
	R - Локальный вход включения дневного режима
	S - Локальный вход включения задержки тревоги
	Т - Локальный вход включения дневного режима и задержки тревоги
	С - Вход включения дневного режима
	D - Вход включения задержки тревоги
	Е - Вход включения дневного режима и задержки тревоги
	F - Вход выкл. звукового сигнала задержанной тревоги в зоне
	G - Вход сброса задержанной тревоги в зоне
	Н - Вход общего выкл. звукового сигнала
0 - нет	I - Вход общего сброса
1 - Ионизационный	U - Локальный вход блокировки оповещения
	V - Вход блокировки оповещения
3 - тепловои 4 - ОМИТ	W - Вход неисправности речевого оповещения
9 - Лазерный LZR-1	J - Вход неисправности пожаротушения
А - Лазерный 7251	К - Вход 'Пожаротушение включено'
В - Комбинированный	L - Вход 'Дымоудаление включено'
D - 3-х критериальный	М - Вкл. Индикатора 1
Е - 4-х критериальный	N - Вкл. Индикатора 2
F - Линейный извещатель	О - Вход внутренней логики
5 - Модуль контроля	Р - Вход внешней логики
6 - Модуль управления	
7 Marina	-
 модуль неадресного шлеифа 	

0 - Ручной извещатель / Тревожная кнопка

8 - Любой тип

С - Любой тип (виртуальный)

0 - Не используется
1 - Ручной извещатель
2 - Резерв
3 - Неадресный тепловой извещатель
4 - Вход пожарной тревоги
5 - Вход предупреждения
6 - Вход неисправности
7 - Вход обслуживания
8 - Вход внешней неисправности
9 - Вход внешней неисправности без звука
Q - Локальный вход эвакуации
А - Вход эвакуации
В - Вход отключения зоны
R - Локальный вход вкл. дневного режима
S - Локальный вход вкл. задержки тревоги
Т - Локальный вход вкл. дневн.режима и зад.тревоги
С - Вход включения дневного режима
D - Вход включения задержки тревоги
Е - Вход вкл. дневн.режима и зад.тревоги
F - Вход выкл. звук.сигн.задерж.тревоги зоны
G - Вход сброса задержанной тревоги зоны
Н - Вход общего выкл. звукового сигнала
I-Вход общего сброса
U - Локальный вход блокировки оповещения
V - Вход блокировки оповещения
W - Вход неисправности речевого оповещения
J - Вход неисправности пожаротушения
К - Вход 'Пожаротушение включено'
L - Вход 'Дымоудаление включено'
М - Вкл. Индикатора 1
N - Вкл. Индикатора 2

О - Вход внутренней логики

Р - Вход внешней логики

WinFXNet. Данные по Адресам и Тексты. Типы устройств FX-LC

	0 - Устр-ва сигнализации пожарной тревоги
	1 - Неотключаемые устр-ва сигнализации пожарной тревоги
	2 - Устр-ва сигнализации неисправности
	G - Выход активации речевого оповещения
	Н - Выход теста речевого оповещения
0	3 - Выход пожарной тревоги
U - HET	4 - Выход предупреждения
1 - ионизационный	5 - Выход неисправности
	6 - Выход обслуживания
4 - OMNT	
9 - Dabapur vá I 70-1	7 - Быход упр. пожарной дверью
	о - выход упр. пожаротушением
А - Лазерный 7251	9 - Выход отключения
D - 2 у критеризлични	А - Выход уровня доступа
Б - 4-х критериальный	В - Выход внешней неисправности
Е - Пинейный извешиэтель	С - Выход внутренней логики
г - линеиный извещатель	D - Выход внешней логики
5 - Модуль контроля 🔹 🕨 🕨	Е - Выход задержанной пожарной тревоги
6 - Модуль управления 🛛 🕨 🕨	F - Выход индикации вкл. передачи сигнала о пожаре
7 - Модуль неадресного шлейфа 🔸	
8 - Любой тип	
С - Любой тип (виртуальный)	
Пороги предупреждения и пожарной тревоги

Лазерный извещатель LZR-1

- 1 Уровень 1 наибольшая чувствительность
- 2 Уровень 2
- 3 Уровень З
- 4 Уровень 4
- 5 Уровень 5
- 6 Уровень 6
- 7 Уровень 7
- 8 Уровень 8
- 9 Уровень 9
- 0 Уровень 10 минимальная чувствительность

Поддерживается функция "лазерной группы" в пожарной зоне FX :

- значения от извещателей масштабируются в диапазон 0...1 (1-порог тревоги)
- квадраты приведенных значений суммируются
- если сумма >=1 формируется групповая тревога по адресу извещателя с наивысшим значением

Лазерный извещатель 7251

- 1 Уровень 1 наибольшая чувствительность
- 2 Уровень 2
- 3 Уровень З
- 4 Уровень 4
- 5 Уровень 5
- 6 Уровень 6
- 7 Уровень 7
- 8 Уровень 8
- 9 Уровень 9 минимальная чувствительность

2-х (2251TEM), 3-х и 4-х -критериальные извещатели

- 1 Уровень 1 наибольшая чувствительность
- 2 Уровень 2
- 3 Уровень З
- 4 Уровень 4
- 5 Уровень 5
- 6 Уровень 6 только обнаружение тепла

Остальные извещатели

- 1 Уровень 1 наибольшая чувствительность
- 2 Уровень 2
- 3 Уровень З
- 4 Уровень 4
- 5 Уровень 5 минимальная чувствительность

WinFXNet. Особенности программирования линейного извещателя 6500 (6500S)

- В программе конфигурации линейный извещатель устанавливают как «оптический извещатель» или как «линейный извещатель»
 При запуске в заводских установках панель определяет линейный извещатель как «оптический извешатель»
- Параметры чувствительности устанавливаются на извещателе (не в программе)
- Рекомендуется использовать «линейный извещатель», т.к. в этом случае панель FX при 100% загрязнении будет формировать сообщение о необходимости обслуживания (60). «Оптический извещатель» для 6500(S) этого сообщения не выдаст.
- Неисправность извещателя общая все неисправности (перекрытие луча, слишком сильный сигнал, режим юстировки) показываются одной неисправностью (52)

WinFXNet. Особенности программирования аспирационных извещателей

- LASD-1 & LASD-2 подключаются:
 - «сухими» контактами в неадресный шлейф, либо через модули M210E, M220E

Режим – способ формирования тревоги

🙀 Winl	x														_	
Файл	Данные	Инстр	ументы	Установки												
<u>þ</u>	3 8		38													
Шлейф	1	LC		Выбор колонок Зап	олнить	~	ОК	🗙 Отм	енить							
Адрес	П-Зона	39-1	39-2	Тип	Пожар	Прдпр	ДнПож	ДнПрд	Режим	ЗадВх	ВхФлт	ДнР	ОтклЗ	ЗоныУ	Текст	-
001	0001			Огт.изв. с упр.сиреной	L3	L2	L3	L 2	Стандарт.	0	0	0	Дa	Общая		
002	0001			Извещатель Omni	L 4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa			
003	0001			Оптический изв.	L3	L 2	L3	L2	Стано 0	Станла	аптный		Да			
004	0001			Ручной извещатель	1				Станд 1	Задерж	кка выхо	ода	Нет			
005	0001			Ионизационный изв.	L3	L2	L3	L 2	Станд 2	Совмес	тно		Дa			
006	0001			Лазерный изв. LZR-1	L 7	L 5	L7	L 5	Станд 3	Предуг	прежден	ие	Дa			
007	0001			Комб.изв.с упр.сиреной	L 4	L3	L 4	L3	Станд 4	Локаль	ная тре	вога	Дa	Общая		
008	0001			Выкл.зв.зад.тр.зоны					Стандарт.	0	0	0	Нет			
009	0001			Пожаротушение вкл.					Стандарт.	0	0	0	Нет			
010	0001			Комбинир. извещатель	L 4	L3	L4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa			
011	0002			Традиционная зона					Стандарт.	0	0	0	Нет			
012	0002			Трад. линейный изв.					Стандарт.	0	0	0	Нет			
				1		1							1			

Режим для выходных модулей – тип выхода

WinFXNet C:\Program Files\ES	1І∖ЕЅМІ(ановки)PCServ	er\Exp	eriment1.fxn											
		Σ	<u>()</u>	<u>L</u>											
🖅 Новая система FXNet Шле	йф 5	- LC	Сбр	ос колонок Выбор колонок Запол	нить	V (ок	🗙 Отм	ена						
Адре	с П-Зон	9 Unp A	Упр В	Тип	Пожар	Прдпр	ДнПож	ДнПрд	Режим	1;	ЗадВх	ВхФлт	ДнР	От⊧▲	
001	0161		1	Ионизационный изв.	L3	L2	L 5	L 4	Стандарт.	()	0	0	1	
002	0161	001		Комбинир, извещатель	L 4	L3	L 6	L6	Стандарт.	()	0	0	1	
003	0161			Не используется											
004	0161			Не используется											
005	0161			Не используется											
006	0161			Не используется											
007	0161			Не используется											
008 0161 Не используется 009 0161 Не используется															
009	009 0161 Не используется														
010	009 0161 Не используется Стандарт. 0 0 0 010 0161 101 Ручной извещ./Трев.кнопка Стандарт. 0 0 0 011 0162 Не используется														
011															
012	0162			Не используется											
013	0162			Не используется											
014	0162	1		Не используется											
015	0162			Не используется											
016	0162			Выход пожарной тревоги					Контрол	M - Kor	нтроли	оvемый		0	
017	0162			Не используется						N - Her	онтро.	пируемь	й		
018	0162			Не используется						5 - Упр	авлени	1е сирен	ой		
Конт упра Неко Упра опое выб	роли влен онтро влен вещат арать	<u>руем</u> ия на <u>пиру</u> ие сі елей «уст	<u>ный</u> – а обр <u>емы</u> и <u>рен</u> і (луч	- с контролем линии рыв и КЗ <u>й</u> – без контроля <u>ой</u> – для адресных чше в качестве типа ства сигнализации»	1 а)	ройс	ства								

Задержка тревоги

🙀 Winf	x														<u>_ ×</u>
Файл	Данные	Инстр	ументы	Установки											
<u>;</u> ¢; e		9. 4													
Шлейф	1 💌	LC		Выбор колонок Запол	нить	~	ок	🗙 Отм	енить						
Адрес	П-Зона	39-1	39-2	Тип	Пожар	Прдпр	ДнПож	ДнПрд	Режим	ЗадВх	ВхФлт	ДнР	ОтклЗ	ЗоныУ	Текст 🔺
001	0001			Опт.изв. с упр.сиреной	L3	L 2	L3	L2	Стандарт.	0	0	0	Дa	Общая	
002	0001			Извещатель Omni	L4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa		
003	0001			Оптический изв.	L3	L2	L3	L 2	Стандарт.	0		0			
004	0001			Ручной извещатель					Стандарт.	0	0-петз 1 - 10 се	адержк. кунд		1	
005	0001			Ионизационный изв.	L 3	L 2	L3	L2	Стандарт.	0	2 - 20 ce	кунд			
006	0001			Лазерный изв. LZR-1	L7	L5	L7	L5	Стандарт.	0	3 - 30 ce	кунд			
007	0001			Комб.изв.с упр.сиреной	L 4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	4 - 40 ce	кунд		Общая	
008	0001			Выкл.зв.зад.тр.зоны					Стандарт.	0	5 - 50 ce	кунд			
009	0001			Пожаротушение вкл.					Стандарт.	0	6 - 60 ce	кунд			
010	0001			Комбинир. извещатель	L4	L3	L4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa		
011	0002			Традиционная зона					Стандарт.	0	0	0	Нет		
012	0002			Трад. линейный изв.					Стандарт.	0	0	0	Нет	11	
013	0002			Устр. сигнализации пож.тревоги					Контролир.	0	0	0	Нет	Общая	
014	0002			Неоткл.устр-ва сигнализ.пож.тр.					Контролир.	0	0	0	Нет	Общая	
015	0002			Не используется									li -		
016	0002			Не используется									0		+
•															Þ
															1

Входная фильтрация

🙀 Win	FX														_	
Файл	Данные	Инстр	ументы	Установки												
jė; d	3 8															
Шлейф	⊳1 <u>▼</u>	LC		Выбор колонок Запол	інить	~	ОК	🗙 Отм	иенить							
Адрес	П-Зона	39-1	39-2	Тип	Пожар	Прдпр	ДнПож	ДнПрд	Режим	ЗадВх	ВхФлт	ДнР	ОтклЗ	ЗоныУ	Текст	
001	0001			Опт.изв. с упр.сиреной	L3	L2	L3	L2	Стандарт.	0	0	0	Дa	Общая	8	
002	0001			Извещатель Omni	L 4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa			
003	0001			Оптический изв.	L3	L2	L3	L2	Стандарт.	0	0		due rea		2	
004	0001			Ручной извещатель		1	1	1	Стандарт.	0	0	0 - пет 1 - Фак	фильтра тор 1	ции		
005	0001			Ионизационный изв.	L3	L2	L3	L2	Стандарт.	0	0	2 - Фак	тор 2			
006	0001			Лазерный изв. LZR-1	L7	L5	L7	L 5	Стандарт.	0	0	3 - Фак	тор З			
007	0001			Комб.изв.с упр.сиреной	L4	L3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	4 - Фак	тор 4			
008	0001			Выкл.зв.зад.тр.зоны					Стандарт.	0	0	0	Нет			
009	0001			Пожаротушение вкл.					Стандарт.	0	0	0	Нет	Í.		
010	0001			Комбинир. извещатель	L 4	L 3	L 4	L3	Стандарт.	0	0	0	Дa			
011	0002			Традиционная зона					Стандарт.	0	0	0	Нет			
012	0002			Трад. линейный изв.		1			Стандарт.	0	0	0	Нет			
013	0002			Устр. сигнализации пож.тревоги					Контролир.	0	0	0	Нет	Общая		
014	0002			Неоткл.устр-ва сигнализ.пож.тр.					Контролир.	0	0	0	Нет	Общая		
015	0002			Не используется		1		Ĵ.					0			
016	0002			Не используется												-
•																
																11.

Входная фильтрация для FX-SLC не используется



43

Эффект от включения режима дневного времени

🔣 WinFXNet C:\Program Files\ES	MI\ESM	IOPCS	erver\E	kperime	ents_w_new_vers.fxn												
Файл Данные Инструменты Ус	тановки	1															
		$-\Sigma$	1	21													
🖅 Новая система FXNet	Шлейф	Þ5	- LC	Сбр	ос колонок Выбор колонок	Заполнит	ъ	🗸 ОК	X	Отмена							
⊞∾01 ·FXM ·Main ·S	Aapec	П.Зон	a Unn A	Uno B	Тип	Пожар	Прапр	ПиПож	ПиПра	Peyum	3anBy	levæ m	Глыр	[07× a3	3000UU	Terr	
H 03 - FX - First - S ⊗ V	001	0161	065	120	Комбинир извешатель	1.4	1.3	1.4	1.3	Стандарт	0	0	0	1	JOHDIO	Зона Цправления 120	
	007	0161	075	095	Коноинир, извещатель	13	1.2	13	1.2	Зэлеру Вых	0	0	0	1		Зоны 75 и 85	
	002	0161	Uru	005	Попизационный изв.	1.2	1.2	1.2	1.2	Стридарт	0	0	0			30HBI 73 M 03	
	003	0101	-		Оптический изв.	1.2	1.2	1.2	1.2	Стандарт. Стандарт	0	0	X	0 - Дневно	ой режим не	влияет на адрес	
	004	0101		1	Оптический изв.	LJ	L 2	LJ	L 2	стандарт.	U	Ů		1 - Исполь	зовать пор	оги дневного режима	
	000	0101	-	2	Не используется	-	2					-	+	2 - Отклю	чить в днее	ном режиме	
	000	0101	-	3	Не используется		3		-				-	3 - Отклю	чить в днев	ном режиме только Вход	
	007	0101	20	1	Не используется	27	1							1			
	008	0161	-		Не используется						-	-					
	009	0161	-	3	Не используется		3		2						1		
	010	0161	-		Не используется	-						-		-			_
	011	0162		-	Не используется									-			
	012	0162			Не используется												
	013	0162			Не используется												
	014	0162			Не используется	-								4			
	015	0162			Не используется												
	016	0162			Не используется						-						
	017	0162			Не используется									-			
	018	0162			Не используется	_											
	019	0162			Не используется									14 15			
	020	0162			Тепловой извещатель					Стандарт.	0	0	0	2			
	021	0163			Оптический изв.	L3	L 2	L3	L 2	Стандарт.	0	0	0	2			
	022	0163		l.	Не используется		Ç.							12			
	023	0163			Не используется												-
		-		1							1	1	1		1	1	
								I.									

Эффект от отключения зоны

🔣 WinFXNet C:\Program Files\ES	MI\ESM	IOPCSe	rver\E	perime	nts_w_new_vers.fxn											<u>_ ×</u>
Файл Данные Инструменты Ус С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	гановки	5				З	Іри с	ОТКЛН ОТК	очені пюча	ии зоны ется	не					Три отключении зоны отключается
⊞- 01 - FXM - Main - S							10						1.0.0	10 0		
⊞ 02 - FX - First - S & V	Адрес	П-Зона	9np A	9np B	Тип	Пожар	Прдпр	ц дні то	КДНПрд	Режим	ЗадВх	ВхΨл	ДНР	Откл3	Зоныя	
I±- U3 · F∧ · Last · V	001	0161	055	120	Комоинир. извещатель	L4	LJ	L 4	L3	стандарт.	U	0	0			зона 9правления 120
	002	0161	0/5	085	Ионизационный изв.	LJ	LZ	LJ	LZ	задерж.вых.	U	U	U	1		Зоны 75 и 85
	003	0161		-	Оптический изв.	L3	LZ	LJ	LZ	стандарт.	U	U	0	2		
	004	0161		1	Оптический изв.	L 3	LZ	L3	LZ	Стандарт.	U	0	0	4	0 - Не отклю	чается при отключении зоны
	005	0161			Ручной извещатель	-	-	-		Стандарт.	U	U	U	U	1 - Отключит	гь при отключении зоны
	005	0161		5	Не используется		3	-				-		-	2 - При отклн	очении зоны отключить только Вход
	007	0161		1	не используется	10	1					-				
	008	0161			Не используется							-				
	009	0161		3	Не используется	-	3		1					-		
	010	0161		1	Не используется							-		-		
	011	0162			Не используется		-	-	-			-				
	012	0162		-	Не используется											
	013	0162			Не используется											
	014	0162		12	Не используется		3					-		17		
	015	0162			Не используется											
	016	0162			Не используется											
	017	0162		1	Не используется		3				-			-		
	018	0162			Не используется											
	019	0162			Не используется											
	020	0162			Тепловой извещатель					Стандарт.	0	0	0	2		
	021	0163			Оптический изв.	L 3	L 2	L3	L2	Стандарт.	0	0	0	2		
	022	0163		1	Не используется		3									
	023	0163			Не используется											-
	•															

 Обще Лока. Выбо 	е управ. льное уп рочное у	ление (іравлен іправле	события ние (собы ение (соб	а в любой ыпия тол быпия то	й видимо ько в да лько в в	ой панели нной пан ыбранны	і незави ели неза х зонах (симо от ависимо управлен	39) от 39) -ия)	Отмена
 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 019 020 021 022 023 024 025 	026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 044 045 046 047 048 049 049 049	051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 065 066 067 068 066 067 068 069 070 071 072 073 074	 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 	 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 	126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 144 145 146 147 148 149 150	151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 198 197 198 199 200	201 202 203 204 205 206 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 214 215 216 217 218 217 218 217 218 219 210 211 212 211 212 213 214 215 216 217 212 213 214 215 216 217 212 213 214 215 216 217 212 213 214 215 216 217 217 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 218 218 218 219 219 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210	 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 	Выбрать во

Шлейфы LC/SLC. Особенности конфигурации



Шлейфы SLC. Особенности конфигурации

Список устройств

	Not in use			
	Not in use			
	Not in use	0 - Not in use		
	Not in use	1 - Ionizating sensor	•	Есть возможность выоора – протокол
	Not in use	2 - Optical sensor	0 - Advanced series	200+/ 200AP
	Not in use	4 - Filtrex	1 - 200 series	
	Not in use	3 - Stat, thermal sensor	•	Контроллер шлейфов SLC может
	Not in use	G - ROR Thermal sensor		одновременно в одном шлейфе
	Not in use	H - High temp, thermal		использовать старый 200-протокол и
	Not in use	9 - Laser LZR-1		
	Not in use	A - Laser 7251		новый 200АГ-протокол
	Not in use	D - Three crit sensor		
	Not in use	E - Four crit, sensor		В таком шлейфе вместе в
	Not in use	F - Beam sensor	•	устройствами серии 200АР может
	Not in use	T. Manual Call Daint Indone		быть максимум 20 старых устройств
	Not in use	1 - Manual Call Point Indoor 1 - Manual Call Point outdoor		серии 200
	Not in use	5 - Single Toput module		
	Not in use	K - Single Input micro module		
	Not in use	L - Dual Input module		
	Not in use	M - Dual Input, Single Output module		оолжны быль сконфигурированы как
	Not in use	6 - Single Output module	•	устроиства протокола 200АР
	Not in use	N - Single Output 240V module		
	Not in use	7 - Conventional Zone module	•	Если устройство 200АР в шлейфе
	Not in use	S - Wall Mount Sounder		SLC сконфигурировано как
	Not in use	T - Wall Mount Sounder Strobe		устройство серии 200. панель выдаст
	Not in use	U - Wall Mount Strobe		неисправность адреса при запуске
	Not in use	V - Detector Base Sounder		илейфа
	Not in use	W - Detector Base Sounder Strobe		шлеифа
	Not in use	C - Any Type (virtual)		
	Not in use	8 - Any Type		
Schneide	Not in use			48
	17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			

O - Internal Logic Input
 P - External Logic Input

Шлейфы SLC. Особенности конфигурации. Программирование входных функций

📶 WinFXNet C:\Program Files\ESMI\ESMIOPCServer\Новый файл.fxn

0000

a1'

ŗ

Data Tools Settings												
	= 2		Ē,									
Новая система FXNet	Loop 1	SLC	C Re	set Columns Select Colu	umns	Ē	V 0	ĸ	🗙 Can	cel		
і 01 · FX · Первый этаж 	Address	D-Zone Ctrl A	Сыв	Tune	 Input funct		Fire	Prew	D-Fire	D-Prew	Mode	1
- 08 · FX · Производство	001	0081	Care	Notinuse	in particular				10 1 10	0 1 1011		
- 09 · FXM · Производство	002	0081	-	Adv. Dual input	Not in use	3			-		Normal	-
— 15 · FX · Электростанция	003	0081	1	- Adv_input channel	Not in use			2			klassel,	
— 16 · FXM · Проходная	004	0081		Not in use		0 - Not ii	n use				-	
	005	0081	-	Not in use		1 - Manu	ual Call Po	bint				
	006	0081		Not in use		2 - Kese	rved					-
	007	0081	1.2	Not in use		3 - Conv	/. Heat D	etector				
	008	0081	1	Not in use	5	4 - Fire /	Alarm Inp	ut				
	009	0081		Not in use		5 - Preal	larm Inpu	ıt				
	010	0081		Not in use		6 - Fault	warning	Input			-	-
	011	0081	1	Not in use		7 - Maini	tenance l	Input			_	
	012	0081		Not in use		8 - Tech	nical Alar E Tech Al	m Inpuc arm Inpu	ut-			
	013	0081	1	Not in use		O - Loca	Evacuat	ion Inni	ut			-
	014	0081	1	Not in use		A - Evac	uation In	put			-	-
	015	0081		Not in use		D 7	Dischlas					
	016	0081	12	Not in use		B - Zone	Disablen	tent Inp de Activ	ut stice Ipp			
	017	0082		Not in use		S-Local	l Delaved	Alarm F	acion Inp Snable Inr	นเ วมป	-	
	018	0082		Not in use		T - Local	Dav Mor	te and D)el Alarm	Enable Ir	out	
	019	0082	1	Not in use		C - Day	Mode Act	ivation	Input			
	020	0082		Not in use		D - Dela	yed Alarn	n Enable	Input			
	021	0082	1	Not in use		E - Day I	Mode and	d Delaye	ed Alarm B	Enable In	put	-
	021	0082		Not in use		E - Delay	ved Alarn	n Zonal S	Silence		_	
	022	0082		Not in use		G - Dela	yed Alarn	n Zonal I	Reset			
	024	0082	7	Not in use		H - Gene	eral Silenc	e Input				
	025	0082		Not in use		I - Gene	ral Reset	Input			-	
	026	0082		Not in use		LL-Loca	l Fire Alar	m Devic	e Mute Ir	oput		
	027	0082	1	Not in use		V - Fire /	Alarm Dev	vice Mut	e Input	npac		
	021	0082		Not in use		W - Voic	e Evacua	tion Fau	ult Input		-	
	029	0082	1	Not in use			autabay 5	audh Tran				
	030	0082		Notinuse		J - Extin	iguisher F Iguisher /	ault Inp activator	ut d Ioput			
	031	0082	14	Notinuse		L - Smok	igaisner A ieventilat	ion Activ	vated Ion	u t	-	-
	032	0002	12	Notinuse		M - Cust	omer LED) 1 Activ	ation	-		
	033	0083		Not in use		N - Cust	omer LED	2 Activ	ation			-

....

0 - Не используется

- 1 Ручной извещатель
- 2 Pesepe
- 3 Неадресный тепловой извещатель
- 4 Вход пожарной тревоги
- 5 Вход предупреждения
- 6 Вход неисправности
- 7 Вход обслуживания
- 8 Вход внешней неисправности
- 9 Вход внешней неисправности без звука
- Q Локальный вход эвакуации
- А Вход эвакуации

	В - Вход отключения зоны
	 В - Локальный вход вкл. дневного режима
	S - Локальный вход вкл. задержки тревоги
	Т - Локальный вход вкл. дневн.режима и зад.тревоги
	С - Вход включения дневного режима
	D - Вход включения задержки тревоги
	Е - Вход вкл. дневн.режима и зад.тревоги
	F - Вход выкл. звук.сигн.задерж.тревоги зоны
	G - Вход сброса задержанной тревоги зоны
_	Н - Вход общего выкл. звукового сигнала
	I - Вход общего сброса
_	U - Локальный вход блокировки оповещения
	V - Вход блокировки оповещения
_	W - Вход неисправности речевого оповещения
	J - Вход неисправности пожаротушения
	К - Вход 'Пожаротушение включено'
-	L - Вход 'Дымоудаление включено'
	М - Вкл. Индикатора 1
_	N - Вкл. Индикатора 2
	О - Вход внутренней логики
	Р - Вход внешней логики

Шлейфы SLC. Особенности конфигурации. Программирование входных

сомникиий									
WinFXNet C:\ESMI\Lab	s+FMP	X35+Delay.fxn							\mathbf{X}
файл Данные Инструменть	и <u>У</u> ста	новки							
<u>jo de es</u>	Net								
🖃 Новая система FXNet	Шлейф	5 🔽 SLC 🖂	оос колонок Зыбор колонок Заг	толнить 🛛 🗸 ОК	🗙 Отмена				
⊕ 01 - FX - Main - S ⊕ 02 - FX - Eiket - S ⊗ V	Annec	D-BoHa VID A VID B	Тип	Ву ф-шия	KOHTD K3	Режим	BaaBy	Вуфит	
02 - FX - First - 5 & V .	001	0161	200АР Оптический извешатель	DAT & BUA	Rompino	Стандартный	О	0	
	002	0161	200АР Оптический извешатель			Стандартный	0	0	Č
	003	0161	200АР 1-вх. модуль	Вход Пожарной Тревоги	Нет	Стандартный	0	0	(
	004	0161	Нет			a ana ar			-
	005	0161	Нет						-
	006	0161	Нет						
	007	0161	Нет						_
	008	0161	Нет						
	009	0161	Нет						
	010	0161	Нет						
	011	0161	Нет						
	012	0161	Нет						
	013	016 BOSMOWH							
	014								
	015	016 У ВХОДНО	и линии модуля м∠	TUE/IVIZZXE					
	016	0161	Нет						
	017	0162	Нет						_
	018	0162	Нет						_
	019	0162	Нет						
	020	0162	Нет						_
	021	0162	Нет						_
	022	0162	Нет						
	023	0162	Нет	.hi				2	>
*									

Шлейфы SLC. Особенности конфигурации. Программирование выходных функций

WinFXNet C:\Program Files\ESMI	\ESMIOP	CServer	\Новыі	й файл.f>	(n																<u>- </u>
		Σ	<u>اب</u>	Ĩ.																	
⊟ Новая система FXNet	Loop 1		SLC	C Rese	t Columns S	elect Colur	nns		🕈 ОК	>	🕻 Canc	el									
⊡ 01 - FX - Первыи этаж ⊡ 02 - FXL - Второй этаж	Addres	s D-Zone	Ctrl A	Ctrl B	Туре		Input funct.	Fin	e Pr	rew	D-Fire	D-Prew	Mode	InDel.	InFilt	DayM	ZDis	Ctrl Groups	Dutput funct.	Text	
08 - FX - Производство	001	0081			Not in use				1												
	002	0081			Adv. Dual inp	ut	Not in use						Normal	0	0	0	0				
— 16 - FXM - Проходная	003	0081		-	- Adv. input c	hannel	Not in use						Normal	0	0	0	0				
	004	0081			Adv. Single o	utput							Not monitore	d		0	0	General	Fire Alarm Outp	ut	
0 - Не используется	11005	10081		1 1	Not in use	ant:		-	-				Not monitors			0	0		Matinuse		
1 - Устр-ва сигнализации пох	карной	трево	ги			iac							NOCHIONIC	0 - Not i	in use				Tuse		
	UFHERI		nowa		Deportu			75					-	1 - Fire	Alarm De	evices Nices Nic	n Cilona	aabla			
	и пали	зации	пожа	рпои п	ревоги									J - Fire	Alarm De	evices Nu	v.1 Silen	ceable			
J - Эстр-ва сигнализации пож	карнои	трево	ги, от	кл. на ј	ур-не і									3 - Faul	t Warnin	ig Alarm I	Devices				
3 - 9стр-ва сигнализации неи	юправн	юсти												H - Voic	e Evacu	ation Act	ivate out	:put			
Н - Выход активации речевог	о опове	ещени	я											I - Voice	e Evacua	ition Test	t output				
 I - Выход теста речевого опов 	зещени	я							-					4 - Fire	Alarm O	utput					
1.5		10				-		1.5		-	_			5 - Prev	varning (t Warpin	Dutput a Outpui	۲		-		
4 - Выход пожарной тревоги								75					· · · · · · · · · · · ·	7 - Main	itenance	: Warning	a Output		-	-	
5 - Выход предупреждения			(K. Copy	aral Dec	st Outou	F				
6 - Выход неисправности			(Возм	ложно	сть у	станови	ть вь	іход	<mark>цну</mark>	Ю			K - Gen	erai kesi	si Outpu					
7 - Выход обслуживания				Зону	/ упра	злені	ія появі	ится		пе	\leq			8 - Fire 9 - Extir	Door Ou nguisher	itput Output					
К - Выход общего сброса				зада	ния ф	ункц	и выхо	да.						A - Disa	blement	Output					
0.0	11122													L - Zone	e Disable accil avai	d Output	t		-		
8 - Выход упр. пожарной двер	ью			Еспи	и выхо	л не	использ	вуетс	а то	o 30	эну			C - Tech	nnical Ala	arm Outp	ut				
9 - Выход упр. пожаротушение	ем			VEDO					ть.		,	-		D - Inte	rnal Logi	ic Output	t		-		
				ynpa		ЯСМ		лави	ID			\mathcal{F}		E - Exte	rnal Log	ic Outpul	t.		-		
								5						F - Dela	Ved Fire	Alarm O	utput ar Activat	ed LED Outo	ut l		
L · Выход отключения зоны														d-riic	Alarin n	ansmicce	ACCIVAC				
В - Выход уровня доступа									1									1	Ĩ.		
С - Выход внешней неисправн	ности																				
D - Выход внутренней логики																					
Е - Выход внешней логики																					
F - Выход задержанной пожаг	оной то	ревоги						-									-				-
G - Relyon upper surgers a non-				owano																	
а - выход илдикации вкл.пер	едачи с	ли пал	aonu	owahe																	11.

Шлейфы SLC. Особенности конфигурации. Программирование выходных

Файл Данные Инструмент	ы <u>У</u> ста	новки									
jic BB BE	G Net	$\exists = \Sigma$	<u>ابل</u>	i							
🖃 Новая система FXNet	Шлейс	þ 5 🔽 SL	c (56	рос кол	онок Зы	ыбор коло	нок 3	аполнить	🗸 ок	🗙 Отме	ена
	Адрес	Режим	ЗадВх	ВхФлт	ДнР	ОтклЗ	ЗоныУ	Вых, ф-ция		ExtOr	Текст
🛨 03 - FX - Last - V	001	Стандартный	0	0	0	2	Общая	Неоткл.устр-	ва сигнализации	Нет	Дымовой без изолятора 200АР
	002	Стандартный	0	0	0	2		Не используе	тся	Нет	Дымовой с изолятором 200АР
	003										
	004										
	005										
	006										
	007										
	008										
	009										
	010										
	011										
	012							\sim			
	013	Возм	южн	ость	упра	авлят	ь вы)	одом от	·]		
	014	MCC)Х (п	о "вн	ешн	ей ло	гике")			
	015							/)		
	010										
	017										
	010										
	020										
	021										
	022										
	023										
	<										1

Шлейфы SLC. Особенности конфигурации. Программирование оповещателей

WinFXNet C:\Program Files\ESMI	\ESMIOP	СServer\Hoв	ый файл	.fxn														
File Data Tools Settings																		
		$\Sigma \approx \pi$	<u>I</u>															
Новая система FXNet (ф. 01 - FX - Первый этаж)	Loop	1 💌 s	LC Re	set Columns Select Colun	ins	V 0	К	🗙 Cano	el									
⊕ 02 · FXL · Второй этаж	Addres	ss D-Zone Ctrl A	Ctrl B	Туре	Input funct.	Fire	Prew	D-Fire	D-Prew	Mode	InDel.	InFilt	DayM	ZDis	Ctrl Groups	Output funct.	Text	
- 08 - FX - Производство	001	0081		Not in use	1		1											
- 09 · FXM · Производство	002	0081		Adv. Dual input	Not in use					Normal	0	0	0	0				
15 - FX - Электростанция 16 - FXM - Проходная	003	0081		- Adv. input channel	Not in use					Normal	0	0	0	0				
То там троходная	004	0081		Adv. Single output						Not monitored			0	0	General	Fire Alarm Output		
	005	0081		Not in use			1											
	006	0081	-	Adv. Single output						Not monitored			0	0		Not in use		
	007	0081	_	Not in use	-								_					
	008	0081	_	Wall mounted sounder				-		Continuous	tinuous		-	0	General	Fire Alarm Devices	-	
	009	0081	-	Not in use	P	-				Puls	ed							
	010	0081		Not in use			-	-		Pha	sed eva	cuation	-	1				
						12				Swil	ch setti	ng		-	-			
🛛 👔 Поэтапная эваку	ация	а появи	гся е	сли	8		12							-				
оповещателю за	дать	функці	1Ю				-					-	-	1		-		
	 wan		DOFIA				-						2	2.5				
Сигнализации по	лар	поитре	BOIN	ke l		19	-							1				
						1												
📗 В остальных слу	чаях	состану	тся т	голько	[*		-										3.0	
		· · · · · ·						1						1			1	
режиниы.																	-	
- непрерывный					8		1	19. V		1				1	12		12	
- импульсный																		
																		-
- согласно перем	ычка					1		1				1		1	1	1	1	•
8																		1

Непрерывный	Напрарывисий	028; 029;	Устр-ва сигнализац
	Импульсный Поэтапная звакуация		
	Согласно Dip-переключателю		

Шлейфы CLC

winf Weike	X	Mucro	UMOUTLI	VETENOEKU											
jų: C															
Шлейф	3 🔽	ССС	:					ОК	X 0	тменить					
Адрес	П-Зона	39-1	39-2	Тип	ОкРез	НЗмкн	КЗ=Тр	КОбр	ВзрБЗ	Режим	Вериф	ВхФлт	ДнР	ОтклЗ	Текст
001	0021			Шлейф пожарных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Дa	
002	0022			Шлейф ручных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Нет	
003	0023			Шлейф пожарных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Дa	
004	0024			Шлейф пожарных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Дa	
005	0025			Шлейф пожарных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Дa	
006	0026			Шлейф ручных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Нет	
007	0027			Шлейф пожарных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Дa	
008	0028			Шлейф ручных изв.	4ĸ7	Нет	Нет	Дa	Нет	Стандарт.	Дa	2	0	Нет	
009	0029			Не используется											
)10	0030			Не используется											-
)11	0031			Не используется									Чисп		
012	0032			Не используется									NSWE	пений	
013	0033			Не используется										рспии	ам тревоги
)14	0034			Не используется									ООВЯ	ыспи	см тревоги
015	0035			Не используется	6			-							
016	0036			Не используется	К	онтро	ЛЬ								
•				\sim	0	брыва	a			Вериф	икаци	ия тре	воги		
	 	(онтр Трево	оль К ога/Не	З еисправность)		B (y	зрыво чет с	опас опро	сная зо гивлен	она ния изол	ятора	ı)			

Шлейфы СLС

0 - Не используется	
1 - Неадресный шлейф 🔸	0 - Не используется
	1 - Шлейф ручных извещателей
	2 - Резерв
-	3 - Шлейф извещателей
	4 - Вход пожарной тревоги
	5 - Вход предупреждения
	6 - Вход неисправности
	7 - Вход обслуживания
	8 - Вход внешней неисправности
	9 - Вход внешней неисправности без звука
	Q - Локальный вход эвакуации
	А - Вход эвакуации
	В - Вход отключения зоны
	R - Локальный вход включения дневного режима
	S - Локальный вход включения задержки тревоги
	Т - Локальный вход включения дневного режима и задержки тревоги
	С - Вход включения дневного режима
	D - Вход включения задержки тревоги
	Е - Вход включения дневного режима и задержки тревоги
	F - Вход выкл. звукового сигнала задержанной тревоги в зоне
	G - Вход сброса задержанной тревоги в зоне
	Н - Вход общего выкл. звукового сигнала
	I - Вход общего сброса
	J - Вход неисправности пожаротушения
	К - Вход 'Пожаротушение включено'
	L - Вход 'Дымоудаление включено'
	М - Вкл. Индикатора 1
	N - Вкл. Индикатора 2
	О - Вход внутренней логики
	Р - Вход внешней логики

WinFXNet. Экспорт/импорт

🧱 WinFXNet C:\MyDocs\TAC\ESMI-FX\Moscow30.05.2007\Sw\WinFxNet V3.0.0.55\Для документа.fxn	
Файл Данные Инструменты Установки	
Открыть	Ĩ
Сохранить К	
Сохранить как	
Импорт вс	
Экспорт и	
Печать	
Установки печати	
_{Выход} FXNet Configuration Tool	
Not Version: 3.0.1.90	
Copyright Oy ESMI Ab, Finland	
Distributor TAC St Petersburg	
Licensee TAC Russia	
Khmylko Valery	
Ser. num. R004-29-2-2330	
BY Y	
ID зон, текстовые данные и тип/анустройон для адресов	
могут быть экспортированы в файли Excel.	
Экспорт	
Выбрать панель в дереве -> Файл -> Экспорт	
Импорт	
Выбрать панель в дереве -> Файд -> Импорт	

WinFXNet. Зоны управления с задержками



WinFXNet. Зоны управления с задержками

🜃 Задержки управления																					
Входы зон управлени	🗸 ок		🗙 Cancel		💿 Изм. Знач.	0	выбор с	трок	Чи	ісло вход	цов: 12										
🖃 Новая система FXNet	Панел	ь Шлейф	ф Адрес	Тип/Ф-ция		УпрА	УпрВ	YnpC1	3-ка1	УпрС2	3-ка2	УпрС3	З-каЗ	УпрС4	3-ка4	YnpC5	3-ка5	УпрС6	З-каб	УпрС7	3-ка7
⊞ 01 - FX - Main - S	01	001	002	Шлейф ручных	⟨извещателе∤	220	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	01	001	010	Неадресный ш	лейф	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
Endo - TA - Last - V	02	003	001	Оптический из	в. с упр.сирен	20	120	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	02	003	002	Тепловой изве	щатель	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	02	003	102	Вход Пожарной	й Тревоги	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	02	003	107	Ручной извеща	атель	220	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	02	004	002	Тепловой изве	щатель	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	02	004	099	Оптический из	вещатель	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	02	004	107	Ручной извеща	атель	90	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	O	00:00
	03	005	001	200АР Оптичес	кий извещате	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	03	005	002	200АР Оптичес	кий извещате	0	0	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
	03	005	210	Ручной извеща	атель	225	0	120	00:00	220	00:20	65	00:40	0	00:00	0	00:00	0	00:00	0	00:00
 Новая система FXNet 	Панел	ь Шлейс О	ф Адрес	Тип/Выход	Ф-ция вых Выход По	кода жарной	Тревоги			30	ны Упр П:		Текст Зона У	правлени	ия 120					_	
выходы зон управления									-Tri		одов. г	2									
😟 01 - FX - Main - S	01	0	CCO 1	ссо	Выход По	жарной	Тревоги			12	0;		Зона У	правлені	ия 120					-	
02 - FX - First - S & V	01	0	CCO 2	ссо	Выход По	жарной	Тревоги			22	0;		Зона У	правлені	ия 220						
⊞ 03 - FX - Last - V	01	0	MRO 1	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации Поэ	к.Трево	ги	06	бщая										
	02	0	CCO 1	ссо	Выход на	оборуд	ование г	тередач	и сигн.П	Іожар Об	бщая										
	02	0	CCO 2	ссо	Выход уп	р.пожар	отушени	1ем		Of	бщая										
	02	0	MRO 1	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации Поэ	к.Трево	ги	Of	бщая										
	02	1	CCO 2	ссо	Выход По	жарной	Тревоги			Of	бщая										
	02	1	MRO 1	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации По:	к.Трево	ги	02	0;										
	. 02	1	MRO 2	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации Поэ	к.Трево	ги	12	0;										
	02	1	MRO 3	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации Поэ	к.Трево	ги	09	0;										
	02	003	001	Оптический из	вещ					06	бщая		Дымов	ой извец	цатель						
	02	003	103	Модуль управ.	лениВыход уп	р.пожар	ной две	рью		22	5;										
	03	0	CCO 1	ссо	Выход По	жарной	Тревоги			12	0;		Зона У	правлені	ия 120						
	03	0	CCO 2	ссо	Выход По	жарной	Тревоги			22	0;		Зона У	правлені	ия 220						
	03	0	MRO 1	MRO	Неоткл.ус	тр-ва с	игнализа	ации Поз	к.Трево	ги Об	бщая										
	03	1	CCO 1	ссо	Выход По	жарной	Тревоги			06	5; 075;										
	03	1	MRO 1	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации Поэ	к.Трево	ги	Of	бщая										
	03	1	MRO 2	MRO	Устр-ва с	игнализ	ации Поэ	к.Трево	ги	Ло	кальна	я									
	03	1	MRO 4	MRO	Неоткл.ус	тр-ва с	игнализа	ации По:	к.Трево	ги Об	бщая										

Пример конфигурации



Бизнес - центр В офисах создаются зоны с задержкой тревоги Общие площади контролируются в стандартном режиме

Пример конфигурации

Sterner Verzpoerne Verz	🕌 WinFXNet C:\MyDocs\TA(E\ESMI-FX\Moscow30.05.200	17\Sw\WinFxNet V3.0.0.55\Для документа.fxn		
 С с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Файл Данные Инструменть	і Установки			
∎ Почерлация о панеми Конпурикации Идентикикация Конпурикации Идентикикация Конпурикация Разное Эпрекление выходеми Станоски ви/вык MC 9:00:3: P.K: Прокованств Эздержик выходов Эздержик тексон Пекть и регистрания Разное Гонтоски ви/вык MC 10:3: P.K: Прокованств Эздержик выходов Эздержик выходов Гонтоски ви/вык MC Гонтоски ви/вык MC 11: 10: 11: 10: 11: 12: 300: 11: 12: 3	<u>jid BR B</u> E				
Прекращение задержки по второй незадержанной тревоге ∩ Не прекращать задержку при второй незадержанной тревоге в этой зоне ∩ Прекратить задержку при второй незадержанной тревоге в любой зоне этой панели ∩ Прекратить задержку при второй незадержанной тревоге в любой видимой панели ∩ Прекратить задержки ∩ Отображение задержки ✓ Отображать задержанную тревогу как отключение	 Новая система FXNet 01 - FX - Первый этаж 02 - FX - Второй этаж 08 - FX - Производство 09 - FX - Производство 15 - FX - Злектростани 16 - FX - Проходная 	Net ■ ∑ ₹ ₹ Информация о панели Ком Установки контроллера ввор Задержки выходов Задержки выходов Т1 60 ₹ 1 Т2 300 ₹ 1	 муникации Идентификация Контроллеры шлейфов Адержка тревоги Печать и регистрация Выходы задержанных тревог Передатчик сигнала о пожаре Устр-ва сигнализации о пожаре 	Управление выходами Установки вх/вых МС Разное ↓ □ ↓ □ ↓	✓ ОК ★ Отмена
		 Прекращение задержки по Не прекращать задержки по Прекратить задержки по Прекратить задержку по Прекратить задержку по Прекратить задержки по Прекратить задержки Отображение задержки Отображать задержани 	три второй незадержанной тревоге (ку при второй незадержанной тревоге при второй незадержанной тревоге в этой зоне при второй незадержанной тревоге в любой зоне этой г при второй незадержанной тревоге в любой видимой па ную тревогу как отключение	анели анели	

Пример конфигурации





1.008

3 1.009



1.010



Адрес	П-Зона	Упр А	Упр В	Тип	Режим	ЗоныУ	Текст
001	0001	010		Комб.изв.с упр.сиреной	Задерж.Вых.	010;	Комб. извещатель кв 1
002	0001			Ручной извещатель	Стандарт.		Ручной извещатель кв 1
003	0002	011		Комб.изв.с упр.сиреной	Задерж.Вых.	011;	Комб. извещатель кв 2
004	0002			Ручной извещатель	Стандарт.		Ручной извещатель кв 2
005	0001			Не используется			
006	0001			Не используется			
007	0061			Ручной извещатель	Стандарт.		
008	0061			Комбинир. извещатель	Стандарт.		
009	0061			Устр. сигнализации пож.тревоги	Контролир.	Общая	Пожар в доме
010	0061			Комбинир. извещатель	Стандарт.		
011	0001			Вход выкл.звука задерж.тревоги в зоне	Стандарт.		
012	0001			Вход сброса задерж.тревоги в зоне	Стандарт.		
013	0001			Неоткл.устр-ва сигнализ.пож.тр.	Контролир.	010;	
014	0002			Вход выкл.звука задерж.тревоги в зоне	Стандарт.		
015	0002			Вход сброса задерж.тревоги в зоне	Стандарт.		
016	0002			Неоткл.устр-ва сигнализ.пож.тр.	Контролир.	011;	

Пример конфигурации. Управление FX от MCO

Пожарная панель 1 активирует реле 1 ІОС при пожаре и реле 2 ІОС при предупреждении до Выключения сигнализации (silence)

👪 WinFXNet C:\Program Files\ESM	II\ESMIO)PCServer\Experiment	ts_w_new_v	ers.fxn							
Файл Данные Инструменты Уст.	ановки										
 Новая система FXNet • •	Информ Установ	ация о панели Коммун ки контроллера ввода-ві	икации Иде ывода Заде	нтификация Ко ржка тревоги Г	нтролле Іечать и	ры шлейф регистра	ов Упр ция Раз	авление выходами зное	9станов	ки вх/вь	(x MC
	Контрол	плер ввода/вывода						12		100	
	1	+				Тип:		ІОС - к-р ввода	а-вывода	-	🗸 ок
	Входы '	сухой контакт'									
	Вход	Функция	Контакт	ЗонаУпр.А	Зона	Іпр.В	Описани	ie			👗 Отмена
	1	Вход внешней неиспра	Н.Размк	0	0						
	2	Неисправность пожарс	Н.Размк	0	0						
	3	Вх.внешней логики	Н.Размк	0	0						
	4	Включение индикатора	Н.Размк	0	0						
	Релейн	ые выходы					-				
	Выход	Функция	Зоны уп	равления			Описани	le			
	1	Выход внешней логики	031;						2		
	2	Выход внешней логики	022;								
	Контрол										
	Выход	Финкция		Режим		Контрол	њ	оны иправления	Описан	we	
	1	Устр-ва сигнализации	пож тревоги	Согласно перем	ычкам	Контрол	- С	175:			
	2	Выход внешней логики		Согласно перем	ычкам	Контрол	че с 1ир ()	10:			
	3	Вых управл. пожарной ;	аверью	Согласно перем	ычкам	Контрол	ир ()бшая			
	4	Вых, управл. пожаротуш	ением	Согласно перем	ычкам	Контрол	пир 2	20:			
	<u> </u>	12				1					
										1	
	Ľ.)								///

Пример конфигурации. Управление FX от MCO

Пожарная панель 1 активирует реле 1 ІОС при пожаре и реле 2 ІОС при предупреждении до Выключения сигнализации (silence)

ESMI MCO-EDITO	R Ver. 3. 1 Definitions He	łp				
Logic Function: Add/Modify	ON PreAlarm	_	OF/IN Control Panel,	ContPan	• 1	
C Comment	AND Do not care		OF/IN		<u> </u>	-
Modify Add to list	DO Activate	СРОр	enColl.Output.OcO	<u>▼</u> [1.3	22 Si	NTIL enced 💌
Function list:	Comment:					
ON	OF/IN	AND	OF/IN	DO		UNTIL
001.FireAlarm	ContPan1	Do not	care	Activate	Oc01.31	Silenced
002.PreAlarm	ContPan1	Do not	care	Activate	0c01.22	Silenced

Сводка по адресам

Тип устройства	Шлейф 1	Шлейф 2	Шлейф 3	Шлейф 4	Шлейф 5	Bcero
Устройства LC						
 Оптический 	0	1		0	0	1
- Тепловой	0	1		0	0	1
 Комбинированный 	4	1		0	0	5
 Лазерный LZR-1 	0	1		0	0	1
 Модуль контроля 	7	4		0	0	11
 Модуль управления 	3	0		0	0	3
Шлейфы CLC						
- Неадр. шлейф			2			2
Всего	14	8	2	0	0	24

WinFXNet. Прием/Загрузка данных от

панели

- Подключите конфигурационный кабель к МС
- Установите перемычку CONF на MC
- Перейдите на уровень доступа 3 панель должна сообщить о готовности к конфигурации
- Выберите данную панель в дереве конфигурации
- Запустите передачу данных
 - Подготовка панели

ESsdl32 Version 2.4 Build 1.0	j	×			
COM1	Serial Port				
	OK Cancel				
• приняты пе	редать дан	ные			
Принять можно данные из панели					
системы FX Net и панели FX					
системы ESA-MESA-FX					

DDIC	берите данные для передачи	Подготов.панели
	Данные панели	
~	Данные вв/выв	Передать
	Данные по адресам	Принять
	Текстовые данные	Перезал панели
🗸 Показать информацию о конфигурации		
роти	окол связи:	Закрыть





Внешний вид информации по адресам

• Устройство серии 200АР на дисплее панели видно по "Ар" в информации по адресу



• На 3-м уровне доступа видны параметры устройства

Loop 01 addresses	4/12
Address 01.019 zone 0002	
enabled	
CustomerText: 1. 19	
dual input, relay module, monitor 1 fire alarm input	Ар
Value=74 Date 2010/ 2 Ver=1 Conf=\$00 Iso=C	

Внешний вид информации по Анализу Шлейфа

Loop communications address 01.000 polled 1945 times

OK frames Comm error bit Parity error bit No Ack bit Interrupt detected Alarm event Trouble event Presence miss

1945

18

Особенности старта панелей системы FX NET в заводских установках

- Декадными переключателями устанавливаем номера панелей
- При старте панель с ID = 1 будет видящей, остальные видимыми
- Информация о панелях будет записана во флэш-памяти => при следующих пусках 1-я панель будет искать найденные ранее панели и сообщать о неисправности при их отсутствии. Таблицу видимости надо будет сбрасывать
- Для сконфигурированных панелей декадные переключатели значения при включении не имеют

Особенности конфигурации панелей FX в системе ESA-MESA-FX

- В панелях FX д.б. установлены «старые» платы МС
- Версия ПО в этих платах д.б. <=3.70
- Конфигурация должна производится программой WinFX32
- Для WinFX32 требуется лицензионный файл winfx32.lic
- Интерфейс программы WinFX32
 Ш WinFXNet
 Главные отличия:
 - На порту System 1 надо установить Протокол MESA
 - На закладке Идентификация надо установить номер панели MESA, с которой будет работать данная панель FX
 - Все, что касается свойств и особенностей системы FX Net, в программе WinFX отсутствует.
- Внимание! Программой WinFX32 нельзя конфигурировать панели системы FX Net.

Сброс флэш-памяти в заводские установки

- Может быть необходимо сбросить память с конфигурацией в заводские установки
- Например:
 - В конфигурации установлена связь по RS-485, а адаптер SAA,SAB или SAC не установлен
 - При старте панель даст системную неисправность аппаратуры
 - Можно вставить адаптер
 - Или сбросить конфигурацию

Сброс флэш-памяти в заводские установки

- Отключите питание
- Установите перемычку Config на MC
- Установите номер панели (селектор адреса) на МС в Е и F
- Подключите питание
- Следуйте инструкциям на ЖК дисплее
- Когда на экране появится предложение перезагрузиться:
 - отключите питание
 - верните селектор адреса панели в «0»
 - уберите перемычку Config
- Снова подключите питание к панели панель стартует без конфигурации


Отключение флэш-памяти включение заводских установок

- Отключите питание
- Установите перемычку Config на MC
- Установите номер панели (селектор адреса) на МС в D и E
- Подключите питание
- После подтверждения панель загрузится в заводских установках
- Для возврата к конфигурации отключите питание, уберите перемычку Config, установите номер панели 0 0, включите питание



Еще один «секретный» прием. Отключение шлейфов при старте панели

- Нажмите и удерживайте кнопку «Откл./Вкл» при включении питания
- Отпустите ее при появлении картинки на дисплее
- В панели после завершения инициализации все шлейфы будут отключены (питание в шлейфы не подано)
- Перейдите на уровень 3 и включите нужные Вам шлейфы

Еще один «секретный» прием. Сброс отключений и таблицы видимости

- Нажмите и удерживайте кнопку 🗆 (под джойстиком) при включении питания.
- Отпустите ее при появлении картинки на дисплее
- В панели после завершения инициализации все отключения сбросятся (FX при выключении питания обычно запоминает текущие отключения)
- Сбрасывается таблица видимости панелей
 - Видимая панель запоминает видящие панели, подключенные к ней. Эта информация не стирается при загрузке новой конфигурации.
 возможны странные коммуникационные ошибки типа «неисправность связи с несуществующей панелью»

Перепись данных автоматической конфигурации в компьютер

Старт панели

- В панели есть память типа RAM и FLASH
- При каждом старте панель сканирует свою конфигурацию и шлейфы
- Не сконфигурированная панель сохраняет данные в памяти RAM в MC
- Эти данные не могут быть приняты WinFXNet
- Содержимое RAM должно быть загружено в FLASH-память с помощью команды dumpf- через порт RS-232 на MC, после этого конфигурация становится доступна для чтения из ПК



Перепись данных автоматической конфигурации в компьютер

- Подключить компьютер к порту RS-232 панели FX
- Запустить Wcomm
- На 3-м уровне доступа установите функцию "не используется" ("not used") для порта RS-232
- Установите правильную скорость порта RS-232 в Wcomm (9600) и соединитесь
- Wcomm: набрать debug и нажать Enter (панель ответит "debug on")
- ? и нажать Enter выведется список команд
- dumpf загрузит содержимое оперативной памяти во флэш-память
- Теперь информация доступна для загрузки в WinFXNet.

FLASH память в MC



<u>Загрузчик</u>

-ПО загрузки флэш-памяти Внутреннее ПО

-Операционная система панели

<u>Конфигурация</u>

-Данные, записанные программой WinFXNet

-Только эта часть может быть стерта операцией "сброс флэш-памяти"

2агруации Внутреннее ПО (ОС) Конфигурация Не используется

ФЛЭШ-ПАМЯТЬ МС

Загрузка ПО в панель FX

- Возможна загрузка :
 - ПО в МС и LC
 - загрузчика ПО для МС и LC
 - в ІОС и РЅ ПО не загружается
- Требуются файлы:
 - mc_V.RR.hex ПО МС
 - Ic_V.RR.hex ΠΟ LC
 - loader_V.RR.hex Загрузчик ПО для МС и LC
 - pc_loader_1.40.exe Загрузчик ПО в компьютере

Загрузка ПО в панель FX

- Подготовка:
 - установите перемычку PROG в MC и PROG UPDATE в LC
 - подключите конфигурационный кабель RS232



Загрузка ПО в панель FX

• запустите pc_loader_1.40.exe

file name: xxxxx имя загружаемого файла target: yy LC1...LC4 или MC (или IC для загрузки ПО в FMPX, MCOX, REPX – см. док.) port name: com1 используемый порт baudrate: 5 56000

- Если появился новый загрузчик (Loader_xx.hex), устанавливайте его до обновления внутреннего ПО МС или LC
- Рекомендуется одновременно обновлять загрузчик в МС и в LC
- Удалите перемычки "PROG" с MC и LC
- Перезапустите панель