

ПЭВМ оснащены часами реального времени. Эти часы питаются от аккумулятора, поэтому их показания не пропадают при выключении компьютера.

Доступ к часам реального времени возможен либо через ячейки КМОП-памяти, либо через специальные функции BIOS

Использование регистров КМОП-памяти часами реального времени приведено в таблице:

Регистр	Назначение
0	счетчик секунд
1	регистр секунд будильника
2	счетчик минут
3	регистр минут будильника
4	счетчик часов
5	регистр часов будильника
6	счетчик дней недели (1 - воскресенье)
7	счетчик дней месяца
8	счетчик месяцев
9	счетчик лет (последние две цифры текущего года)

Для хранения собственно времени достаточно всего четырнадцать байт энергонезависимой памяти, и остальная часть используется BIOS для хранения различной информации, необходимой для корректного запуска компьютера. Для общения с CMOS и регистрами часов реального времени(RTC) выделяются порты ввода-вывода от 70h до 7Fh, но только назначение портов 70h и 71h одинаково для всех материнских плат:

*порт 70h для записи:* индекс для выбора регистра CMOS:

бит 7: прерывание NMI запрещено на время чтения/записи

бит 6: собственно индекс

*порт 71h для чтения и записи:* данные CMOS

После записи в порт 70h обязательно надо выполнить запись или чтение из порта 71h, иначе RTC окажется в неопределенном состоянии. Содержимое регистров CMOS варьируется для разных BIOS, но первые 33h регистра обычно выполняют следующие функции:

00h: RTC — текущая секунда (00 – 59h или 00 – 3Bh) — формат выбирается регистром 0Bh, по умолчанию — BCD

01h: RTC — секунды будильника (00 – 59h или 00 – 3Bh или FFh (любая секунда))

02h: RTC — текущая минута (00 – 59h или 00 – 3Bh)

03h: RTC — минуты будильника (00 – 59h или 00 – 3Bh или FFh)

04h: RTC — текущий час:

0 – 23h/00 – 17h (24-часовой режим)

1 – 12h/01 – 1Ch (12-часовой режим до полудня)

81h – 92h/81 – 8Ch (12-часовой режим после полудня)

05h: RTC — часы будильника (то же или FFh, если любой час)

06h: RTC — текущий день недели (1 – 7, 1 — воскресенье)

07h: RTC — текущий день месяца (01 – 31h/01h – 1Fh)

08h: RTC — текущий месяц (01 – 12h/01 – 0Ch)

09h: RTC — текущий год (00 – 99h/00 – 63h)

0Ah: RTC — регистр состояния A

бит 7: 1 — часы заняты (происходит обновление)

биты 4 – 6: делитель фазы (010 — 32 768 KHz — по умолчанию)

биты 3 – 0: выбор частоты периодического прерывания:

0000 — выключено

0011 — 122 микросекунды (минимум)

1111 — 500 миллисекунд

0110 — 976,562 микросекунды (1024 Hz)

0Bh: RTC — регистр состояния В

бит 7: запрещено обновление часов (устанавливают перед записью новых значений в регистры даты и часов)

бит 6: вызов периодического прерывания (IRQ8)

бит 5: вызов прерывания при срабатывании будильника

бит 4: вызов прерывания по окончании обновления времени

бит 3: включена генерация прямоугольных импульсов

бит 2: 1/0 — формат даты и времени двоичный/BCD

бит 1: 1/0 — 24-часовой/12-часовой режим

бит 0: автоматический переход на летнее время в апреле и октябре

0Ch только для чтения: RTC — регистр состояния C

бит 7: произошло прерывание

бит 6: разрешено периодическое прерывание

бит 5: разрешено прерывание от будильника

бит 4: разрешено прерывание по окончании обновления часов

0Dh только для чтения: регистр состояния D

бит 7: питание RTC/CMOS есть

0Eh: результат работы POST при последнем старте компьютера:

бит 7: RTC сбросились из-за отсутствия питания CMOS

бит 6: неверная контрольная сумма CMOS-конфигурации

бит 5: неверная конфигурация

бит 4: размер памяти не совпадает с записанным в конфигурации

бит 3: ошибка инициализации первого жесткого диска

бит 2: RTC-время установлено неверно (например, 30 февраля)

0Fh: состояние, в котором находился компьютер перед последней перезагрузкой

00h — Ctr-Alt-Del

05h — INT 19h

0Ah, 0Bh, 0Ch — jmp, iret, retf на адрес, хранящийся в 0040h:0067h

Другие значения указывают, что перезагрузка произошла в ходе POST или в других необычных условиях

10h: тип дисководов (биты 7 – 4 и 3 – 0 — типы первого и второго дисковода)

0000: отсутствует

0001: 360 Кб

0010: 1,2 Мб

0011: 720 Кб

0100: 1,44 Мб

0101: 2,88 Мб

12h: тип жестких дисков (биты 7 – 4 и 3 – 0 — типы первого и второго жестких дисков, 1111, если номер типа больше 15)

14h: байт состояния оборудования

биты 7 – 6: число установленных жестких дисков минус один

биты 5 – 4: тип монитора (00, 01, 10, 11 — EGA/VGA, 40x25 CGA, 80x25 CGA, MDA)

бит 3: монитор присутствует

бит 2: клавиатура присутствует

бит 1: FPU присутствует

бит 0: дисковод присутствует



15h: младший байт размера базовой памяти в килобайтах (80h)  
16h: старший байт размера базовой памяти в килобайтах (02h)  
17h: младший байт размера дополнительной памяти (выше 1 Мб) в килобайтах  
18h: старший байт размера дополнительной памяти (выше 1 Мб) в килобайтах  
19h: тип первого жесткого диска, если больше 15  
1Ah: тип второго жесткого диска, если больше 15  
2Eh: старший байт контрольной суммы регистров 10h – 2Dh  
2Fh: младший байт контрольной суммы регистров 10h – 2Dh  
30h: младший байт найденной при POST дополнительной памяти в килобайтах  
31h: старший байт найденной при POST дополнительной памяти в килобайтах  
32h: первые две цифры года в BCD-формате(**BCD** - Binary Coded Decimal то есть 1998h для 1998-го года )

Данные о конфигурации, хранящиеся в защищенной контрольной суммой области, бывают нужны достаточно редко, а для простых операций с часами реального времени и будильником удобно использовать прерывание BIOS 1Ah. Однако, программируя RTC на уровне портов, можно активизировать периодическое прерывание — режим, в котором RTC вызывает прерывание IRQ8 с заданной частотой, что позволит оставить IRQ0 для работы системы, если вас удовлетворяет ограниченный выбор частот периодического прерывания. В качестве примера посмотрим, как выполняются чтение и запись в CMOS-память.

Часы реального времени вырабатывают аппаратное прерывание IRQ8, которому соответствует прерывание с номером 70h. Это прерывание может вырабатываться по трем причинам:

Прерывание по окончании изменения данных. Вырабатывается при установленном в 1 бите 4 регистра состояния В после каждого обновления регистров часов.

Прерывание будильника вырабатывается при совпадении регистров часов и регистров будильника и при установленном в 1 бите 5 регистра состояний В.

Периодическое прерывание вырабатывается с интервалом примерно 1 миллисекунда при установленном в 1 бите 6 регистра состояний В.

При срабатывании будильника BIOS вырабатывает прерывание INT 4Ah. Программа может подготовить собственный обработчик для этого прерывания.

Для работы с часами реального времени вы можете обращаться непосредственно к перечисленным выше ячейкам КМОП-памяти, используя порты 70h и 71h. Можно воспользоваться функциями 2 - 7 прерывания 1Ah.

прерывание 1Ah.

### **Прочитать показания часов реального времени**

На входе: AH = 02h.

На выходе: CH = часы в BCD-формате (например, 13h означает 13 часов); CL = минуты в BCD-формате; DH = секунды в BCD-формате; CF = CY = 1, если часы реального времени не установлены.

### **Установить часы реального времени**

На входе: AH = 03h; CH = часы в BCD-формате (например, 13h означает 13 часов); CL = минуты в BCD-формате; DH = секунды в BCD-формате; DL = 1, если необходимо использовать летнее время (daylight savings time option).

На выходе: не используются.

## **Прочитать дату из часов реального времени**

На входе: AH = 04h.

На выходе: CH = столетие в BCD-формате ; CL = год в BCD-формате (например, CX=1991h означает 1991 год); DH = месяц в BCD-формате; DL = число в BCD-формате; CF = CY = 1, если часы реального времени не установлены.

## **Установить дату в часах реального времени**

На входе: AH = 05h; CH = столетие в BCD-формате ; CL = год в BCD-формате (например, CX=1991h означает 1991 год); DH = месяц в BCD-формате; DL = число в BCD-формате;

На выходе: не используются.

## **Установить будильник**

На входе: AH = 06h; CH = часы в BCD-формате; CL = минуты в BCD-формате; DH = секунды в BCD-формате.

На выходе: CF = CY = 1, если часы реального времени не установлены.

## **Сброс будильника**

На входе: AH = 07h. На выходе: не используются.

0Fh: состояние, в котором находился компьютер перед последней перезагрузкой

00h — Ctr-Alt-Del

05h — INT 19h

0Ah, 0Bh, 0Ch — jmp, iret, retf на адрес, хранящийся в 0040h:0067h

Другие значения указывают, что перезагрузка произошла в ходе POST или в других необычных условиях

10h: тип дисководов (биты 7 – 4 и 3 – 0 — типы первого и второго дисковода)

0000: отсутствует

0001: 360 Кб

0010: 1,2 Мб

0011: 720 Кб

0100: 1,44 Мб

0101: 2,88 Мб

0Fh: состояние, в котором находился компьютер перед последней перезагрузкой

00h — Ctr-Alt-Del

05h — INT 19h

0Ah, 0Bh, 0Ch — jmp, iret, retf на адрес, хранящийся в 0040h:0067h

Другие значения указывают, что перезагрузка произошла в ходе POST или в других необычных условиях

10h: тип дисководов (биты 7 – 4 и 3 – 0 — типы первого и второго дисковода)

0000: отсутствует

0001: 360 Кб

0010: 1,2 Мб

0011: 720 Кб

0100: 1,44 Мб

0101: 2,88 Мб