




# Уход за одеждой



## Базовые символы




Стирка




Сушка



Глажка



Отбеливание



Профессиональная чистка

## Дополнительные символы



Деликатный режим операции



Особо деликатный режим операции



Запрет операции

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ



Изделие можно кипятить.  
Обычный режим стирки.



Стирка по щадящему режиму  
с температурой не выше 95°C.



Стирка по обычному режиму  
с температурой не выше 40°C.



Стирка по щадящему режиму  
с температурой не выше 40°C.  
Рекомендован слабый отжим.



Стирка по особо щадящему режиму  
с температурой не выше 40°C.  
Отжимать изделие не рекомендуется.



Допускается только ручная стирка.  
(при температуре не выше 35-40°C)



Любая стирка запрещена.  
Допускается обработка в химчистке.



Разрешено гладить при температуре  
не более 200°C.



Разрешено гладить при температуре  
не более 150°C.



Разрешено гладить при температуре  
не более 110°C.



Глажение запрещено.



Допускается отбеливание  
хлорсодержащими средствами.



Отбеливание запрещено.



Разрешена химчистка всеми  
известными растворителями  
по обычному режиму.



Разрешена химчистка с применением  
перхлорэтилена (углеводородных  
растворителей) по обычному режиму.



Разрешена химчистка с применением  
перхлорэтилена (углеводородных  
растворителей) по щадящему режиму.



Разрешена химчистка с применением  
перхлорэтилена (углеводородных  
растворителей) по обычному режиму.



Допускается химчистка в охлажденном  
перхлорэтилене (углеводородных  
растворителей) по щадящему режиму.



Допускается аквачистка  
по обычному режиму.



Допускается аквачистка  
по щадящему режиму.



Химическая чистка любыми  
растворителями запрещена.



Разрешена высокотемпературная  
машинная сушка.



Разрешена низкотемпературная  
машинная сушка.



Разрешена среднетемпературная  
машинная сушка.



Машинная сушка категорически  
запрещена.



Сушить в подвешенном состоянии,  
не отжимая.



Сушить разложенным  
на горизонтальной поверхности;  
сушить на плечиках.

## **Общие рекомендации**

**В случае отсутствия ярлыка ориентируйтесь на общие рекомендации по стирке:**

- 1. Изделия из синтетических материалов стирайте отдельно от натуральных;**
- 2. Разделяйте вещи на белые, цветные и черные и стирайте их отдельно;**
- 3. Учитывайте материал изделия при выборе программы и режима стирки;**
- 4. Не устанавливайте высокие обороты отжима;**
- 5. Сушите изделия в машине-автомат только в исключительных случаях;**
- 6. Отбеливатель и химическую чистку используйте с особой осторожностью и только в крайних случаях.**

# Общие рекомендации по уходу за вещами

При отсутствии инструкции по уходу за вещами на ярлыке владельцам рекомендуют руководствоваться общими правилами чистки тканей.

**Хлопок и лён.** Разрешена стирка при высоких температурах, отжим на высоких оборотах барабана машинки. Допускается глажение с максимальным нагревом утюга с увлажнением или применением пара.

**Шерсть.** Для стирки одежды, применяют ручной или машинный способ очистки при 40.0 °С. Механическое воздействие минимальное, выкручивание исключают. Для сушки одежду вывешивают в затенённых местах горизонтально. Допускают глажение с применением марли, с небольшим количеством пара.

**Шёлк.** Рекомендации аналогичны чистки изделий из шерсти. Но гладят одежду только с изнаночной стороны утюгом на минимальных режимах нагрева.

**Вискоза.** Для ухода за ней применяют режим деликатной обработки ткани и отжима на минимальных оборотах барабана при машинной чистке. Стирка руками не должна сопровождаться выкручиванием. Сушка в вертикальном, подвешенном положении.

**Модал, тенсель, лиоцелл** – улучшенные ткани на основе вискозы. Применяют деликатную обработку при температуре 30.0 °С. Остальное соответствует требованиям ухода за вискозой.

**Полиамид.** Полностью синтетическое сырье – капрон, нейлон. Нагрев воды не более 40.0 °С. Отжим 600.0-800.0 об/мин. Просушивание в подвешенном положении вдали от воздействия солнечных лучей. Материал в глажении не нуждается, но при необходимости нагреватель утюга ставят в положение «синтетика».


# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: РАСШИФРУЙ СИМВОЛЫ!



# РАСШИФРУЙ СИМВОЛЫ !







Von links waschen / Flüssiges Feinwaschmittel/  
Schonwaschgang / Feucht in Form ziehen /  
... im Wäschetrockner trocknen / Von links

100% LAMBSWOOL



PURE NEW WOOL

Reine  
Schurwolle



0002 HK 68W



nicht im  
Wäschetrockner  
trocknen


Bam Dam:

ХЛОПОК 100%



СДЕЛАНО В РОССИИ

95% COTTON  
5% POLYESTER



MADE IN THE  
**USA**

IF IT'S NOT DIRTY WASH AT 40



**KEEP AWAY FROM FIRE**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**