


Программирование систем ARIA SOHO производится с системного аппарата, подключенному к порту 00 (внутренний номер 100/1000) или с компьютера при помощи программы PCADMIN.




Установка USB драйвера для ARIA SOHO 1/2

1. Установить PCADMIN


2. Подсоединить PC к USB
порту станции

3. Указать место нахождения драйвера
(находится в папке куда установлен
PCADMIN)

**C:\Program Files\LG
Nortel\LDK-PCADMIN\Admin**



5. Проконтролировать правильность установки драйвера



Процедура входа в станцию программой PCADMIN

User ID **administrator**

Password **0000**

Login Dialog

PC ADMIN

GSLAD C.8Ac 2007.10.08

Copyright (C) 2005-2007
LG-Nortel Co., Ltd.
All rights reserved.

LDK

Enter user ID and Password !

User ID

Password


☒ User ID Save

Процедура входа в станцию программой PCADMIN

Создать запись




Задать имя (например
ARIASOHO USB)




Следующие поля для подключения по USB можно не заполнять.

Сохранить запись



Процедура входа в станцию программой PCADMIN



Правая кнопка на созданной записи, Connect USB

