


5. Высоковольтная камера



РАБ – контактор зарядки аккумуляторной батареи; СВВ – панель сопротивлений возбуждения возбудителя; Б – контактор независимого возбуждения главного генератора; КР1, КР2 – клеммные рейки; ВВ – контактор возбуждения возбудителя; СРП – панель сопротивлений реле перехода; РН – регулятор напряжения; РЗ – реле заземления; РПТ – реле обратного тока; ОДС – добавочные сопротивления вольтметров силовой цепи; РП – реле перехода; ВРЗ – рубильник реле заземления; РБ1 – реле боксования первой тележки; ПР – щиток предохранителей; РАБ – рубильник аккумуляторной батареи; РБ2 – реле боксования второй тележки; СЗБ – сопротивление зарядки батареи; СРБ1-СРБ2 – панели сопротивлений реле боксования; Д – пусковой контактор; Ш – контактор шунтировки поля; Реверсор – реверсор; СШ1, СШ2 – сопротивление шунтировки поля; ОМ1-2, ОМ3-4 –