

Қауіпсіздік шаралары

Электр тогының соғуы, өрт, зақымдану немесе жарақаттану қаупінің алдын алу үшін мына ескертулер мен сақтық шараларды орындаңыз:

■ Электр айыры мен сымы Абайлаңыз


Егер қандай да бір ақауды байқасаңыз, электр сымын дереу суырып алыңыз!

- Бұл теледидар 220-240 В, 50 / 60 Гц, айнымалы токпен жұмыс істеуге арналған.
- Электр айырын розеткаға толығымен кіргізіңіз.
- Штепсель айырдың розеткаға оңфй жету жолын қамтамасыз етіңіз.
- Теледидарды тазалаған кезде электр айырын ажыратыңыз.
- Электр айырын дымқыл қолдарыңызбен ұстамаңыз.

- Электр шнурын зақымдап алмаңыз.
- Сымға ауыр заттар қоймаңыз.
- Сымды температурасы жоғары нәрселерге жақын қоймаңыз.
- Шнурынан тартпаңыз. Қосқышын ажыратқан кезде айырдық корпусына ұстаңыз.
- Теледидарды шнуры розеткаға жалғаулы күйінде жылжытпаңыз.
- Шнурын шиыршықтамаңыз, оны қатты қайырмаңыз немесе оны созбаңыз.
- Зақымдалған шнур айырынан немесе розетканы пайдаланбаңыз.
- Теледидардың қуат шнурын зақымдамауын қамтамасыз етіңіз.
- Осы теледидардың ток сымынан басқа ток сымдарын пайдаланбаңыз.




Қуат шнуры және антенна



Тұғырды бекіту / шығару




Тұғырды жинау



AV құрылғылар


■ DVD жазу құралы / VCR

Теледидар




■ Панельді қажетті бұрышпен орналастыру

• Толық бұрылыс ауқымына ешқандай заттарды қоймаңыз.



Теледидарды құлатып алмау үшін, негізгі бөлікті төмендегі суретте көрсетілгендей етіп бекітіңіз.

- Неріз бекітілетін орын қалың әрі қатты материалдан жасалған болу керек.



Әрбір терминалға жалғауға болатын жабдық түрлері

Мүмкіндіктер	Терминал						
	AV1 + 1	AV2		DIGITAL AUDIO	ETHERNET	HDMI 1 - 3	USB 1 - 2
		COMPONENT	VIDEO				
							
Бейнекассеталарды / DVD жазу / ойнату үшін (VCR / DVD жазғыш құрал)	☐						
3D мазмұнын көру үшін (Blu-ray диск ойнатқышы)						☐	
Спутниктік таратылымдарды қарау үшін (теледидар қондырмасы)	☐		☐			☐	
DVD қарау үшін (DVD ойнатқыш)	☐	☐	☐			☐	
Бейнекамера кескіндерін қарау үшін (бейнекамера)	☐		☐			☐	
Ойындарды ойнау үшін (ойын жабдығы)	☐		☐			☐	
Динамика жүйесі бар күшейткішті пайдалану үшін				☐		☐ *2	
Желі қызметтерін пайдалану					☐		☐ *3
VIERA Link						☐	

Техникалық сипаттамалар

■ Теледидар	42 дюймдік үлгі	47 дюймдік үлгі
Үлгі №	TX-LR42ET60	TX-LR47ET60
Мөлшерленген қуатты пайдалану	92 Вт	105 Вт
Күту режимінде қуат тұтыну*1	0,20 Вт	0,20 Вт
Көрінетін экран өлшемі (диагональ)	106 см / 42 дюйм	119 см / 47 дюйм
Өлшемі (Е × Б × Т)	956 мм × 620 мм × 227 мм (тұғырмен бірге) 956 мм × 564 мм × 35 мм (теледидардың өзі ғана)	1 067 мм × 682 мм × 265 мм (тұғырмен бірге) 1 067 мм × 627 мм × 35 мм (теледидардың өзі ғана)
Салмағы	14,5 кг таза (тұғырмен бірге) 12,5 кг таза (теледидардың өзі ғана)	18,0 кг таза (тұғырмен бірге) 15,0 кг таза (теледидардың өзі ғана)

	50 дюймдік үлгі	55 дюймдік үлгі
Үлгі №	TX-LR50ET60	TX-LR55ET60
Мөлшерленген қуатты пайдалану	113 Вт	127 Вт
Күту режимінде қуат тұтыну*1	0,20 Вт	0,20 Вт
Көрінетін экран өлшемі (диагональ)	126 см / 50 дюйм	139 см / 55 дюйм
Өлшемі (Е × Б × Т)	1 123 мм × 714 мм × 280 мм (тұғырмен бірге) 1 123 мм × 659 мм × 35 мм (теледидардың өзі ғана)	1 238 мм × 779 мм × 296 мм (тұғырмен бірге) 1 238 мм × 724 мм × 35 мм (теледидардың өзі ғана)
Салмағы	19,5 кг таза (тұғырмен бірге) 16,0 кг таза (теледидардың өзі ғана)	25,0 кг таза (тұғырмен бірге) 21,0 кг таза (теледидардың өзі ғана)

Қуат көзі	220-240 В айнымалы ток, 50 / 60 Гц
-----------	------------------------------------