

# КЕРІВНИЦТВО З РОЗБИРАННЯ НОУТБУКА MSI ПІДГОТУВАВ УЧЕНЬ 7 ГРУПИ ПИЛИПАКА ВІТАЛІЙ

---



Для начала откручиваем винт крепления DVD и вытаскиваем его



Откручиваем и вытаскиваем все оставшиеся 18 винтов, не забывая винт, спрятанный под гарантийным стикером. После этого, начиная с угла возле отсека DVD двигаясь против часовой стрелки аккуратно по периметру поддеваем и расцепляем пластиковые защелки. Удобнее всего действовать пластиковой

изогнутой лопаткой, поддевая и оттягивая крышку в районе защелки



Возле следующего угла действовать особо аккуратно, так как приходится разъединять одновременно ближайшие защелки с обеих сторон от угла. У меня одна защелка отломалась..



Перейдя на следующую сторону, нужно подцепить и оттянуть подальше крышку от разъемов аудио, так как они достаточно плотно и глубоко в ней держаться - чтобы освободить их и далее разъемы USB

---



Дойдя до следующего угла, очень удобно подцеплять крышку, используя в качестве точки опоры гнездо Kensington



Последняя грань отщелкивается достаточно быстро

---



После того, как защелки со всех сторон освобождены, нужно с задней стороны подлезть посередине лопаткой под крышку в районе аккумулятора и действуя лопаткой, как рычагом, аккуратно смещать всю крышку к переднему краю, так как за аккумулятором внутри ноутбука тоже расположены защелки, держащие крышку, которые нужно таким способом отпустить.

---

