

Выполнил: Копылова С.В.
Преподаватель ЧГКИПиТ

План урока

2. Основные части ККМ.

3. Режимы работы ККМ «ЭКР2102К».

3. Неисправности и методы устранения



Назначение ККМ «ЭК2102К»

ККМ «ЭКР 2102К» предназначена для торговли на малых предприятиях. Ведет учет и контроль денежных операций, печатает чек, контрольную ленту, отчетные документы.



Основные части ККМ «ЭКР 2102К»



Основные части контрольно-кассовой машины «ЭКР 2102К»

Основные части ККМ

Печатающий механизм

Окно для просмотра чековой ленты

дисплей

Кнопка включения

Шнур питания

корпус

клавиатура




Механизмы ККМ «ЭКР 2102К»

Устройство ввода .

Служит для ручного ввода чисел и команд.


◆ Клавишное поле ККМ»ЭКР2102 К»

РЖ	+	-	*	↑
С	КЦ	ВЗ Анн	Кл	Повч
7	8	9	3	4
4	5	6	1	2
1	2	3	ПИ	
0	00	°	ИТ	




Клавиатура ККМ «ЭКР 2102К»



- 
- ◆ Рж-выбор режима
 - ◆ «+»-сложение
 - ◆ «-»-вычитание
 - ◆ «*»-умножение
 - ◆ С-сброс
 - ◆ КЦ-код цены товара
 - ◆ ВЗ-возврат товара
 - ◆ АН-аннулирование денежных средств
 - ◆ Кл-калькулятор
 - ◆ Повч-повтор чека
 - ◆ 0-9-цифровые клавиши ввода
 - ◆ 1-4-секции, отделы
 - ◆ -прогон чековой ленты
 - ◆ ПИ-промежуточный итог
 - ◆ ↑ ИТ-оплата наличными, закрытие чека
- 


Режимы работы ККМ «ЭКР2102К»
Определить режимы работы ККМ:







Режим «Касса»



- 
- 
- Чек нулевой
Нажимают на кл «итог»
 - Чек на одну покупку:
А,ск,итог
 - Чек на несколько покупок:
А, ск, Б,ск,итог
 - Чек со сдачей:
А,ск,Б,ск,сумма покупателя,итог
 - Чек по количеству и цене
кол-во, *, А,ск, итог
 - Чек по кол-ву граммов и цене
кол-во,*,А,ск,итог
 - Внесение первоначальной суммы
«+»,А,итог
 - Изъятие суммы из кассы
«-»,А,итог
 - Возврат товара
Вз, А,ск
 - Аннулирование денег из кассы
А,ск,Б,ск,Анн,А,ск,итог




Режим «Калькулятор»


- 
- ◆ Чтобы войти в режим «Калькулятор»
 - ◆ Нажимают на клавишу «КЛ»
 - ◆ Машина выполняет следующие арифметические действия:
 - ◆ «+»-сложение
 - ◆ «-» вычитание
 - ◆ «*» умножение
 - ◆ «=» итог


Чтобы выйти из режима «Калькулятор» необходимо нажать на клавишу КЛ






Режим «Отчеты»

- 
- ◆ При помощи клавиши «РЖ» входят в режим «Отчеты».
 - ◆ ОБГ?-отчет без гашений
 - ◆ ОБГ1?-отчет финансовый без гашений
 - ◆ ОБГ2?-отчет по кассирам без гашений
 - ◆ ОБГ3?-отчет по секциям без гашений
 - ◆ ОБГ4?-отчет по кодам цен
- 



Режим «Отчеты»с гашением.


- 
- ◆ ОСГ? Отчет с гашением
 - ◆ ОСГ1? Отчет финансовый с гашением
 - ◆ ОСГ2? Отчет по кассирам с гашением
 - ◆ ОСГ3? Отчет по секциям с гашением
 - ◆ ОСГ4? Отчет по кодам цен

Неисправности и методы устранения


№ п/п	Неисправности	Причины	Способы устранения
1	Машина не включается	Аккумулятор полностью разряжен	Зарядить машину
2	Машина отпечатала строку и подает звуковой сигнал при нажатии на любую клавишу.	Был открыт чек	Нажмите на клавишу «С» и закройте чек
3	Машина не гасит дневную информацию и появляется сообщение ГСГ 1	Переполнен регистр общих накоплений	Вызовите механика
4	Не выходит чек из чекового отверстия.	Неверно установлена чековая лента	Вставьте правильно чековую ленту
5	Не работает дисплей.	Разрядился аккумулятор или машина неисправна	Машину поставьте на зарядку. Вызовите механика

Спасибо за внимание





Назначение ККМ «ЭКР 2102К»

- 
- ◆ ККМ «ЭКР2102К» предназначена учета и контроля денежных операций, для печати чека, контрольной ленты и отчетных документов. Предназначена для торговли на малых предприятиях.
- 