

Керівництво з розбирання ноутбука



Підготував учень 7 групи
ДПТНЗ “Березнівське ВПУ”
Бурич Сергій

Ноутбук HP як розібрати його для чищення

- Якщо ви придбали ноутбук HP як розібрати це диво техніки, вам потрібно знати обов'язково. Дана машина досить потужна, володіє високими характеристиками, оснащена сильною відкритий і всіма останніми досягненнями комп'ютерної техніки. Ноутбук HP Pavilion dv6 призначений як для офісної роботи, так і для установки спеціальних програм роботи з зображеннями та відео, а також для ігор будь-якої складності. Він витримує потужні навантаження, тому вимагає чистки раз на півроку, щоб не допускати перегріву кулера і забруднення внутрішніх деталей.




Нести ноутбук HP в майстерню або чистити самотійно?

- Є всього три основні операції, які допускає ноутбук HP: ремонт, заміна деталей комплектації і чистка. Ремонтом машини, без сумніву, повинен займатися фахівець. А ось дві решта процедури цілком можливі будинку у вашому власному виконанні.
- Можна, звичайно, користуватися послугами ремонтної майстерні і двічі на рік розлучатися з улюбленою технікою на тиждень. Але краще освоїти розбирання ноутбука HP в домашніх умовах. При розвиненому навичці це буде займати у вас разом з чищенням близько години.

Підготовка ноутбука до розбирання

- Перш ніж розібрати ноутбук HP від'єднайте зарядний пристрій, модем, флеш-карту, навушники, інші аксесуари. Переконайтеся, що він повністю вимкнувся. Протріть поверхню ноутбука спеціальною серветкою, щоб на внутрішні складові не потрапила пил. Закрийте кришку ноутбука і покладіть перед собою задньою панеллю вгору.



З чого почати розбирання ноутбука HP

- Отже, перед вами на м'якій поверхні (щоб захистити корпус від подряпин під час роботи) лежить ноутбук HP. Як розібрати?
- Насамперед вийміть акумулятор і відкрутіть гвинти під ним. Зніміть верхню кришку у вигляді перевернутої букви «г», підчепивши її спеціальним інструментом або викруткою з прямим наконечником. Не використовуйте для розбору ноутбука ніж і інші гострі предмети: ви ризикуєте пошкодити комплектуючі частини, перерізати шлейф або кабель. На деяких моделях кришка закріплена гвинтами, які не потрібно знімати при розбиранні. Також можуть бути дві окремі кришки для жорсткого диска і карт пам'яті.



Фото ноутбука HP

