



**Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті**

**Қатты дәрілерді еріту, және
оларды флақоннан шприцке алу**

**Орындаған: Әуезова Ж.А.
Кабылдаған: Тұрсынбаева Г.А.**

Түркестан 2020 ж

Мақсаты: Фармацевттік өндірістегі еріту, сұйық және тұтқыр қоспаларды араластыру, қатты заттарды сұйықтықтардан бөліп алу процесстердің негізгі заңдылықтарымен, қолданатын қондырғыларымен танысу

Еріту процесінің теориялық негіздері:

- Еріту дегеніміз диффузиялық-кинетикалық процесс болып табылады. Оның нәтижесінде ерітінділетін зат еріткіштің бүкіл көлемінде біркелкі таралады.
- Ерітінділер – еріткіштен және оның құрамында біркелкі тараған заттан тұратын **гомогенді жүйе** болып саналады.
- Жеңіл бір бірімен арасынан сұйықтықтардың ерітіндісін дайындау процесі қарапайым болып келеді.
- Қатты, әсіресе баяу немесе қиын еритін заттарды немесе бір бірімен қиын арасынан сұйықтықтарды еріту процесі күрделі және ұзақ процесс болып келеді.

Еріту процессті шартты түрде келесі сатыларға бөлуге болады:

- Қатты заттың беткейі еріткішпен әрекеттеседі. Соның нәтижесінде зат дымқылданады, ал еріткіш адсорбцияланып қатты заттың микроқұыстарына енеді.
- Еріткіштің молекулалары қатты заттың беткейіндегі қабаттарымен фазалар шекарасында әрекеттесіп затпен молекулалық комплекстерді түзіп оларды өзіне тартып алады. Бұл процессті сольватация (Solvo (лат.) – ерітемін) деп атайды.
- Сольватталған молекулалар немесе иондар сұйық фазаға өтеді.
- Заттың концентрациясы еріткіштің барлық қабаттарында теңеседі.

I-ші және 4-ші кезеңдердің ұзақтылығы маңызды түрде диффузиялық процесстердің жылдамдығына тәуелді.

.

2-ші және 3-ші кезеңдерде процесс әдетте тез жүреді және кинетикалық заңдылықтарға бағынады.

Қатты заттың дымқылдануы көптеген факторларға тәуелді, соның ішінде;

- ерткіштің табиғатына (полярлығына, тұтқырлығына және т.б.);
- зат беткейінің қасиеттеріне (меншікті беткейіне, ауаны немесе ылғалдылықты сіңіредің поралардың, кедір-бұдірлердің, микрожарықтардың болуына, тез еритін қоспалардың болуына және т.б.)

Еріту процесстің жылдамдығын арттыру үшін келесі тәсілдер қолданады:

- **Қатты затты ұнтақтау, оны алдын-ала немесе сұйықтықтың ішінде ауаның сіңірлуін болдырмау үшін жүргізуі мүмкін, немесе БАЗ қосу арқылы еріту;**
- **Диффузияны араластыру арқылы ерітуді жылдамдату;**
- **Диффузияны температуралы өзгерту (қыздыру немесе салқыннату) арқылы ерітуді жылдамдату;**
- **Концетрация айырмашылықты арттыру;**
- **Ерткіштің тұтқырлығын төмендету;**
- **Ауыр сұйықтықты жеңіл сұйықтыққа диспергирлеу және т.б.**


Араластыру. Аппаратура.

- Араластыру – қатты заттың сұйықтықта еруін немесе бір сұйықтықтың екінші сұйықтықта біркелкі таралуын жылдамдататын Әдіс болып келеді.
- Араластыру бірнеше тәсілдермен орындалады.
- Араластыру тәсілін таңдау келесіге тәуелді:
 - араласатын заттардың агрегаттық күйіне (қатты зат-сұйықтық, сұйықтық-сұйықтық, сұйықтық-газ);
 - араласуға қатысқан заттардың тотығуға және тағыда басқа деструкциялық процесстерге тәзімділігі.


Сұйықтықтарды аラастыру тәсілдері

1. Механикалық аラастыру – конструкциясы Әртүрлі болып келген аラастырғыштар көмегімен.
2. Құбырдың ішінде алаастыру – жеңіл аラасатың сұйықтықтар үшін қолданады.
3. Пневматикалық алаастыру - сығылған ауа немесе интертті газ көмегімен, яғни барботаж.
4. Акустикалық алаастыру- ультрадыбыс көмегімен.
5. Циркуляциялық алаастыру – салыстырмалы тығыздығы маңызды түрде ерекшелінетін бір бірімен қын алаасатың сұйықтықтар үшін қолданады.
6. Гравитациялық алаастыру – сұйықтық пен заттың тығыздықтар айырмашылығына тәуелді процесс өзімен өзі өтеді.


Араластыру тәсілдері



Механическое
перемешивание



Барботажное
перемешивание



Циркуляционное
перемешивание

Механикалық араластыру

Араластырғыштар келесі топтарға бөлінеді:


- а) құрылышы бойынша; пропеллерлы, қалақшалы, турбиналық;
- б) айналу жылдамдығы бойынша:

- тез айналатын (2-30 об/сек), - баяу айналатын (от 0,2 до 1,3 об/сек)

A. Пропеллерлы араластырғыштар тез айналатындарға

жатады, олардың айналу жылдамдығы:

- тұтқыр орталар үшін – 2-8 об/сек;
- тұтқыр емес орталар үшін – 3-30 об/сек.



Артықшылықтары:

- а) айналудың жоғары жылдамдығы,
- б) өлшемдері үлкен емес, қымбат емес, оларды бір аппараттан басқа аппаратқа тасымалдаға болады;
- в) тікелей жұмыс істеді (без передаточных механизмов), сондықтан пайдалы Әсер ету коэффициенті (к.п.д.) жоғары болып келеді.

Кемшіліктері: оларды тек түбі эллипс түрде болған аппараттарда Қолдануға болады.

Б. Қалақшалы араластырғыштар

Олар 2 немесе одан да көп айналмалы валға тіке немесе қисайтып бекітілген жалпақ қалақшалар түрде болады. Оларды тұтқыр сұйықтықтар немесе паста тәріздес массаларды араластыру үшін қолданады. Араластыру тек горизонталды жүреді. Массаның барлық қабаттарында араластыруын қамтамасыз ету үшін қисайған қалақшаларды қолданады.

Фарм. өндірісте қалақшалы араластырғыштар сұйықтықтарды араластыру, диспергирлеу, суспензияны тұзу, құрғақ сусымалы ұнтақтар мен түйіршіктерді араластыру үшін қолданады.

Қалақшалы араластырғыштардың арнайы конструкциялары: якорь, рама, планеталардың жинағы тәріздес.

Олар баяу айналатын араластырғыштарға жатады (от 0,2 до 1,3 об/сек., т.е. 80 об/мин). Тек тұтқыр орталар үшін қолданады.




Рис. 10.4. Аппарат с рамной мешалкой





Рис. 10.5. Схема планетарной мешалки:
1 – емкость; 2 – центральный вал;
3 – боковые валы; 4 – лопасти;
5 – центральное зубчатое колесо;
6 – редуктор; 7 – малые зубчатые колеса


B. Турбиналық араластырғыштар

Олар ашық немесе жабық түрде болады. Оларды тез түзілетін эмульсиялар мен суспензияларды алу үшін жиі қолданады. Олардың айналу жылдамдығы әдетте 2-3 об/сек (т.е. 120-180 об/мин). Оларда әдетте 6-дан 16-ға дейін тұзу немесе майысқан қалақша тіке немесе қиғаш (вентилятордағы) болады


Араластырғыштардың барлық түрлерінің тиімділігі сұйықтықтың немесе тұтқыр массаның бүкіл көлемінде біркелкі араласу дәрежесімен сипатталады.



Циркуляциялық араластыру



Акустикалық
араластыру



Гетерогенді жүйелерді (сұйықтық-қатты зат) бөлу

Сұйық гетерогенді жүйелерді бөлу мақсаттары:

- а) бағалы өнімнің тұнбасын алу;
- б) ерітінділерді механикалық қоспалардан (әртүрлі өлшемдегі қатты бөлшектерден, коллоидті және шырышты заттардан және т.б.) тазарту.

Қойылған мақсатқа байланысты гетерогенді жүйелерді бөлу үшін келесі Әдістер қолданады:

- **тұндыру,**
- **фильтреу,**
- **центрифугалау,**
- **пресстеу.**

Тұндыру

Бұл гетерогенді жүйелерді бөлу ең қарапайым Әдісі болып келеді. Ол Стокс заңына бағынады.

Процесс күрделі қондырғыларды және көп электрлі энергияны талап етпейді.

Тұндыру – баяу процесс, бірақ экстракциялық препараттардың өндірісінде кеңінен қолданады.

Тұндыруды Әдетте + 8 С жоғары емес температурада жүргізеді, себебі осы температурада қоспалар жақсы тұнады (олардың ерігіштігі төмендейді), ал сулы орталарда микроорганизмдер көбеймеді.

Олардың өнімділігі аппараттың биiktігіне тәуелсіз болады, аппараттың беттік ауданына тәуелді.

Кемшіліктері: Өнімділігі төмен, процесс ұзақ жүреді, бөлінуі толық емес (тұнбада 140-170%-ке дейін сұйықтық қалады).

Тұндыру

Стокс заңы бойынша тұндыру жылдамдығы келесі факторларға тәуелді:

- Қатты заттардың өлшемдері мен формасы;
- Сұйықтықтың тұтқырлығы;
- Қатты фазаның мөлшері;
- Сұйықтықтың температурасы және т.б.



$$V_m = \frac{d^2 \cdot (\gamma_{mb} - \gamma_{jc}) \cdot g}{18\eta}$$

Тұндыру процесстің қозғалтқыш күші ретінде қатты және сұйық фазалардың тығыздықтар айырмашылығы болып келеді.

Тұндырыу

Тұндырғыштар (седиментаторлар) бөлінеді:

- Үздікті істейтін,
- Үздіксіз істейтін,
- Жартылай үздікті істейтін.



ФИЛЬТРЛЕУ

Бұл поралық қабырғалар арқылы сусpenзияларды және аэрозольдерді (аудағы шан) бөлу процесі.

Поралық қабырғалар ретінде Әртүрлі фильтрлеуші материалдар қолданылады:

- Сығылатын (мatalар, мақта, қағаз және т.б.).
- Сығылмайтын (фарфордан, шыныдан, керамикадан, металдан және т.б. материалдардан жасалған).
- Дән тәріздес, яғни фильтр беткейіне (сеткаға) қосымша майда немесе ірі дән тәріздес заттың бір қабатын салады (кизельгүр, силикагель, активтелген көмір, ақ балшық және т.б.);
- Мембраналық, целлюлозы нитратынан жасалған, олар арқылы сұйықтық тек бір бағытта жүреді.

Фильтрлеуші материалдар :

- Өзінің беткейінде;
- Немесе материалдың терең қабаттарында (пораларда, капилляларда) бөлшектерді ұстап қалады.

.

ФИЛЬТРЛЕУ

Фильтрлеу процесс Пуазейль заңына бағынады.

$$Q = \frac{F \cdot z \cdot \pi \cdot r^4 \Delta P \cdot \tau}{8\eta \cdot l}$$

Оның жылдамдығы келесі факторларға тәуелді:

- Фильтрдің жалпы ауданына;
- 1 м²-де капиллярлардың санына;
- Поралар мен капиллярлардың орташа радиусына;
- Капиллярлардың орташа ұзындығына немесе фильтрлеуші қабаттың қалындығына;
- Ертіндінің тұтқырлығына;
- **Фильтрелуші қабырғанын екі жағындағы қысым айырмашалығына – процестің қозғалтқыш күшіне.**

ФИЛЬТРОВАНИЕ

Іс-тәжірибеде фильтрлеуші аппараттарда қысым айырмашылығы келесі тәсілдермен орындалады:

- **Фильтренетін сұйықтықтың қабатын жоғарлату арқылы (гидростатикалық қысым) – фильтр-қаптар және фильтр-тұндырғыштар – бағалы сұйықтықты алу үшін;**
- Сығылған ауаны немесе инертті газды сұйықтық жағынан жүберу арқылы жоғары қысым тудыру - друк-фильтрлер, пресс-фильтрлер – бағалы тұнбаны алу үшін, сұйықтық үшқыш болғанда немесе сұйықтықтарды ыстықтай фильтрлеу қажет болғанда;
- **Фильтрлеуші қабырғаның астынғы жағынан вакуум-насос көмегімен вакуум тұзу арқылы (нұтч-фильтрлер) – бағалы фильтр алу үшін.**

Бірақ, нұтч-фильтрлер келесі жағдайда қолданбайды:

- Егер сұйықтықта шырышты қоспалар болса;
- Егер фильтренетін сұйықтықтың еріткіші үшқыш немесе жарылғыш қасиеттке ие болса, мысалы спиртті сығындылар мен ерітінділер, себебі аппараттың астынғы жағында спирт пен ауаның жарылғыш қоспа түзіледі және бағалы спитр бу түрінде көп мөлшерде жоғалады.

Центрифугалау

Бұл ортадан тепкіш күш өсерінен гетерогенді жүйелерді бөлу. Ол үшін сұйықтықты ротор көмегімен жоғары жылдамдықпен айналдырады. Сонда қозғалтқыш күш ретінде ортадан тепкіш күш болып келеді. Ол барабанның айналу жылдамдығына және диаметріне тәуелді

$$C = \frac{G \cdot v^2}{g \cdot r} = \frac{G \cdot d \cdot n^2}{1800}$$

Ортадан тепкіш күшті Әдетте барабанның диаметр Өзгертуей оның айналу жылдамдығын жоғарылатады. Айналу жылдамдығы оптимальды болуы тиіс, себебі:

- Айналу жылдамдығы төмен болғанда центрифуга Өзінің функциясын толық орындамайды;
- Айналу жылдамдығы өте жоғары болса, барабанның қабырғасы жарылып кетуі мүмкін.

Жұмыс істеу принциі бойынша центрифугалар келесіге бөлінеді:

- а) тұндырғыш центрифугалар,
- б) фильтрлеуші центрифугалар.

Центрифугалау

Тұндырғыш центрифугаларды келесі жағдайларда қолданылады:

- Тазартылған сұйықтықты алу үшін;
- Эмульсияларды немесе ұсақ сусpenзияларды бөлу үшін;
- Сұйықтықты коллоидті заттардан және ЖМҚ-н тазарту үшін.

Центрифугалардың айналу орташа жылдамдығы 1000-1200 айн./мин.

Фильтреуші центрифугалар қатты және сұйық фазалардың толығымен бөлінуін қамтамасыз етеді. Олардың үшкі беткейін фильтреуші матамен қаптайтының барабан сырттан салқыннатқыш сұйықтықты беру үшін арнайы кожухпен қапталады. Фильтрат барабаннан желоб арқылы сыртқа шығарылады. Центрифугалауды барабан тұнбаға толық толғанша жүргізуге болады. Осындай аппараттарда тұнбаны сүмен шайып минималды ылғалдылыққа дейін

(10-тен 50%-ға дейін) сығып роторға құрғақ ауа жүберіп кептіруге болады.

Пресстеу

Егер қатты фазаның мөлшері сұйық фазамен салыстырғанда өте жоғары болса және қатты фаза оны берік үстап тұрса, оларды бөлу үшін пресстеуді қолданады, мысалы, жаңадан жиналған өсімдік шикізатынан сұл алу үшін немесе спиртпен өндөлген шикізаттан қалған спиртті алу үшін.

Фарм.өндірісте келесі пресстер қолданылады:

- винтпен қысылатын пресстер. Винтті пресстерді әдетте қолмен іске қосады, сондықтан олар тек шағын өндірістерде қолданылады.
- гидравликалық пресстер. Оларды өсімдік дәндерден майды сыйып алу және майлы экстракттардың өндірісінде қолданады.

Гетерогенді жүйелерді бөлу процесстерді жылдамдату жолдары

- Бөлінетін қоспаға адсорбенттерді қосу арқылы бөледі. Адсорбент бөлшектері қоспадағы бөлшектермен бірігіп тез тұнбаға түседі. Адсорбенттер ретінде активтелген көмір, тальк, балшықтар және т.б. қолданылады.
- Белгілі уақыт бойы қоспаны алдын-ала қайнатады; бұл кезде ақ ұыздар және шырышты заттар денатурацияға ұшырап тұнбаға түседі;
- Спиртпен тазарту. Бұл кезде 95% этил спиртін қолданады. Осы концентрацияда спирт жоғары дегидратациялық қабілетке ие болады. Биополимерлер өзінің гидратты қабатты жоғалтып, коагуляцияға ұшырайды (бір біріне жабысады). Соның нәтижесінде олардың өлшемдері үлкейеді, сонда оларды фильтрлеу немесе тұндыру арқылы бөліп алуға оңай болады.
- Ультрадыбысты пайдалану бөлшектердің ұлғайюына алып келеді, сонда олар фильтрлеу немесе тұндыру арқылы тез бөлінеді.

Медициналық ерітінділер

Медициналық ерітінділер – еріткіште бір немесе бірнеше дәрілік зат ерітілген гомогенді жүйе болып келеді.

Дәрілік препарат ерітінде бірнеше тұрде болуы мүмкін:

- а) химиялық жеке зат тұрде, мысалы, анальгиннің ерітіндісі және т.б.
- б) заттардың комплексі (қант шырыны, хош иісті су, майлы экстракт және т.б.),
- в) заттардың химиялық әрекеттесу арқылы алынған реітінді (Буров сұйықтығы)

Вообще, растворы представляют собой неоднородную группу и могут быть классифицированы по следующим признакам:

1-я классификация - по способу получения:

- а) простое растворение;
- б) химическое взаимодействие.

2-я классификация – по составу: а) простые; б) сложные.

3-я классификация - по природе растворителя:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| а) водные; | в) масляные; |
| б) спиртовые; | г) глицериновые и др. |

4-я классификация – по способу применения:

- а) внутренние (per OS)
- б) наружные (энтеральные)
- в) парентеральные

Ерітіндіні флаконнан алу



- Парентеральды енгізуге арналған көптеген дәрілік заттар флаконда, ұнтақ, сондай-ақ ерітінді түрінде шығарылады. Флаконда ұнтақ түрінде, мысалы антибиотиктер шығарылады.. Зауытта дайындалған дәрілік заттар флаконы резеңке тығынмен жабылған және металл қақпақпен бекітілген. Парентеральды енгізу үшін дәріні қолданар алдында флаконға 1-3 мл инъекция жасауға арналған суды, натрий хлоридінің изотониялық немесе новокаиннің 0,5% ерітіндісін адсу арқылы ерітеді.

- 1. Флакондағы жазуды оқыңыз (аты, жарамдық мерзімі, мөлшері)
- 2) пинцетпен ортасындағы валюмин какпакты ашыңыз.
- 3) Резеңке тұтікті спиртпен өндөңіз.
- 4) 1Прицке еріткіштің кажетті мөлшерін алышыз (егер флакондағы барлық зат бір адамға енгізілетін болса, онда 1-3 мл).
- 5) Флаконды алып, оған еріткішті енгізіңіз.
- 6) Флаконды инемен бірге ине астылық конустан шыгарыщыз және сілкілей отырып флакондағы ұнтақтың толық ерітіңіз.
- 7.Флаконды инемен бірге ине астылық конустан шыгарыщыз және сілкілей отырып флакондағы ұнтақтың толық ерітіңіз.
- 8. Флаконмен инені ине астылық конусқа кіргізіңіз
- 9.Флаконы түбін жоғары қаратып көтеріңіз де флакондағы дәріні немесе оның жартысын алышыз.
- 10. Флаконды инемен бірге ине астылық конустан шыгарыңыз.
- 11.Инъекцияға арналған шприцті ине астылық конусқа кіргізіп, бекітіңіз.

Науқаспен тілектестік білдіріп, жайлап сөйлесу, ыңғайлы қалып -көптеген науқастарда инъекцияның алдында пайда болатын ауырсынуды, қорқыныш сезімін азайтуға және болдырмауга мүмкіндік береді.

Антибиотиктердің мөлшерін есептеу және антибиотиктерді еріту (I млн бірліктегі пеницилин).

- I 100 000 бірлікке I мл еріткіш (инъекцияга арналған су, новокаин 0,25%-0,5%). I млн пенициллинге I 10 мл еріткіш керек - бұл ерітудің I:I қатынасы, ал 2:I қатынасында еріткенде I илин пенициллинге 5 мл еріткіш қажет.**



Пайдаланылған Әдебиеттер

- ҚР МФ – 10 басылым- Астана 2008.
- Сағындықова Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: оқулық – Шымкент, 2008 ж.
- Сағындықова Б.А, Анарбаева Р.М.
Дәрілердің дәріханалық технологиясы:
оқулық – 2008.