


Нормальные напряжения при изгибе

В теории плоского изгиба, для упрощения решения задачи определения нормальных напряжений, на основании натуральных испытаний, приняты следующие допущения:

- При изгибе продольные сечения балки искривляются по дуге окружности;
- Поперечные сечения плоские до изгиба, остаются плоскими и после изгиба;
- Поперечные сечения пересекаются с продольными волокнами под прямым углом.

Задача определения нормальных напряжений при изгибе является статически неопределимой и для ее решения необходимо рассмотреть три стороны задачи



Статическая сторона задачи

Опорные реакции

$$\sum m_A(F_k) = F(a+l) - R_B l - Fa = 0$$

$$\sum m_B(F_k) = F(a+l) - R_A l - Fa = 0$$

$$R_A = \frac{F(a+l) - Fa}{l} = F \quad R_B = \frac{F(a+l) - Fa}{l} = F$$

Проверка $\sum F_{ky} = F - R_A - R_B + F = F - F - F + F = 0$

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов

1 участок $0 \leq z_1 \leq a$ $Q_1 = F$

$M_1 = F \cdot z_1$ При $z_1=0, M_1(0)=0$

При $z_1=a, M_1(a)=F \cdot a$

2 участок $a \leq z_2 \leq (a+l)$ $Q_2 = F - R_A = F - F = 0$

$M_2 = F \cdot z_2 - F(z_2 - a)$ При $z_2=a, M_2(a)=F \cdot a$

При $z_2=a+l, M_2(a+l)=F \cdot (a+l) - F(a+l-a)=Fa$


3 участок $(a+l) \leq z_3 \leq (2a+l)$

$Q_3 = F - R_A - R_B = F - F - F = -F$

$M_3 = F \cdot z_3 - F(z_3 - a) - F(z_3 - a - l)$


При $z_3=a+l, M_3(a+l)=F \cdot (a+l) - F(a+l-a)=Fa$

При $z_3=2a+l, M_3(2a+l)=F \cdot (2a+l) - F(2a+l-a)=0$




Статическая сторона задачи

Если к балке применен положительный изгибающий момент, то в этом случае, верхние ее волокна укорачиваются, а нижние удлиняются. Длина нейтрального волокна остается неизменной.



Совокупность волокон, не меняющих своей длины при изгибе балки, называется **нейтральным слоем**.

Линия, по которой поперечное сечение балки пересекается с нейтральным слоем балки, называется **нейтральной линией сечения**.



$$Q_y = \int_A \tau \cdot dA = 0$$

$$M_x = \int_A \sigma \cdot y \cdot dA \neq 0$$

$$M_y = \int_A \sigma \cdot x \cdot dA = 0$$

Геометрическая сторона задачи

Центр
изгиба

Длина отрезка на нейтральном слое

$$a_0 b_0 = dz = \rho \theta$$

Длина отрезка на слое удаленном от нейтрального
на расстояние y


$$a_1 b_1 = (\rho + y) \theta$$

Удлинение отрезка после деформации

$$\Delta_{ab} = a_1 b_1 - a_0 b_0 = (\rho + y) \theta - \rho \theta = y \theta$$

Относительная деформация

$$\varepsilon = \frac{a_1 b_1 - a_0 b_0}{a_0 b_0} = \frac{y}{\rho}$$



Физическая сторона задачи


При чистом изгибе в поперечных сечениях балки действуют единственный силовой фактор изгибающий момент, поперечные силы отсутствуют, а следовательно отсутствуют и касательные напряжения.

Под действием нормальных напряжений часть волокон балки удлиняется, другая часть укорачивается и для них можно записать закон Гука при растяжении

$$\varepsilon = \frac{a_1 b_1 - a_0 b_0}{a_0 b_0} = \frac{y}{\rho}$$

$$\sigma = E \varepsilon$$

$$\sigma = E \frac{y}{\rho}$$



Синтез

$$\int_A y^2 dA = I_x$$

Осевой момент
инерции

$$M_x = \int_A \sigma y dA = \int_A \frac{E}{\rho} y^2 dA = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA$$

ССЗ

$$M_x = \int_A \sigma \cdot y \cdot dA \neq 0$$

ГСЗ

$$\varepsilon = \frac{a_1 b_1 - a_0 b_0}{a_0 b_0} = \frac{y}{\rho}$$

$$\sigma = E \frac{y}{\rho}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\sigma}{Ey}$$

$$M_x = \frac{E}{\rho} I_x$$

$$M_x = EI_x \frac{\sigma}{Ey}$$

ФСЗ

$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\sigma = \frac{M_x}{I_x y}$$

Нормальные напряжения при изгибе

Величина момента инерции характеризует влияние размеров и формы поперечного сечения балки на ее способность сопротивляться деформации (искривлению).