

# Обозначение навесных котлов

PROTHERM XX XXX XX

Вид топлива : ZP – природный газ

Нагрев ГВС : O – без встроенного нагрева ГВС

V – нагрев ГВС проточным способ.

Z – встроенный бойлер 45л

Одвод прод.сгор. : T – „ТУРБО“

O – в дымоход

K – конденсационный котёл

Основной тип : K – комфортный тип котла

B – с битермическим теплообменником

Мощность котла : 12 – мощность 11,5 – 3,5 кВт

23 – мощность 23 – 8,5 кВт

24 – мощность 23,7 – 9,2 кВт

28 – мощность 27,6 – 11 кВт

# Обозначение напольных котлов

PROTHERM XX XLX XX

Вид топлива : ZP – природный газ

Нагрев ГВС : O – без встроенного нагрева ГВС  
Z – встроенный бойлер 90л/95л

Теплообменник : L – чугунный теплообменник  
K – конденсационный котёл

Поджиг газа : K – электрич.искрой  
P – пьезо поджиг  
T – котел незавысимый на эл.питании

Мощность котла : 20 – мощность 17/11,9 кВт

30 – мощность 26/18,2 кВт

40 – мощность 35/24,5 кВт

50 – мощность 44,5/31,2 кВт

60 – мощность 49,5 кВт

65 – мощность 65/ 49 кВт

85 – мощность 85/ 59 кВт

100 – мощность 99/ 70 кВт

130 – мощность 130 / 91 кВт

150 – мощность 150/ 105 кВт

# 06081735841.24 KTVR

17

Тип котла

Страна продажа

Номер

Версия котла

Месяц выпуска

Год выпуска

# Заводской номер после сентября 2006 г.

21 04 42 0010000005 3100 069872

N

1


Для товара

21 06 33 24КТV17<< 3100 005001

N

1

Для котлов



Описание заводского номера		
Название позиции	Колич. мест	Примечание
Обозначение кода	2	<b>21</b> по стандарту для кода EAN128B
Год изготовления	2	Последнее две цифры из года (пример 2003 г.): <b>03</b>
Неделя изготовления	2	Номер недели изготовления : с 01 по 53 (ISO 8601 сегмент 3.28 а 4.3.2.2) Когда необозначена неделя изготовления будет номер <b>99</b>
Номер товара (котла)	10	Макс.10-позиционный номер в программе SAP; Номер материала с колич.мест меньше чем 10 дополняется марка < (пример для 6-позионного номера 306304): <b>306304&lt;&lt;&lt;&lt;</b>
Номер завода	4	Номер завода выпуска, идентификация в программе SAP Пример : <b>3100</b> – Скалица, <b>0001</b> – Ремшайд, <b>1610</b> – Нантес ....
Последовательность номера	6	В начале каждого года настроен номер <b>005000</b> , для каждого изделия увеличивается вверх
Обозначение нового номера	1	<b>N</b> – новый номер
Контрольная сумма	1	Автоматический расчёт на основе точною алгоритма