
#### Подготовка к работе РРС Р-409

#### На блоке Б10:





#### На блоках Б1 и Б2












#### Проверка работы на себя






## Проверка наличия питающих напряжений и токов всех блоков ВЧ оборудования

#### На блоках Б1 и Б2



#### На блоках Б1 и Б2





#### Б7




120B









# Настройка обоих полукомплектов на заданные частоты и установка связи между ними в одноканальном режиме















#### На блоках Б8,Б9










#### Действия с прибором




















#### Включаем аппаратуру уплотнения



**ПО ТАБЛИЦЕ СМОТРИМ НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ** 









### Звонок корреспонденту, с целью получения от него вызова



